

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Оглавление

1	Корс	отко о 3D-сканировании	3
	1.1	Активация	3
	1.2	Подготовка	5
	1.3	Съемка	5
	1.4	Поворот и сканирование (необязательно)	6
	1.5	Использование Автопилота	7
	1.6	Обработка вручную	9
		1.6.1 Обрезание сцены	9
		1.6.2 Сборка	9
		1.6.3 Глобальная регистрация	0
		1.6.4 Удаление полигонального шума 1	0
		1.6.5 Склейка	0
		1.6.6 Удаление ненужных частей (необязательно)	.1
		1.6.7 Упрощение полигональной структуры	.1
		1.6.8 Текстурирование	.1
	1.7	Измерения, экспорт, публикация	.2
	1.8	Советы и рекомендации	2
		Provide the first state of the	
2	Глос	сарий 1	.3
2 3	Глосо Испо	сарий 1 ользование устройств 1	.3
2 3	Глосо Испо 3.1	сарий 1 ользование устройств 1 3 D-сканеры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 3 . 5
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2	сарий 1 1 3 D-сканеры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 3 .5 .6
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2	сарий 1 ользование устройств 1 3D-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1	.5 .6
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2	сарий 1 ользование устройств 1 3D-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1	.5 .6 .7
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2 3.3	сарий 1 ользование устройств 1 3D-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1	.5 .5 .6 .7 .7
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2 3.3 3.4	сарий 1 ользование устройств 1 3D-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1 Аrtec Turntable 1	.5 .6 .7 .7
2 3	Глосо 3.1 3.2 3.3 3.4	сарий 1 ульзование устройств 1 ЗD-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1 Аrtec Turntable 1 3.4.1 Восстановление потерянного отслеживания траектории 1	5 .5 .6 .7 .7 .7 .9
2 3	Глосо Испо 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	сарий 1 ользование устройств 1 ЗD-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1 Агtec Turntable 1 3.4.1 Восстановление потерянного отслеживания траектории 1 ЗD-мышь 1	3 5 6 7 7 9 9
2 3	Глосо 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	сарий 1 льзование устройств 1 ЗD-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1 Аrtec Turntable 1 3.4.1 Восстановление потерянного отслеживания траектории 1 ЗD-мышь 1 Набор с батареей Artec 2	3 5 6 7 7 9 1
2 3	Глосо 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Устан	сарий 1 ользование устройств 1 ЗD-сканеры 1 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider 1 3.2.1 Светодиодная индикация 1 3.2.2 Аппаратные кнопки 1 Аппаратная синхронизация для Eva 1 Алтес Turntable 1 3.4.1 Восстановление потерянного отслеживания траектории 1 ЗD-мышь 1 Набор с батареей Artec 2	3 5 6 6 7 7 9 1 3

	4.2	Учетная запись пользователя
	4.3	Активация сканера 24
		4.3.1 Запуск Artec Installation Center
		4.3.1.1 Выход и переключение учетных записей
		4.3.2 Активация 3D-сканера с использованием Artec Installation Center 26
	4.4	Установка Artec Studio
	4.5	Офлайн-активация 31
	4.6	Деактивация
	4.7	Управление 3D-сканерами и продуктами Artec 34
5	Скан	ирование 37
	5 1	Кнопки на сканере и режимы съемки 37
	5.2	Выбор и полготовка объектов для сканирования
	5 3	Приемы сканирования 38
	5.J	Порадок действий при сканировании
	ך.ד ק	Порядок действий при сканировании
	ر.ر	Fexumi позиционирования 42 FE1 Увалочно опоры или опорыой пороручасти 41
		5.5.1 Удаление опоры, или опорной поверхности 44
		5.5.2 Возооновление сканирования после прерывания отслежива-
		Ния траектории 46
		5.5.3 Совмещать новые сканы с отмеченными в Рабочеи области 4/
		5.5.4 Сканирование со склейкой в реальном времени
		5.5.5 Сканирование с помощью меток
		5.5.5.1 Размещение меток
		5.5.5.2 Использование только 3D-сканеров Artec 50
		5.5.5.3 Использование набора для фотограмметрии (Scan
		Reference)
	5.6	Использование определенных типов сканеров
		5.6.1 Особенности сканирования с помощью Spider
		5.6.2 Особенности сканирования с помощью сторонних 3D-сенсоров 53
		5.6.3 Особенности сканирования с помощью МНТ 53
	5.7	Настройка параметров сканирования
		5.7.1 Отключение раскраски по дистанции
		5.7.2 Настройка яркости текстуры
		5.7.2.1 Предотвращение пересвета
		5.7.3 Чуствительность
		5.7.4 Частота съемки текстурных кадров
		5.7.5 Выключение вспышки сканера
		5.7.6 Настройка времени экспозиции
		5.7.7 Выключение записи текстур
		5.7.8 Уменьшение скорости сканирования
		579 Лополнительные настройки 58
	5.8	Устранение неполадок
6	Done	
U	6 1	Hauano pañotra c Artec Studio
	0.1	Патало работо с Ансесский от
		0.1.1 Окна и панели
	62	0.1.2 Основные настроики 62
	6.2	ИПЫ ООРЕКТОВ

	8.6 8.7	8.5.6 Экспорт координат меток 8.5.7 Экспорт в Leios 8.5.8 Экспорт в Geomagic Design X 8.5.9 Экспорт в SolidWorks История изменений проекта Автосохранение проекта	87 87 87 88 90 90
	8.6	8.5.6 Экспорт координат меток 8.5.7 Экспорт в Leios 8.5.8 Экспорт в Geomagic Design X 8.5.9 Экспорт в SolidWorks История изменений проекта	87 87 87 88 90
	0 6	8.5.6 Экспорт координат меток	87 87 87 88 88
		8.5.6 Экспорт координат меток	87 87 87 00
		8.5.6 Экспорт координат меток	87 87 07
		8.5.6 Экспорт координат меток	8/ 70
		о.э.э сохранение и передача информации о цвете	00
		о.5.4.1 Особенности позиционирования сканов	00 07
			δ0 07
			0) 0/
			0) 0
		8.5.2 Экспорт моделей 9.5.7 Экспорт облаков таках	ŏ4 ог
		о.э.т Экспорт сканов	ŏ́́́́́́́∆
	ŏ.5		٥٥ 7 م
	0. 4 0 г	импорт моделей и сканов и облаков точек	0/ 07
	QΛ	о.э.т.д использование эр-карты	o⊥ Q⊃
		0.3.1.1 СОЕДИПЕНИЕ С LEO	0⊥ Q1
			00 Q1
	0.3		00 20
	0.Z Q Z		77 20
	0.1 Q 7	Создание проекта	70
0	2 1		70
0	Dees		70
	7.5	Сохранение скриншотов	78
		7.4.6 Отображение границ текстурного атласа	77
		7.4.5 Отображение и раскрашивание нетекстурированных полигонов	76
		7.4.4 Отображение нормалей и границ	76
		7.4.3 Двустороннее отображение	76
		7.4.2 Освещение, цвет и текстура	73
		7.4.1 Режимы отрисовки и затенения	72
	7.4	Отображение 3D-данных	72
	7.3	Направление обзора	71
	7.2	Выбор проекции	71
		7.1.2 Глобальная система координат и центр вращения	70
		7.1.1 Перемещение, поворот и масштабирование вида	69
	7.1	Навигация в 3D	69
7	Прос	мотр сканов и моделей	69
			57
	0.0	6.6.1 Выборочная загрузка данных проекта	67
	6.6	Vправление памятью и историей	67
		6.5.2 Выбор моделей	66
		6.5.1 Выделение поверхностей	66
	0.5	Быоор сканов и моделей	00
	6.4	команды панели инструментов Рабочей области	65
		6.3.1 Список сканов	63
	6.3	Столбцы Рабочей области	63

9.1	Макси	иальная ошибка	а и качество регистрации	. 91
9.2	Ревизи	я сканов		. 92
	9.2.1	Разбиение ска	нов	. 93
9.3	Короті	о о сборке и ре	гистрации	. 93
9.4	Редакт	ирование скано	B	. 94
	9.4.1	Удаление поли	игон. шума	. 94
	9.4.2	Удаление част	ей скана (Ластик)	. 95
		9.4.2.1 Типы в	зыделений	. 97
		9.4.2.2 Другие	е действия с выделениями	. 98
		9.4.2.3 Удален	ние опорной поверхности	. 98
9.5	Точная	регистрация.		. 100
9.6	Сборк	сканов		. 100
	9.6.1	Выбор сканов	для сборки	. 101
		9.6.1.1 Измен	ение статуса скана	. 101
	962	Отображение	сканов в окне 3D вида	102
	963	Краткая справ	ка о режимах сборки	102
	964	Совмешение п	еретаскиванием	103
	965			105
	2.0.5	АБТОСООРКа Р 6 5 1		105
	966	Рушная жестка		105
	2.0.0			106
	967			. 100
	9.0.7		казания и редактирования точек	. 107
	9.0.0	Ручная жестка	я соорка с указанием пар точек	. 107
	9.0.9	Пежесткая соо	рка	. 109
0.7	9.6.10	Сложная соорн	(a	. 112
9.7	1/100a/	вная регистраци	19	. 114
	9.7.1	Параметры гло	обальной регистрации	. 115
	9.7.2	плобальная ре	гистрация для сканов облаков точек	. 115
0.0	9.7.5 T	возможные оп	ииоки глооальнои регистрации	. 116
9.8	Гриан	уляция сканов н	(ay	. 11/
9.9	Созда	ие моделеи (Ск	леика)	. 118
0.4.0	9.9.1	Ошибки алгор	итма склейки	. 121
9.10	Обраб	тка моделей.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 122
	9.10.1	Фильтр мелких	х объектов	. 122
	9.10.2	Кисть удалени	я деталей (Редактор)	. 123
		9.10.2.1 Типы е	выделений	. 125
	9.10.3	Сглаживание		. 126
		9.10.3.1 Сглажи	ивание (Команды)	. 126
		9.10.3.2 Сглажи	ивающая кисть (Редактор)	. 126
		9.10.3.3 Сглажи	ивание краев	. 127
	9.10.4	Заполнение ды	ырок	. 129
		9.10.4.1 Мосты	, или интеллектуальное заполнение отверстий .	. 129
		9.10.4.2 Автома	атическое заполнение дырок	. 131
		9.10.4.3 Правка	а дырок	. 132
	9.10.5	Упрощение по	лигональной структуры	. 132
		9.10.5.1 Станда	артный алгоритм	. 134
		9.10.5.2 Быстро	ре упрощение полигональной структуры	. 135
9.11	Тексту	ирование		. 136

	9.11.1 Подготовка модели	136
	9.11.2 Применение текстуры (Последовательность)	137
	9.11.3 Режимы	139
	9.11.3.1 Текстурирование для предпросмотра (карта треуголь-	
	ников)	139
	9.11.3.2 Текстурирование для экспорта (текстурный атлас)	139
	9.11.4 Дополнительные настройки	139
	9.11.4.1 Восстанавливать недостающую текстуру	139
	9.11.4.2 Удалять метки	140
	9.11.4.3 Включить нормализацию текстуры	140
	9.11.4.4 Уменьшить блики	140
	9.11.5 Корректировка текстуры	141
9.12	Кисть восстановления текстуры (ручная ретушь)	142
9.13	Подготовка моделей к экспорту	144
	9.13.1 Перемещение, вращение и масштабирование (Преобразование)	144
	9.13.1.1 Перенос	144
	9.13.1.2 Вращение	145
	9.13.1.3 Масштабирование	146
	9.13.2 Размещение объекта на координатных плоскостях (Позициони-	
	рование)	146
9.14	Передовые приемы	148
	9.14.1 Автоматическая обработка	148
	9.14.2 Отражение	150
	9.14.3 Изотропная ретриангуляция	150
	9.14.4 Инвертирование нормалей	151
	9.14.5 Исправление ошибок триангуляции	152
10 Лопо	ЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ	155
10 1	Публикация на сайте	155
10.1	1011 Требования к молели	156
	10.1.2 Исправление ошибок	158
10.2	Многокамерная съемка	159
	10.2.1 Создание бандла	159
	10.2.2 Процесс многокамерной съемки	161
	10.2.2.1 Настройка параметров многокамерной съемки	163
10.3	Инструменты измерений	164
	10.3.1 Линейное расстояние	165
	10.3.2 Геодезическое расстояние	167
	10.3.3 Сечения как инструмент для вычисления объема и площади	168
	10.3.3.1 Переключение выделений	170
	10.3.3.2 Сравнение значений	170
	10.3.3.3 Экспорт сечений	171
	10.3.3.4 Отображение только сечений	171
	10.3.4 Карты расстояний между поверхностями	171
	10.3.5 Аннотации	173
11 Наст	ООЙКИ	177
111	Оршие	177

		11.1.1 Путь к папке сохранения проектов	179
		11.1.2 Временная папка	179
		11.1.3 Настройки автосохранения	179
		11.1.4 Регистрация Artec Studio в качестве стандартного средства про-	
		смотра	179
		11.1.5 Открытие файлов	180
		11.1.6 Поиск дефектов поверхности во время импорта	180
		11.1.7 Расположение модели	181
		11.1.8 Улаление опоры для сканов Гео	181
		11 1 9 Экспорт облаков точек	181
		11 1 10 Елиницы измерения	181
		11 1 11 Настройки управления просмотром	187
1	12	Ресулсы	182
-		11.2.1 Многопоточность	182
			182
		11.2.2 История команл	184
		11.2.4 Уровень суртия данных	184
		11.2.1 Эровень сжатия данных	185
		11.2.5 Поким записи текстур	185
1	1 3	Съемка	186
-	.1.5	11 3.1. Настройки адгоритмов	186
		11.3.1 Настройки алюриннов	187
		11.3.2 Пастронки фотограммстрий	187
			188
			188
		11.3.4 Обпаружение ошноок регистрации	189
1	14	Интерфейс	189
T	. 1.7	11 / 1 Зруковое увеломление	101
		11.4.1 Эвуковое уведомление	101
		11.4.2 Цвета рассчен соласти	101
		11.4.5 Предупреждения	101
			101
		11.4. Отображение в окно 3D вида	107
		11.4.4 Отображение в окне 50 вида	102
		11.4.4.1 Display	10Z
		11.4.4.7 Disyback	10Z
		11.4.4.5 PldyDdLK	195 107
		11.4.4.4 Ddckyrounu	101
		11.4.4.5 Welcome Screen	194
1	1 5		194
T	.1.0		194
		11.5.1 ИНФОРМАЦИЯ ОО ИСПОЛЬЗОВАНИИ	194 105
		11.Э.2 ЛЗЫК	TA2
12 K	али	бровка и коррекция сканера	197
1	21	Рекоменлации по использованию	197
1	2.2	Запуск Diagnostic Tool	198
1	2.3	Коррекция сканера	198
-		12.3.1 Коррекция поля зрения для сканеров FVA МНТ МН и I	198

		12.3.2 Коррекция калибровочных данных для сканера Spider	200
	12.4	Калибровка Spider	202
	12.5	Краткие сведения о калибровочных файлах сканера	207
	12.6	Сборка подставки сканера	208
	12.7	Сборка калибровочного стенда	211
13	Клаві	иши быстрого вызова	213
	13.1	Сканирование	213
	13.2	Рабочая область	214
	13.3	Сохранить, экспортировать и импортировать	214
	13.4	Просмотр 3D-контента	215
		13.4.1 Смена направления обзора	215
	13.5	Редактор	216
		13.5.1 Панель преобразований	217
	13.6	Совмещение сканов	217
	13.7	Запуск команд, режимов и диалогов	218
14	Услов	зные обозначения и сокращения	219

Алфавитный указатель

219

Popular Topics

- Как сканировать
- Автопилот
- Создать модель вручную
- Собрать сканы
- Применить текстуру
- Ориентировать модель
- Склейка и Склейка в реальном времени
- Мосты, или интеллектуальное заполнение отверстий
- Экспортировать модель
- Измерить модель
- О вашем сканере
- Попросить помощи

Artec Studio является признанным в отрасли программным пакетом для расширенного 3D-сканирования и обработки данных. Он позволяет сканировать бесчисленные объекты с помощью сканеров Artec.

Данное руководство покажет вам, как использовать приложение и 3D-сканер, чтобы легко и быстро создавать привлекательные 3D-модели. Используйте левую панель, чтобы просмотреть всю документацию, или обратитесь к *Руководству по быстрому старту*. Чтобы получить максимальную отдачу от документации, познакомьтесь с некоторыми *терминами*, используемыми повсеместно. Используйте genindex для поиска справки по какому-либо параметру, встречающемуся в алгоритмах обработки. Также взгляните на раздел *Условные обозначения и сокращения*, чтобы получить представление о том, как в документе выделяются смысловые элементы.

Неполный список глав ниже предназначен для объяснения структуры документа.

- *Коротко о 3D-сканировании* (Руководство по быстром старту) краткий обзор основ сканирования и обработки. Также он содержит описание режима *Автопилот*.
- Использование устройств рассматривает вопросы, касающиеся устройств: сканеров, сторонних 3D-сенсоров и 3D-мышей
- Сканирование объясняет базовые принципы сканирования предметов и предлагает советы по организации процесса съемки для получения наилучших результатов.
- *Просмотр сканов и моделей* описывает способы управления отображением объектов в окне *3D вида* и получения наилучшего представления 3D-моделей.
- Проекты, сканы и модели содержит информацию об управлении данными, ра-

боте с проектами, экспорту и импорту данных, отмене последних операций и сохранению истории изменений проекта.

- Обработка данных посвящена механизмам обработки данных: работе с отдельными сканами, их совмещению, склейке, фильтрам, способам устранения дефектов и текстурированию.
- Дополнительные режимы демонстрирует, как опубликовать модели в интернете, как использовать дополнительные функции, такие как применение нескольких сканеров для съемки объектов и использование средств измерений.

В дополнение к данному руководству могут оказаться полезными практические советы и прочая информация в центре поддержки. Если вы столкнулись с проблемами при работе с нашими 3D-сканерами и приложениями, пожалуйста, отправьте нам запрос.

Документация для более ранних версий приложения доступна на этой странице.

глава 1

Коротко о 3D-сканировании

Прежде чем вы приступите к работе с руководством пользователя, мы хотели бы показать вам, насколько простым может быть 3D-сканирование. Несмотря на то что данное структурированное руководство освещает все вопросы, касающиеся 3D-сканеров и программного обеспечения Artec, иметь общую схему под рукой будет нелишним. Этот краткий обзор поможет приступить к работе без промедления. Но если вы предпочитаете начинать с подробной и всесторонней информацию, то пропустите эту главу.

1.1 Активация

В комплект поставки сканера входит все необходимое для начала работы, кроме персонального компьютера. Как минимум, ваш компьютер должен работать под управлением 64-битной версии OC Windows 7 или 8 (версия 10 тоже поддерживается). Чем мощнее компьютер, тем лучше. Наибольшее внимание следует уделять оперативной памяти и видеокарте (подробную информацию смотрите на странице FAQ).

Предупреждение: Пока не подключайте сканер к компьютеру! Подробности читайте далее.

- 1. Зарегистрируйте аккаунт на *my.artec3d*
- 2. Войдите и загрузите Artec Installation Center с главной страницы
- 3. Установите Artec Installation Center. По запросу введите ваш e-mail и пароль.
- 4. Подключите сканер к электросети, затем к компьютеру с помощью USB-кабеля
- 5. Дождитесь, пока Windows определит сканер. Нажмите Активировать.



6. Нажмите *Установить* в разделе *Приложения*, чтобы получить программу Artec Studio

(Подробнее см. в Учетная запись пользователя, Активация сканера и Офлайнактивация).

1.2 Подготовка

Большинство объектов можно легко отсканировать. Если вы собираетесь сканировать черные, прозрачные или зеркальные объекты, мы рекомендуем обработать их пудрой или специальным антибликовым спреем.

Однотонные объекты простой геометрической формы можно отсканировать:

- Добавив вспомогательные объекты (например, мятую бумагу) к сканируемой сцене
- Нарисовав т.н. маркеры (например, Х-образной формы) на окружающих поверхностях

Создайте хорошее внешнее освещение. (Подробнее см. в Выбор и подготовка объектов для сканирования).

1.3 Съемка





- 1. Запустите Artec Studio, затем направьте сканер на объект.
- 2. Нажмите **I** на сканере, чтобы запустить режим *Предпросмотра*. Если на вашем сканере нет этой кнопки, сначала откройте панель *Съемка*.
 - *Геометрия* + *Текстура* стандартный режим, подходящий для большинства случаев
 - Для старых компьютеров, режим Геометрия хорошая альтернатива
 - Режим *Склейка в реальном времени* создает модель в реальном времени, позволяя пропустить постобработку. Нажмите *Стоп*, затем установите флажок *Склейка в реальном времени* и нажмите *Предпросмотр*.

3. Убедитесь, что объект хорошо виден, затем нажмите кнопку № еще раз для начала записи. По возможности отсканируйте объект со всех сторон за один проход, плавно перемещая сканер вокруг объекта, как показано ниже на рисунке.

Примечание: Во время сканирования обращайте больше внимание на изображение объекта на экране, чем на реальный объект.

- 4. Если слышен зуммер и отображается сообщение об ошибке на красном фоне, плавно направьте сканер на только что отсканированный участок. Существует несколько причин появления ошибки «Отслеживание траектории прервано»:
 - 1. Сканируется объект простой геометрической формы
 - 2. Сканируется слишком маленький участок объекта
 - 3. Вы перемещаете сканер слишком быстро
- 5. Нажмите , чтобы на панели Рабочая область появился скан.



1.4 Поворот и сканирование (необязательно)



Примечание: Эта часть необязательна.

Поверните объект и отсканируйте любые неотсканированные участки (нажмите ▶). Снимите в текущем скане хотя бы один уже отснятый в других сканах участок, тем самым облегчая операцию сборки.

(Подробне см. Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider, Настройка параметров сканирования, Порядок действий при сканировании, Режимы позиционирования и Сканирование со склейкой в реальном времени).

1.5 Использование Автопилота

([®])

Для новичков самый простой способ получить окончательную модель — использовать *Автопилот*. Также данный режим позволяет экономить время опытным пользователям. Если вы предпочитаете выполнять все шаги вручную, обратитесь к разделу *Обработка вручную*.

Автопилот — специальный режим, помогающий пользователям получить окончательную модель, не изучая все основ постобработки. Он состоит из двух главных частей: полуавтоматической (редактирование и сборка) и автоматической¹.

Tweaking Autopilot Settings

- Способ заполнения дырок (возможные варианты: Не заполнять, Без дырок и По радиусу) указывает алгоритму, заполнять или не заполнять отверстия в модели.
- Разрешение модели. Чем меньше разрешение, тем четче форма и больше деталей можно увидеть. Если вы не уверены, оставьте значение Авто. Фактически, это разрешение Создание моделей (Склейка). Заметьте, что разрешение не должно быть меньше 0.5 для сканов, снятых сканером EVA и меньше 0.1 — для Spider.
- *Число полигонов* определяет, сколько полигонов будет иметь финальная модель. Чем больше значение, тем выше качество и тем больше размер файла. Если вы не уверены, оставьте значение Авто. Подробнее см. раздел *Упрощение полигональной структуры*.
- Текстура снимите этот флажок, если вы не хотите применять текстуру на модели.
- *Разрешение текстуры* принимает определенные значения в диапазоне от 512x512 до 8192x8192 или 16384x16384 пикселей в зависимости от объема доступной видеопамяти.

¹ Автоматические шаги могут включать:

- 1. Точная регистрация
- 2. Глобальная регистрация
- 3. Удаление полигон. шума
- 4. Склейка
- 5. Фильтр мелких объектов
- 6. Упрощение полигон. структуры
- 7. Текстурирование
- 8. Оптимизация текстуры (Восстановление текстуры)

Чтобы получить модель,

- 1. Нажмите кнопку Автопилот на левой панели или клавишу F9.
- 2. Ознакомьтесь с пунктами, которые вам предстоит пройти в этом пошаговом режиме (перечислены в диалоге приветствия).
- 3. На панели *Рабочая область* отметьте с помощью флажка все сканы, с которыми планируете работать, и нажмите *Далее*.
- 4. Далее укажите входные параметры для шага создания модели и нажмите *Далее*. К основным настройкам относятся следующие:

Примечание: Рекомендуется пользоваться подсказками, которые можно открыть нажатием на кнопку *рядом* с названием опции.

- а. *Качество скана (геометрия)*. Нажмите , чтобы определить с помощью изображений-подсказок, хорошая ли геометрия у вашего скана.
- b. *Качество скана (текстура)*. Нажмите , ознакомьтесь с изображениями и решите, достаточно ли текстуры имеет ваш скан объекта.
- с. *Трудносканируемые поверхности*. Установите флажок, если ваш объект имеет такие поверхности. Используйте для справки изображения, открываемые по нажатию на кнопку [©].
- d. Определите *Размер объекта* с помощью примеров изображений.
- е. В большинстве случаев можете оставить стандартные значения для остальных опций в этом окне. Для усложненных сценариев использования можно скорректировать настройки, как сказано на *врезке*.
- 5. При необходимости удалите все посторонние объекты, которые могут помешать постобработке. Узнайте, как пользоваться Ластиком в разделе Удаление частей скана (Ластик).
- 6. По завершении нажмите кнопку *Далее*. Если объект был снят в несколько сканов, Автопилот совместит их и покажет результат. Вы можете принять его или собрать сканы вручную (см. *Ручная жесткая сборка без указания точек*).
- 7. Нажмите Далее.
- 8. Автопилот запустит процедуру обработки¹. Как только она завершится, появится сообщение о том, что модель готова. Нажмите кнопку *OK*.

1.6 Обработка вручную

1.6.1 Обрезание сцены



По завершении нажмите *Файл* и выберите *Сохранить проект*. Закройте панель *Съемка*. Теперь вы можете обрезать окружающую сцену.

Цель: удалить вспомогательные поверхности (напр., стол или пол).



Действия: Откройте *Редактор* — *Ластик* — *Отсечение плоскостью*. Следуйте инструкциям.

(Подробнее см. в Редактирование сканов).

1.6.2 Сборка



Цель: собрать несколько сканов воедино. Этот шаг можно пропустить, если у вас на панели *Рабочая область* только один скан.



Действия:

- 1. Пометьте два или более скана с помощью •, нажмите кнопку *Сборка* и выберите эти сканы на вкладке *Жесткая*, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
- 2. Нажмите Автосборка.
- 3. Если сборка не удалась в связи с нехваткой текстуры или областей перекрытия, вручную сопоставьте характерные точки на сканах и нажмите кнопку *Сборка*.

(Подробнее см. в Сборка сканов.)

1.6.3 Глобальная регистрация



Цель: оптимизировать расположение кадров среди всех сканов, таким образом подготовив их к последующей обработке.

Действия: отметьте сканы, используя флажок •, затем нажмите *Команды* \to *Глобальная регистрация* \to *Применить*.

(Подробнее см. в Глобальная регистрация).

1.6.4 Удаление полигонального шума



Цель: удалить отдельные фрагменты и полигональный шум.



Действия: Открыть *Команды* → *Удаление полигон. шума* → *Применить.* (Подробнее см. в *Редактирование сканов* и *Удаление полигон. шума*).

1.6.5 Склейка



Цель: создать модель (одну поверхность, в отличие от исходных сканов, состоящих из множества поверхностей).



Действия: выберите *Команды* \rightarrow *Гладкая склейка* \rightarrow *Применить*.

Чтобы получить более четкие поверхности, выберите *Четкая склейка*. Для обоих режимов *resoltuion* можно скорректировать: чем меньше значение, тем более точной получается поверхность. (Подробнее см. в Создание моделей (Склейка)).

1.6.6 Удаление ненужных частей (необязательно)



Цель: удалить полигональный шум и плохо отсканированные участки.



Действия: нажмите *Редактор* \rightarrow *Кисть удаления деталей*. Следуйте инструкциям. (Подробнее см. в *Редактирование сканов*).

1.6.7 Упрощение полигональной структуры



Цель: уменьшить размер файла, сократив количество полигонов и не допуская значительных искажений 3D-геометрии.



Действия: нажмите *Команды* — *Упрощение полигон. структуры* — *Применить.* (Подробнее см. в *Упрощение полигональной структуры*).

1.6.8 Текстурирование



Цель: получить текстурированную модель.

Действия:

1. Нажмите Текстура.



- 2. Выберите в соответствующих полях модель и скан(ы), из которого(ых) она была создана.
- 3. Выберите текстурирование для *Экспорта Применить*.

(Подробнее см. в Текстурирование).

1.7 Измерения, экспорт, публикация



- Экспортировать модель: откройте *Файл* → Экспорт моделей.... Выберите необходимый формат, укажите папку назначения и имя файла, затем нажмите *OK*.
- Измерить модель: откройте Измерения, затем выберите одну из следующих опций:
 - Линейное для вычисления расстояния (точки соединяются линиями)
 - *Геодезическое* для вычисления расстояния (точки соединяются кривыми, проходящими по поверхности модели)
 - Сечения для вычисления площади и объема
- Опубликуйте модель на сайте viewshape.com, открыв панель Опубликовать

(Подробнее см. в Экспорт моделей, сканов и облаков точек, Публикация на сайте и Инструменты измерений).

1.8 Советы и рекомендации

- Восстановить исходные настройки (F10 → вкладка *Съемка* → *Восстановить исходные*.
- Чтобы вернуть любой параметр из панели *Команды* к предыдущему значению, нажмите маленькую кнопку **п** рядом с ним. Состояние **п** кнопки означает, что параметр в данный момент установлен в стандартное значение.
- Сохранить снимок экрана с помощью Ctrl+Shift+S
- Создать аннотации, используя *Измерения* → *Аннотации*, войти в режим правки текста метки и ввести текст, затем нажать *Применить*.

глава 2

Глоссарий

Следующие несколько терминов, имеющие отношение к Artec Studio и 3Dсканированию, периодически появляются в этом руководстве пользователя.

- **точность (общий термин)** Насколько близко измерение соответствует действительному значению измеряемой физической величины.
- **Автопилот** Прогрессивный интеллектуальный режим, который проводит пользователя через постобработу в несколько шагов, автоматически выбирая наиболее подходящие настройки и создавая 3D-модель.
- **бандл** Съемка объекта одновременно несколькими сканерами, количество и взаимное положение которых задано в программе.
- **САД модель** Редактируемая твердотельная модель, построенная из отдельных элементов и используемая в производстве. Она может быть создана в CADприложении или системах обратного проектирования.
- точная регистрация Полное совмещение поверхностей при помощи алгоритма для относительного расположения последовательных пар кадров.
- **кадры** 3D-поверхности, снятые сканером во время сессии сканирования. Максимальная скорость сканирования — до 15 кадров в секунду (до 30 кадров в секунду для Microsoft Kinect, PrimeSense Carmine и Asus Xtion сенсоров).
- **склейка** Процесс создания полигональной 3D-модель. Его можно представить как процесс расплавления и последующего отвердевания отснятых и обработанных кадров или поверхностей облаков точек. Склейку можно запустить как отдельный *алгоритм* или посредством сканирования (*Склейка в реальном времени*).
- **глобальная регистрация** Алгоритм, оптимизирующий взаимное положение всех кадров в единой системе координат.

- ключевые кадры Кадры, которые используются алгоритмом глобальной регистрации. Алгоритм автоматически выбирает эти кадры, чтобы как можно меньшим их количеством полностью покрыть поверхность снятого объекта.
- **полигональная модель** Поверхностная геометрия 3D-модели, состоящая из набора связанных полигонов.
- **модель** 3D-объект, полученный в результате операции склейки (в Artec Studio) или любого другого процесса моделирования в другой программе.
- **ближняя и дальняя плоскости отсечения** Плоскости, ограничивающие область пространства, в котором сканер снимает 3D поверхности: Устройство не будет воспринимать все, что ближе первой и дальше второй плоскости отсечения.
- **проект** Способ организации отсканированного материала, обработанных данных и истории действий пользователя или в памяти, или на диске. Файлы проекта Artec Studio имеют расширение *SPROJ*.
- **разрешение (общий термин)** Способность системы сканирования снимать детали объекта.
- **грубая регистрация** Предварительное совмещение поверхностей, выполняемое непосредственно в процессе сканирования.
- скан Последовательность поверхностей, снятая за единое непрерывное движение сканера вокруг объекта или сцены.
- **сечение (в измерениях)** Сокращение от поперечное сечение. Сечение это плоскость, разделяющая модель или скан на две части (*Сечения как инструмент для вычисления объема и площади*).
- Секция (в скане облака точек) Соответствует участку, выделенному на области предпросмотра Ray. Приложение может сохранять эти секции в экспортных файлах различным образом (*Объединение секций*).
- опорная поверхность Поверхность, на которой лежит объект (например, стол или пол).
- **метки** Наклейки, которые размещаются на сканируемом объекте для улучшения опознавания различных участков. Существует два типа меток: некодированные и кодированные. Если явно не указан тип, то метка считается некодированной. Обычно некодированная метка представляет собой круглую наклейку с черным кольцом и белым кругом в центре, а кодированная имеет уникальное кольцо с кодом, которое автоматически распознается в программе фотограмметрии.
- отслеживание траекторий Вычисление положения сканера в системе координат относительно сцены.

Вы также можете найти эти термины вместе с некоторыми параметрами алгоритмов в genindex.

глава З

Использование устройств

3.1 3D-сканеры

Artec Studio может работать с одним или несколькими 3D-сканерами Artec. Программа предлагает инструменты для быстрого создания 3D-моделей физических объектов. Кроме управления процессом съемки, она позволяет проводить полноценную постобработку полученных данных, оптимизировать полигональную структуру и выполнять другие операции, необходимые для получения качественной 3D-модели. Полученную в итоге замкнутую 3D-модель можно отправить на станок с ЧПУ, импортировать в другую программу 3D-моделирования.



Рис. 1: Особенности 3D-сканеров Artec: Artec Space Spider (слева) и Artec EVA (справа)

Большинство 3D-сканеров Artec созданы специально для ручного использования и отличаются небольшим весом и компактными размерами. Будучи сканерами со структурированной подсветкой, они не требуют применения на сканируемом объекте специальных меток. Использовать сканеры Artec легко: никаких специальных знаний или навыков не требуется. Для получения финальной 3D-модели просто отсканируйте объект с разных ракурсов и склейте готовые сканы в единую модель, используя Artec Studio.

В зависимости от размеров сканируемых объектов, используйте Artec Ray, Leo и Eva, Spider или Micro. Главное отличие моделей — глубина и поле зрения. Также они отличаются 3D-разрешением и точностью восстанавливаемых точек; больше информации можно найти на веб-сайте и в соответствующих руководствах пользователя.



Рис. 2: Поля зрения 3D-сканеров Eva и Spider

При съемке вы можете комбинировать несколько разных моделей сканеров. В ряде ситуаций при сканировании объектов сложной формы это позволяет увеличить скорость съемки и получить результат требуемой точности.

3.2 Кнопка и LED-индикаторы для Eva и Spider

3.2.1 Светодиодная индикация

В сканеры Artec встроен многоцветный индикатор. Приведенный ниже список поможет понять, в каком состоянии находится сканер:

- Постоянный синий сканер загружается
- 💼 Мигающий зеленый Artec Studio не может определить сканер.
- Постоянный зеленый сканер подключен к приложению и готов к использованию.
- Мигающий красный сканер находится в режиме Предпросмотра или отслеживание траекторий в режиме Записи прервано.

 Постоянный красный — сканер в режиме Запись и отслеживание траекторий выполняется корректно.

3.2.2 Аппаратные кнопки

На корпусах 3D-сканеров Artec EVA и Artec Spider расположены трехпозиционные кнопки:



Рис. 3: Кнопки сканера: Artec Spider слева и Artec EVA справа

- первое однократное нажатие открывает панель Съемка и запускает режим Предпросмотра; второе нажатие переводит сканер в режим Записи. Последующие нажатия переключают между режимами Предпросмотр и Запись.
- однократное нажатие во время сканирования прекращает процесс съемки, двукратное нажатие, кроме остановки съемки, закрывает панель Съемка.

3.3 Аппаратная синхронизация для Eva

Сканер Artec EVA оснащен двумя разъемами, предназначенными для коннекторов 6P6C (RJ12). При создании бандла вы можете соединить между собой несколько сканеров Artec EVA. Ведущим (Master) называется устройство, посылающее сигналы следующему за ним ведомому (Slave) устройству. Каждый следующий сканер соединяется с предыдущим последовательно, как показано на Рис. 4. Для соединения можно использовать стандартный телефонный кабель (*RJ12 6P6C*) или любой другой со схемой проводов, аналогичной изображенной на Рис. 4. Каждый сканер также должен быть подключен к компьютеру через USB-кабель.

Предупреждение: Соединять между собой можно только сканеры Artec EVA. Не подключайте Artec EVA к телефонной розетке!

3.4 Artec Turntable

Artec Turntable разработан для облегчения сканирования мелких и средних объектов за счет исключения необходимости вращать их вручную. Как поворотная пластина, так



Рис. 4: Схема синхронизации

Порты на корпусе сканера Artec EVA слева и схема проводов в коннекторе 6P6C справа.

и коврик, который поставляется в комплекте с поворотным столом, имеют специальный рисунок, обеспечивающий надежное отслеживание с помощью сканеров Artec. Коврик изготовлен из силикона, что предотвращает соскальзывание предметов с поворотной пластины.

Для сканирования с помощью Turntable выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что на вашем компьютере есть адаптер Bluetooth, который поддерживает стандарт 4.0.
- 2. Добавьте новое устройство Bluetooth.
- 3. Откройте Artec Studio.
- 4. Перейдите к панели Съемка.
- 5. Установите флажок Использовать поворотный стол
- 6. Поместите объект на поворотный стол.
- 7. Нажмите Предпросмотр.
- 8. Нажмите Запись, чтобы начать съемку. Поворотный стол начнет вращаться.
- 9. Нажмите Пауза или Стоп. Поворотный стол перестанет вращаться.

3.4.1 Восстановление потерянного отслеживания траектории

Если вы столкнетесь с *прерыванием отслеживания траектории*, Artec Studio остановит поворотный стол. Также поворотная пластина автоматически провернется назад примерно на 15 градусов. После того как приложение восстановило отслеживание, оно возобновляет вращение.

3.5 3D-мышь

Artec Studio может работать с манипуляторами 3Dconnexion.

Базовая поддержка включает навигацию в окне 3D вида и следующие команды:

- Исходная позиция
- Масштабировать вид
- Отменить
- Повторить

Чтобы 3D-мышь функционировала, вам необходимо установить драйверы с веб-сайта производителя. Кроме того, вы можете назначить четыре поддерживаемые команды радиальному меню мыши или, по меньшей мере, две команды — на аппаратные кнопки для категории Artec Studio.

Чтобы назначить команду кнопке 3D-мыши, выполните следующие действия:

- 1. Откройте Artec Studio
- 2. Затем откройте утилиту *3Dconnexion Properties* из панели задач Windows
- 3. Нажмите Buttons
- 4. Нажмите на стрелку > на правой стороне поля любого кнопки. Для этой кнопки 3D-мыши откроется всплывающее окно.
- 5. Откройте категорию Artec Studio
- 6. Выберите одну из поддерживаемых в настоящее время команд.

Если вы хотите назначить несколько команд, создайте новое *Радиальное меню* (используйте одноименную категорию в раскрывающемся меню). Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по вашей 3Dconnexion мыши.

Чтобы привыкнуть к управлению 3D-контентом, используйте 3Dconnexion Trainer или 3Dconnexion Demo из приложения 3Dxonnextion Home.

Примечание: в Artec Studio вы перемещаете камеру вокруг объекта, а не сам объект.



Рис. 5: Назначение команд кнопкам 3D-мыши

3.6 Набор с батареей Artec

Доступный как аксессуар, набор с батареей позволяет вам сканировать везде без необходимости находиться рядом с розеткой электропитания. Аккумуляторная батарея из этого набора поддерживает сканеры Artec EVA, Artec Spider и Artec MHT и способна обеспечить до шести часов сканирования.



Рис. 6: Набор с батареей и Еva.

Набор с батареей включает следующие предметы:

- Аккумуляторная батарея
- Чехол батареи
- Адаптер питания (110–230 В ightarrow 19 В)
- 1. Полностью зарядите батарею Artec, используя ее разъем *Input*.
- 2. Подключите кабель к разъему Output батареи.
- 3. Затем подключите кабель к вашему сканеру Artec.

Важно: Не путайте порты батареи при подключении сканера.



Рис. 7: Порты батареи слева направо: Input (вход), Output (выход).

глава 4

Установка

4.1 Системные требования

Для использования с 3D-сканерами Artec ваш компьютер должен отвечать системным требованиям.

Также примите во внимание следующее:

- Режим Склейки в реальном времени (Сканирование со склейкой в реальном времени): убедитесь, что у вашей графической карты объем видеопамяти как минимум 1 ГБ или ваш чипсет Intel HD Graphics 4600 серии и выше (подробую информацию можно найти в статье FAQ).
- Использование камеры Intel RealSense подразумевает, что ваш компьютер работает под управлением Windows 8 (Windows 10 для SR300) и имеет процессор Intel Соге как минимум 4-го поколения и порт USB3.0
- Использование Kinect вер. 2 требует, чтобы компьютер работал под управлением Windows 8 и был построен на процессоре 3.1 ГГц или мощнее (два физических ядра: два логических ядра на каждое физическое) и имел порт USB3.0 (чипсет Intel или Renesas)
- Использование нескольких сканеров (*Многокамерная съемка*) необходимо, чтобы ваша рабочая станция имела столько независимых USB контроллеров, сколько подключено сканирующих устройств. Получить необходимое количество USBконтроллеров можно посредством установки плат PCI/PCI-Express USB.

4.2 Учетная запись пользователя

Чтобы установить Artec Studio и своевременно получать обновления, зарегистрируйте бесплатный аккаунт на *my.artec3d*. Регистрация также необходима для активации 3D-сканера Artec. Кроме этого, сайт позволяет отслеживать ваши 3D-сканеры и программное обеспечение.

Учетная запись на *my.artec3d* действительна для всех сайтов и сервисов Artec (включая *viewshape.com*).

Artec 3D	
Login	Sign Up
F Facebook 8+ Google	Twitter
Email	
Password	
Remember me	Forgot your password? Didn't receive confirmation?
© 2003 — 2016 Artec (<u>Terms of Use</u>	Group. All rights reserved.

Рис. 8: Стартовый экран *my.artec3d*

Чтобы зарегистрироваться, проделайте следующие шаги:

- 1. Перейдите на сайт *my.artec3d* и нажмите Sign up
- 2. Заполните все поля в регистрационной форме и нажмите Create account
- 3. Получите электронное письмо о регистрации, содержащее ссылку подтверждения.
- 4. Нажмите на ссылку или скопируйте ее в браузер для подтверждения вашей регистрации. Сразу перейдите к вашей учетной записи на *my.artec3d*.

4.3 Активация сканера

Перед началом использования сканера Artec его необходимо активировать и связать с учетной записью на *my.artec3d*. Эти операции производятся с помощью Artec Installation Center — отдельной утилиты, доступной для загрузки с сайта *my.artec3d*.

Если вы новый пользователь и у вас пока не установлен Artec Installation Center, пожалуйста, прочтите ниже *Запуск Artec Installation Center*. В противном случае перейдите к *Активация 3D-сканера с использованием Artec Installation Center*.

Предупреждение: Не подключайте ваш сканер к USB-порту до завершения установки Artec Installation Center.

4.3.1 Запуск Artec Installation Center

Перед использованием Artec Installation Center убедитесь, что ваш компьютер подключен к интернету. Любой компьютер с портом USB2.0 или USB3.0 подойдет. При необходимости вы можете установить и активировать Artec Studio на другом компьютере. Убедитесь также, что у вас есть учетная запись на *my.artec3d*; при ее отсутствии перейдите к *Учетная запись пользователя*.

- 1. Зайдите под своей учетной записью на *my.artec3d* и загрузите Artec Installation Center. Ссылка для загрузки исполняемого файла инсталлятора Artec Installation Center доступна на стартовой странице сайта.
- По завершении загрузки откройте папку, содержащую исполняемый файл инсталлятора, запустите его и следуйте инструкциям на экране. Как только Artec Installation Center установится, откроется окно с запросом вашего электронного адреса и пароля. Для авторизации используйте данные своей учетной записи на *my.artec3d*, как показано на Рис. 9.

Artec Installation Center			
Enter ye	our my.artec3d.com username and password		
Username:	eva@acme.com		
Password:	••••••		
	Sign in online		
	<u>Create an account</u>		
Continue o	ffline	Sign in Cancel	

Рис. 9: Аутентификация в Artec Installation Center

4.3.1.1 Выход и переключение учетных записей

Вам может понадобиться сменить учетную запись *my.artec3d*. Artec Installation Center отображает электронную почту текущего пользователя в правом верхнем углу (Рис. 25).

Чтобы выйти из Artec Installation Center:

- 1. Нажмите Выйти.
- 2. Введите электронный адрес и пароль другого пользователя в открывшемся окне.
- 3. Нажмите Войти.

4.3.2 Активация 3D-сканера с использованием Artec Installation Center

Чтобы активировать 3D-сканер посредством Artec Installation Center, убедитесь, что на компьютере установлено приложение и он подключен к интернету.

- 1. Запустите Artec Installation Center (через меню Пуск: нажмите *Пуск* → *Bce программы* → *Artec Group* → *Artec Installation Center*), появится окно, показанное на Рис. 25.
- 2. Подключите ваш 3D-сканер Artec к компьютеру и дождитесь, пока Windows определит устройство и установит необходимые драйверы. Покажется сообщение, подобное изображенному на Рис. 10.
- 3. Перейдите к окну Artec Installation Center, нажмите Обновить и дождитесь, пока новый сканер появится в разделе сканеров. Нажмите кнопку Активировать (справа от серийного номера сканера), чтобы начать работу с вашим 3D-сканером. Состояние сканера будет изменено на Активирован, как показано на Рис. 11.



Рис. 10: Сообщение Windows об установке устройства

Artec Scanner EV.30.73890338	Activated	
Artec Scanner RY.00.00001006	Activated	~
Refresh	Close	

Рис. 11: 3D-сканер активирован

4.4 Установка Artec Studio

Существует два способа загрузки и установки Artec Studio:

- С помощью Artec Installation Center (либо во время установки, или по нажатию кнопки *Установить* в приложении, как показано на Рис. 12)
- С сайта my.artec3d: авторизуйтесь на сайте, перейдите на страницу My applications и загрузите исполняемый файл (см. Рис. 13)



Рис. 12: Artec Installation Center готов к установке Artec Studio

Artec 3D				۲	Billy Logout
Scanners My applications	AIC				
Support Center	Product name	Available v	rrsion	Download	d links
	Artec Installation Center	1.5.2.134		<u>32-bit</u> 64-	bit
	Trial applications				
	Product name	Available version	Download links	Installations	Expires
	Artec Studio 11 Trial	11.0.2.21	<u>64-bit</u>	0 of 2	
	Applications				
	Product name	Available v	ersion	Download links	Installations
	Artec Studio 11 Professional	11.0.2.21		<u>32-bit 64-bit</u>	0 of 1

Рис. 13: Часть страницы *My applications* на *my.artec3d*

Если вы загрузили исполняемый файл, запустите его, чтобы начать установку; в противном случае нажмите кнопку *Установить* в Artec Installation Center. Для продолжения установки нажмите *Next*, откроется Лицензионное соглашение (см. Рис. 14). После ознакомления с его текстом подтвердите свое согласие на установку нажатием на кнопку *Yes*.

Укажите путь к установочной директории (рекомендуется использовать предлагаемую по умолчанию), как показано на Рис. 15. Затем перейдите к окну выбора устанавливаемых компонентов (см. Рис. 16):

Program-menu shortcuts создает икону в меню Пуск

Desktop shortcut создает иконку на рабочем столе

Start-menu shortcut добавляет ярлык в меню Пуск и на Панель быстрого запуска


Рис. 14: Лицензионное соглашение

Choose Destination Location		
Select folder where setup will install files.		5
Setup will install Artec Studio 14 Ultimate in t	the following folder	
I o install to this folder, click Next. To install another folder.	to a different folder, click Browse and	select
Destination Folder		
Destination Folder	limate) B	1014169
Destination Folder C:\Program Files\Artec\Artec Studio 14 U	ltimate\ B	rowse
Destination Folder C:\Program Files\Artec\Artec Studio 14 U stallShield	ltimate\ B	IOWSE
Destination Folder C:\Program Files\Artec\Artec Studio 14 UI stallShield	ltimate\ B	IOWSE

Рис. 15: Место установки

Artec Studio 14 Offinate - Installer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Select Features Select the features you want to install and deselect	et the others.
Desktop shortcut Start Menu shortcut English manual Artec scanner drivers PrimeSense Carmine / ASUS Xtion drivers Artec Ray drivers Artec Ray drivers Artec Micro Drivers	Description Artec Studio 14 Ultimate application
663.37 MB of space required on the C drive 32983.67 MB of space available on the C drive InstallShield	< Back Next > Cancel

Рис. 16: Выбор устанавливаемых компонентов

Install drivers for t	hird-party 3D sensor	s S M		
		X	LO.	S
Open Kinect fo	or Windows SDK v1.8 do	ownload page	- required for Kin	ect v1
Open Kinect for	Windows Runtime 2.0 c	lownload page	- required for Kin	ect v2
Check on	ine instruction for more in	formation		
setall's biold				
istalioniela		< Back	Next >	Cancel

Рис. 17: Диалог установки драйверов для сторонних 3D-сенсоров

Artec Studi	o activation
Review you	computer configuration before activating Artec Studio 13 Ultimate
Computer con	figuration
	Recommended configuration
Processor:	Intel i5/i7
RAM:	12 GB
Video card:	NVIDIA / AMD
OS:	Windows 7, 8, 10 - x64
	You have 39 of 50 Artec Studio 13 Ultimate installations left.
	Would you like to activate Artec Studio 13 Ultimate on this computer?
	Activate Cancel

Рис. 18: Artec Installation Center с окном активации Artec Studio



Рис. 19: Завершение установки

- **English manual** устанавливает руководство пользователя на английском языке
- Artec scanner drivers устанавливает драйверы для 3D-сканеров Artec
- Artec Ray drivers устанавливает драйверы для 3D-сканера Artec Ray
- Artec Micro drivers устанавливает драйверы для 3D-сканера Artec Micro
- PrimeSense Carmine / Asus Xtion drivers устанавливает драйверы для 3Dсенсоров PrimeSense/Asus
- Intel RealSense Runtime устанавливает драйверы для камер Intel RealSense

По умолчанию приложение создает все перечисленные выше ярлыки и устанавливает руководство пользователя и драйверы для 3D-сканеров Artec. Нажмите *Next* для продолжения установки.

Если вы только начинаете установку Artec Installation Center, появится окно авторизаии, как на Рис. 9. Если вы не подключены к интернету, см. *Офлайн-активация*, где описан процесс офлайн-активации Artec Studio.

Если вы ранее не связывали ваш аккаунт с компьютером, на который вы устанавливаете Artec Studio, откроется диалог подтверждения активации (см. Рис. 18).

Как только установка будет завершена (см. Рис. 19), установщик предложит запустить программу Artec Studio.

4.5 Офлайн-активация

Если компьютер, на который вы устанавливаете Artec Studio, не подключен к сети интернет в силу требований безопасности или иных причин, то для активации программы вы можете использовать механизм офлайн-активации.

Примечание: Копии Artec Studio, активированные офлайн, невозможно деактивировать впоследствии. Поэтому офлайн-активацией рекомендуется пользоваться только в случае крайней необходимости.

Примечание: Перед проведением офлайн-активации необходимо убедиться, что сканер (см. *Активация сканера*) и Artec Studio «привязаны» к вашей учетной записи на *my.artec3d*.

Для офлайн-активации необходимо следующее:

- Другой компьютер, подключенный к сети интернет
- Установочный файл Artec Studio (предпочтительно загруженный с *my.artec3d*)

• Флеш-диск или другой накопитель для переноса файлов с компьютера с интернет-соединением на компьютер, где будет работать Artec Studio



Рис. 20: Окно аутентификации в Artec Installation Center



Рис. 21: Окно офлайн-активации

Процесс установки и активации:

- 1. Запустите процесс установки Artec Studio
- 2. В процессе установки откроется окно ввода регистрационных данных, как показано на Рис. 20. Нажмите кнопку *Продолжить в офлайн*...
- 3. В окне офлайн-активации (Рис. 21) нажмите *Сохранить*... и сохраните файл с идентификатором активации на флеш-диск или другой носитель.
- 4. На компьютере, подключенном к сети интернет, войдите в свою учетную запись на *my.artec3d* и откройте раздел *My applications*.
- 5. Найдите Artec Studio и нажмите на соответствующую ссылку. Появится новая страница, как показано на Рис. 22.

- 6. Перейдите по ссылке Activate application offline, затем нажмите кнопку Select file и укажите путь к файлу с идентификатором активации. Далее нажмите Activate.
- 7. Откроется новое окно, в котором можно загрузить файл офлайн-активации. Сохраните его на флеш-диске.
- 8. Вернитесь к компьютеру, на котором производится установка Artec Studio, нажмите кнопку *Активировать и продолжить* и укажите путь к файлу офлайнактивации.

Примечание: Как только вы создадите файл офлайн-активаци, *my.artec3d* уменьшит на единицу число доступных вам активаций.

По завершению всех описанных выше шагов, копия Artec Studio будет активирована и все 3D-сканеры Artec будут установлены на не подключенном к интернету компьютере.

Scanners My applications	Artec Studio 11 Ultimate Activations			
Support Center	Total licenses:	1		
	Activations:	0		
	Activations available:	1		
	Activate application offline			

Рис. 22: Офлайн-активация на *my.artec3d*.

Примечание: Если в будущем вы приобретете еще один 3D-сканер Artec, вам будет необходимо переустановить приложение и повторно пройти процедуру офлайнактивации, как написано выше, чтобы скопировать все файлы с данными нового сканера на ваш компьютер.

4.6 Деактивация

Важно отметить, что процедура деактивации доступна только для компьютеров, на которых вы активировали Artec Studio онлайн, как описано в *Установка Artec Studio*. Невозможно деактивировать приложение Artec Studio, активированное офлайн.

Примечание: Количество возможных деактиваций может быть ограничено, поэтому деактивируйте Artec Studio, только если вам действительно необходимо перенести приложение с одного компьютера на другой.

Для деактивации лицензии на компьютере выполните следующие действия:



Рис. 23: Деактивация Artec Studio

- 1. Убедитесь, что компьютер подключен к интернету.
- 2. Зайдите в *Панель управления* → *Удаление программ* и выберите Artec Studio. Запустится процесс удаления.
- 3. Откроется диалог, как на Рис. 23. Установите флажок *I understand*. *Deactivate Artec Studio*.
- 4. Нажмите Next, чтобы завершить процесс удаления.

4.7 Управление 3D-сканерами и продуктами Artec

Artec Installation Center служит для управления приложениями и сканерами, назначенными вашей учетной записи.

Это многофункциональное приложение к Artec Studio, поддерживающее соединение с *my.artec3d* и помогающее устанавливать новые приложения, загружать обновления и управлять 3D-сканерами. Чтобы запустить Artec Studio в первый раз, вам нужно авторизоваться на *my.artec3d*. После этой однократной аутентификации вам не придется вводить электронный адрес и пароль каждый раз при запуске приложения.

Во время запуска Artec Studio на сервере Artec Installation Center проверяет наличие обновлений, и в случае если для какого-нибудь из установленных продуктов доступна новая версия, на экран выводится сообщение, подобное изображенному на Рис. 24.



Рис. 24: Обновление для Artec Studio доступно для загрузки

После авторизации Artec Installation Center отобразит информацию о ваших продуктах.

Artec Installation Center 1.5.12.72			_	
			eva@artec-gi	roup.com Log out
Software				
Artec Studio 13 Professional	Version 13.0.2.2	Not installed	1 of 1 activations left	Install
Artec Studio 12 Professional	Version 12.1.7.1	Not installed	3 of 10 activations left	Install
Artec Studio 11 Professional	Version 11.2.2.19	Not installed	10 of 10 activations left	Install
Artec Studio 11 Ultimate	Version 11.2.2.16	Not installed	9 of 10 activations left	Install
Hardware				
Artec Scanner EV.12.10213310				Activated
Artec Scanner EV.30.05131500				On loan
Artec Scanner EV.30.44052700				Activated
Artec Scanner EV.30.48633550				Activated 🗸
			Refresh	Close

Рис. 25: Artec Installation Center.

В разделе *Приложения* Artec Installation Center представлена информация обо всех ваших программных продуктах:

- Список доступных приложений
- Состояние активации каждого приложения (активировано или нет)
- Количество доступных и задействованных активаций
- Кнопки Активировать, Установить или Обновить для доступных вам в настоящий момент действий:
 - Установить отображается, если программа не установлена на компьютер (обычно под установкой понимается активация)
 - Активировать отображается, если программа не активирована на компьютере в настоящий момент. Активация уменьшает количество доступных лицензий на одну для каждого компьютера.
 - Обновить показывается, если новая версия установленной программы доступна для загрузки

Раздел *Сканеры* содержит список 3D-сканеров, которыми вы владеете или которые подключали к вашему компьютеру. В первом случае будет отображаться статус *Активирован* или кнопка *Активировать*, во втором — статус *Арендован* или кнопка *Арендован*.

В нижней части окна Artec Installation Center располагается ряд кнопок:

Обновить — обновляет информацию, отображаемую Artec Installation Center

Закрыть – выйти из приложения Artec Installation Center

глава 5

Сканирование

5.1 Кнопки на сканере и режимы съемки

3D-сканер может находиться в одном из следующих режимов съемки (каждому режиму соответствует определенный цвет и периодичность мигания светодиода на корпусе устройства, если используется Artec сканер):



Рис. 26: Диаграмма режимов съемки (цвета соответствуют цветам светодиодного индикатора сканера)

- Неактивный светодиодный индикатор постоянного зеленого цвета Этот режим обозначает, что сканер распознан приложением или что нажата кнопка *Стоп* на панели *Съемка* или кнопка **П** на корпусе сканера (см. Рис. 3). В этом режиме вспышка 3D-сканера не мигает.
- Предпросмотр светодиод мигает красным светом В этом режиме 3D-сканер снимает изображения, но приложение не производит ни регистрации, ни записи снятых кадров. Чтобы запустить данный процесс, нажмите либо кнопку Предпросмотр на панели Съемка (см. Рис. 39), либо кнопку № на корпусе сканера, либо клавишу F7 на клавиатуре компьютера. Этот режим полезен в следующих случаях:
 - 1. Проверка поля видимости 3D-сканера

- 2. Определение наилучшего положения для объекта
- 3. Подготовка к записи и проработка процедуры сканирования
- 4. Регулировка яркости текстуры

Запись — светодиодный индикатор постоянного красного цвета — В этом режиме происходит сканирование с записью данных в оперативную память компьютера или на диск. Режим можно активировать нажатием кнопки Запись на панели Съемка, или клавиши Пробел на клавиатуре, или кнопки № (первое нажатие для Предпросмотра, второе для Записи). Чтобы приостановить запись, нажмите либо кнопку Пауза на панели Съемка, либо кнопку № на корпусе сканера, либо клавишу Пробел на клавиатуре.

5.2 Выбор и подготовка объектов для сканирования

3D-сканеры Artec используют метод структурированной подсветки для 3Dреконструкции. Поскольку 3D-кадры снимаются с использованием оптический технологии, некоторые типы объектов могут вызывать трудности при сканировании. Однако, определенные приемы позволяют успешно отсканировать такие объекты. Например, вы можете нанести тонкий слой краски или тальк на прозрачные или темные объекты. Также вы можете использовать другие легкоудаляемые материалы или специальный антибликовый спрей.

Характеристики поверхностей	Возможные решения
Черная или очень темная	Примените антибликовый спрей
Блестящие и отражающие объекты	Примените антибликовый спрей, наклони-
	те сканер при съемке
Прозрачная (стекло, определенные ви-	Примените антибликовый спрей
ды пластика и т. д.)	
Тонкие грани	Добавьте фоновую геометрию (напр., мя-
	тую бумагу)

Таблица 1: Трудносканируемые поверхности

5.3 Приемы сканирования

3D-сканеры Artec производят съемку объектов с частотой до 15 кадров в секунду, чтобы обеспечить перекрытие смежных областей кадров при плавном движении сканера. Для автоматического совмещения снятых кадров Artec Studio использует характерные особенности в областях перекрытия. Она выполняет эту задачу в режиме реального времени, обеспечивая пользователю немедленный доступ к кадрам в единой системе координат. Это дает возможность оценить отсканированную области после завершения сессии и определить, какие части объекта нуждаются в дополнительном сканировании.

Чтобы точно снять объект или сцену, выполните следующие шаги:



Рис. 27: Ориентация сканера и восстановленные поверхности



Рис. 28: Дальномер и раскраска по дистанции, отображающая поверхности, лежащие в пределах оптимального диапазона сканера Artec Spider

- 1. Обращайте больше внимание на объект на экране, чем на реальный объект.
- 2. Убедитесь, что Artec Studio может точно совмещать кадры со сканера. Для этого выполните следующие шаги:
 - Не перемещайте сканер слишком быстро
 - Держите объект как можно ближе к центру поля зрения
 - Сохраняйте такую ориентацию сканера, которая обеспечивает достаточное заполнение поля зрения поверхностями (Рис. 27)
 - Старайтесь располагать сканер так, чтобы большинство поверхностей в поле зрения были окрашены в зеленый, что соответствует центру дальномера¹ (Рис. 28)
- 3. Если вы сканируете объект в несколько сканов, то для успешного их совмещения не забудьте снять общий участок в каждом из них.
- 4. Если вы сканируете объект в один скан, снимите объект со всех сторон независимо от направления, плюс немного больше (360+ градусов)
- 5. Избегайте сканирования объектов, которые могут изменить форму в процессе съемки. В условиях, когда сцена изменяется, система может не определить правильное положение новых кадров относительно уже совмещенных. Если посторонние объекты попали в кадр, то вы должны удалить их позже на этапе редактирования (см. *Редактирование сканов*).
- 6. Не записывайте слишком много кадров: убедитесь, что все участки достаточно отсканированы, но не снимайте их дважды, за исключением случаев записи областей перекрытия для успешного совмещения.

5.4 Порядок действий при сканировании

Ins and Outs

- Artec Studio создает новый скан на панели *Рабочая область* в начале каждой сессии.
- Когда вы запускаете режим *Предпросмотра*, Artec Studio скрывает все загруженные сканы. Данный режим позволяет вам определить, как хорошо 3D-сканер «видит» объект и помочь определить участки, которые могут вызвать

¹ С технической точки зрения, центр дальномера — центр глубины видимости. 3D-сканер имеет ближнюю и дальнюю плоскости отсечения (Рис. 2), которые определяют оптимальное расстояние между устройством и сканируемым объектом. Для наглядной визуализации расстояния до сканируемого объекта в Artec Studio реализован инструмент *Дальномер*, который представляет собой набор полупрозрачных гистограмм, расположенных слева в окне *3D вида* (см. Рис. 28). Каждая гистограмма отображает распределение точек получаемых поверхностей по расстоянию до сканера. Цвет соответствует группе поверхностей, из которого она получена: по умолчанию серый цвет используется для зарегистрированных ключевых кадров, темно-зеленый — для успешно зарегистрированного последнего кадра, а красный обозначает сбой регистрации.

проблемы при сканировании. Чтобы запустить процесс съемки, нажмите кнопку *Запись* на панели *Съемка* или кнопку **№** на корпусе устройства.

- Если вы используете 3D-сканер с текстурной камерой, Artec Studio активирует текстурную вспышку и будет снимать цветные изображения, которые в дальнейшем будут использоваться для текстурирования полученной 3D-модели.
- 1. Подготовьте объект и убедитесь, что он имеет достаточно геометрических и текстурных деталей (см. *Выбор и подготовка объектов для сканирования*).
- 2. Создайте равномерное освещение без прямых солнечных лучей.
- 3. Если к компьютеру подключен только один сканер, то Artec Studio выберет его автоматически; в противном случае вам будет нужно выбрать необходимый прибор из списка в разделе Дополнительно панели Съемка.
- 4. Перед началом работы создайте новый проект: используйте кнопку на панели *Рабочая область*, или выберите команду меню *Файл* → *Новый проект*, или используйте комбинацию клавиш Ctrl + N. Как только вы сохранили проект, вы сможете загружать и выгружать сканы по мере необходимости, контролируя таким образом использование оперативной памяти (подробнее см. в *Проекты, сканы и модели*).
- Определитесь с количеством сессий, необходимым для съемки всего объекта. Используя специальный вращающийся стол (сторонних производителей), вам может удасться избавиться от необходимости поворачивать объект руками. В зависимости от вашего выбора, вы можете:
 - Поворачивать сам объект
 - Расположиться так, чтобы иметь доступ ко всем участкам
 - Использовать вращающийся стол
- 6. Нажмите *Предпросмотр* или **▶** на сканере. Направьте сканер на объект, поупражняйтесь в движениях вокруг объекта, принимая во внимание *Приемы сканирования*.

Примечание: Если вы хотите использовать *Включить автоматическое удаление опоры* опцию, сначала направьте сканер на поверхность, поддерживающую объект.

- 7. Нажмите Запись, чтобы начать съемку.
- 8. Плавно перемещайте сканер, наблюдая процесс в окне 3D вида
- 9. Отснимите все, что можете и приостановите или завершите запись нажатием на клавиши *Пауза* или *Стоп*, соответственно. Выберите *Стоп*, если вам нужно скорректировать положение объекта (см. следующий шаг).
- 10. Поверните объект или, если необходимо, подготовьте его иным способом, а затем отсканируйте оставшиеся участки.

11. Как только вы успешно отсняли объект со всех сторон, нажмите кнопку *Стоп* или ина корпусе сканера.

5.5 Режимы позиционирования

Ins and Outs

- Artec Studio все равно записывает текстуру в режиме *Геометрия*, если сканер имеет текстурную камеру
- Осуществлять последовательное сканирование в режиме гибридного позиционирования легче с опцией *Сканирование с использованием автосборки*

Программа предлагает три режима позиционирования (*отслеживание траекторий*) и одну опцию:

- Геометрия + Текстура, или гибридный Наиболее оптимальный (и стандартный) алгоритм для 3D-сканеров с текстурной камерой. Наряду с геометрической информацией объекта алгоритмом используются текстурные детали со снимков, полученных с текстурной камеры. Благодаря этому при использовании данного режима наиболее вероятно успешное сканирование плоских или бестекстурных объектов. Единственно возможный недостаток алгоритма сводится к большему по сравнению с другими алгоритмами потреблению ресурсов процессора, в связи с этим возможно падение скорости сканирования на недостаточно мощных компьютерах. Вы можете использовать данный режим со сканерами Artec MHT, Artec EVA, Artec Spider и сторонними 3D-сенсорами.
- **Геометрия** Стандартный режим для всех 3D-сканеров, в которых отсутствует текстурная камера (Artec EVA Lite). Метод позиционирования использует геометрию объекта для выравнивания снятых кадров, что делает его подходящим для объектов с богатой геометрией и бесполезным для объектов с большими плоскими, сферическими или цилиндрическими частями. Алгоритм позиционирования *Геометрия* использует наименьшее количество ресурсов процессора по сравнению с другими алгоритмами.
- *Метки* Специальный алгоритм для сканирования объектов со специальными метками, наклеенными на их поверхности.
- **Склейка в реальном времени (опция)** Доступная и для 3D-сканеров Artec и сторонних 3D-сенсоров, эта опция «склеивает» результаты непосредственно после сканирования.

См.также:

Настройка параметров сканирования



Рис. 29: Текстурный метод позиционирования отрисовывает цветной объект (текущее поле видимости обведено зеленым)



Рис. 30: Главное окно во время съемки с использованием метода позиционирования «Геометрия»

5.5.1 Удаление опоры, или опорной поверхности

Ins and Outs

- Удаление опоры доступно для всех режимов позиционирования.
- Если вы нажмете *Стоп* или , вам придется заново указать опорную поверхность.
- Если сцена не изменилась, вы также можете использовать опцию *Совмещать новые сканы с отмеченными в Рабочей области*. В этом случае приложение не будет предлагать указать опору.
- Если опора успешно определена, она все время будет отрисовываться в режиме *Запись*.

Зачастую когда вы снимаете объект, вы можете исключить из скана его опорную поверхность. Опция Удаление опоры служит этой цели. Чтобы применить эту опцию, сначала укажите поверхность, на которой располагается объект, а затем отсканируйте сам объект. Если данный сценарий не подходит вам, снимите флажок Включить автоматическое удаление опоры.

- 1. Откройте панель Съемка.
- 2. Убедитесь, что флажок Включить автоматическое удаление опоры установлен.
- 3. Нажмите *Предпросмотр* и направьте сканер на поверхность, которая поддерживает объект (напр., стол или пол). Появится серая каркасная плоскость, обозначающая опору.
- 4. Как только приложение определит опору, появится сообщение «Теперь сканируйте объект».

Важно: Если даже Artec Studio не удастся определить опорную поверхность, вы все равно можете начать запись.

- 5. Нажмите *Запись* (**I**) и затем направьте сканер на объект.
- 6. Отсканируйте объект свободно. Вы можете приостанавливать и возобновлять сессию по мере необходимости.
- 7. Нажмите кнопку *Cmon*, все сканы переместятся в координатную систему с осью Z, расположенной нормалью к опоре.
- 8. Закройте панель *Съемка*. Алгоритм *Удаление опоры* отрежет ранее обнаруженную опорную поверхность. Если нет, то *удалите ее вручную*.



Рис. 31: Сканирование с опцией Включить автоматическое удаление опоры

5.5.2 Возобновление сканирования после прерывания отслеживания траекторий

Artec Studio записывает смежные кадры на основе данных о характерных элементах на общей поверхности. Если сканер перестанет узнавать общие характерные элементы, то он приостановит запись. Эта ситуация называется прерыванием отслеживания траекторий. Если это случилось, просто направьте сканер на недавно отсканированный участок. Стоит отметить, что здесь есть нюансы, которые мы рассмотрим ниже.

В разделе Таблица 2 приведено несколько причин прерванного отслеживания траектории. Наиболее частой причиной является слишком быстрое перемещение сканера.

· • F · · · ·	
Причина	Возможные решения
Слишком быстрое перемещение	Перемещайте сканер медленнее или увеличьте
сканера	Скорость сканирования
Сканер видит «видит» слишком	Нанесите антибликовый спрей или направьте
мало поверхностей	сканер на бо́льшую часть объекта; увеличьте
	Чувствительность Artec Spider
У объекта недостаточно характер-	Приклейте малярный скотч или нарисуйте мар-
ных элементов для успешного от-	керы на окружающих поверхностях и/или пе-
слеживания траекторий	ремещайте сканер медленнее.

Таблица 2: Причины прерванного отслеживания траекторий



Рис. 32: Предупреждение: отслеживание траекторий прервано

Опция *Сканирование с использованием автосборки* может облегчить процесс возобновления отслеживания траекторий (эта опция включена по умолчанию в настройках приложения). Примите во внимание следующее:

- Artec Studio практически мгновенно переключается из режима Отслеживание траекторий прервано (см. Рис. 32) в Поиск положения, сообщение о котором появляется на зеленом фоне.
- Для продолжения сканирования направьте сканер на уже отсканированный участок.
 - Старайтесь сохранять исходную ориентацию сканера по направлению к этому участку
 - Это необязательно должен быть самый последний скан, но он должен иметь достаточное количество текстурных элементов.
- Если приложение успешно восстановит отслеживание траекторий, запись начнется в новый скан. Этот новый скан будет уже совмещен с предыдущим.

В разделе *Сканирование с использованием автосборки* описано поведение системы в случае, когда опция выключена.

5.5.3 Совмещать новые сканы с отмеченными в Рабочей области

Автосборка может ускорить или упростить дальнейшую обработку. Но если у вас есть проект со сканами, снятыми методом позиционирования *Геометрия* + *Текстура*, и настоящая сцена не изменилась, вы можете сразу же продолжить сканирование:

- 1. Убедитесь, что опция Сканирование с использованием автосборки включена (Вкл) в Настройках (см. Съёмка).
- 2. Отметьте иконкой 👁 ранее отснятые сканы на панели Рабочая область
- 3. Выберите Геометрия + Текстура и установите флажок Совмещать новые сканы с отмеченными в Рабочей области на панели Съемка.
- 4. Нажмите *Предпросмотр*, направьте сканер на уже отсканированный участок с текстурой, сохраняя при этом исходную ориентацию устройства, затем нажмите кнопку *Запись*.
- 5. Если отслеживание траекторий успешно возобновится, то Artec Studio совместит новый скан с выбранными.

5.5.4 Сканирование со склейкой в реальном времени

Склейка в реальном времени — специальный режим, в котором Artec Studio строит 3Dмодель непосредственно во время сканирования. Это самый простой и быстрый способ получить модель, однако, он не может полностью заменить обычную последовательность операций обработки сырых сканов после их съемки. Поэтому не рекомендуется использовать Склейку в реальном времени в следующих случаях:

- Сцена сканирования большая и объем видеопамяти ограничен
- Объекты сложной формы, которые невозможно отсканировать за одну сессию
- У объекта есть мелкие геометрические элементы
- Требуется высокая точность



Рис. 33: Модель склейки в реальном времени.

Склейка в реальном времени доступна для всех методов позиционирования.

- 1. Откройте панель Съемка.
- 2. Выберите необходимый метод позиционирования.
- 3. Установите флажок Склейка в реальном времени².
- 4. Нажмите Предпросмотр, а затем Запись. Соблюдайте рекомендации, приведенные в разделе Порядок действий при сканировании.
- 5. Приостановите и возобновите сессию по мере необходимости.
- 6. Когда вы завершите сканирование, на панели *Рабочая область* появится один или несколько сырых сканов Eva Scan1, Eva Scan2, Eva Scan3 и т. д., а также одна модель с названиями Eva Scan1-Fusion. Количество сырых сканов соответствует тому, сколько раз вы приостанавливали и возобновляли сканирование (см. Рис. 34).

абоч	чая	облас	гь - «Безымянный» п	роект *		×
•		- 4	・ り・(*・	🔽 -	🛯 🔓 🕸	ł
•		Nº	Имя	В памяти	Bcero	Макс. ош
•		1	Eva Scan 1-Fusion	1	1 / 48 Mb	
•		2	Eva Scan 1	55	55 / 57 MB	0.3

Рис. 34: Панель Рабочая область после использования Склейки в реальном времени

² Если вы выбрали режим *Метки* и сняли флажок *Отключить гибридный метод позиционирования для .obc* в настройках (см. раздел *Настройки фотограмметрии*), Artec Studio также снимет флажок *Склейка в реальном времени*, потому что такая комбинация опций не поддерживается. Вы можете открыть окно Настройки и в разделе Ресурсы настроить следующие параметры Склейки в реальном времени (см. Настройки склейки в реальном времени):

Размер вокселя 3D-разрешение модели (другими словами, размер шага триангуляционной сетки в миллиметрах.) Чем меньше значение, тем больше геометрических деталей вы можете увидеть и запечатлеть в 3D.

5.5.5 Сканирование с помощью меток

В общем случае для съемки сканером Artec не требуется никакого специального оборудования. Если объект имеет трудносканируемые участки, использование меток (*метки*) может быть полезно. В некоторых случаях они могут улучшить процесс отслеживания траекторий и последующую регистрацию.

5.5.5.1 Размещение меток

Независимо от выбранного метода, вы должны разместить на объекте хотя бы некодированные *метки*.

Наклейте некодированные метки (Рис. 35) на объект, руководствуясь следующими правилами:

- Старайтесь размещать их на плоских участках
- Избегайте неровных поверхностей
- Не закрывайте маркерами важные геометрические элементы



Рис. 35: Некодированные метки на объекте

Примечание: Размер меток задается в *Настройках* Artec Studio, как описано в параграфе *Настройки фотограмметрии*. Если вы используете некодированные маркеры из набора *Scan Reference*, укажите 5 мм для внутреннего диаметра и *10* мм для внешнего. Метки других производителей следует измерить и внести измеренные значения внешнего и внутреннего диаметров в соответствующие поля диалога настроек.

Разместите кодированные метки, если выбрали фотограмметрию (Использование набора для фотограмметрии (Scan Reference)).

- 1. Подготовьте объект и окружающую сцену. Все объекты должны оставаться неподвижными во время измерения и сканирования.
- Разместите крест (Рис. 37) на сцене, убедитесь, что он неподвижно закреплен и хорошо виден со всех ракурсов. Также проверьте, что все метки на нем хорошо видны.
- Разместите кодированные метки на объекте и на сцене. Важно распределять их в таком порядке, чтобы в каждом фотокадре было видно как минимум шестьвосемь меток. Размещение вразброс предпочтительнее, также избегайте симметрии и выравнивания по прямой.



Рис. 36: Кодированные метки

5.5.5.2 Использование только 3D-сканеров Artec

Вам необязательно иметь набор для фотограмметрии, чтобы извлечь пользу из меток, размещенных на сканируемом объекте. 3D-сканеры Artec могут выполнить всю работу. Этот режим использует экстрагибридный (Геометрия + Текстура + Метки) метод позиционирования и не требует загрузки файла OBC.

- 1. Откройте панель *Съемка* в Artec Studio. Выберите *Метки* под заголовком *Метод* позиционирования.
- 2. Отсканируйте объект со всех сторон
- 3. Запустите Глобальную регистрацию

Примечание: Поскольку вы сканируете без загрузки файла OBC, приложение само регистрирует координаты меток. Затем вы можете *сохранить файл OBC* и использовать его для последующих сессий сканирования. Настоятельно рекомендуется сначала запустить *Глобальную регистрацию*.

5.5.5.3 Использование набора для фотограмметрии (Scan Reference)

Совместное использование специальных позиционных меток (*метки*) и результатов фотограмметрических измерений позволяет вам сканировать большие области за один раз, увеличить точность получаемых поверхностей и увеличить производительность за счет сокращения времени постобработки. Единственным недостатком данного метода является необходимость предварительной подготовки. Зато после сканирования вам не нужно будет собирать отсканированные поверхности, и вы сможете сразу перейти к *Склейке* (см. порядок обработки в *Коротко о 3D-сканировании*).

Такой синергетический эффект достигается благодаря использованию 3D-сканера Artec и решений для фотограмметрии. На рынке представлено несколько сторонних решений для фотограмметрии. Одним из таких решений является *Scan Reference*. Набор *Scan Reference* включает программное и аппаратное обеспечение (см. Рис. 37): цифровой фотоаппарат, эталонный масштабный крест, некодированные *метки* на клеевой основе (используются приложением Artec Studio для сопоставления отсканированных данных с результатами фотограмметрических измерений) и многоразовые магнитные кодированные метки (необходимы для автоматического выполнения фотограмметрических измерений в программе *Scan Reference*).



Рис. 37: Набор Scan Reference

Набор включает (слева направо): кодированные метки (на переднем плане), цифровой фотоаппарат, эталонный масштабный крест, катушка ленты с некодированными метками, кейс для транспортировки

Чтобы выполнить сканирование с использованием меток, следуйте инструкциям ниже:

- 1. Снимите несколько фотографий объекта с разных ракурсов. Рекомендации по настройке фотокамеры, выбору ракурсов, количеству снимков и меток в каждом кадре можно найти в руководстве пользователя *Scan Reference* и статье FAQ. Общие рекомендации следующие:
- а) Снимайте фотографии с расстояния 0,5-1,5 метра с включенной вспышкой
- b) Каждая фотография должна включать как можно больше меток и каждая метка должна присутствовать как минимум на десяти фотографиях
- с) Крест целиком должен быть запечатлен на первых 10-12 фотографиях
- d) Снимите объект со всех ракурсов
- 1. Уберите крест и кодированные метки со сцены.
- Подключите фотоаппарат к компьютеру, скопируйте фотографии и обработайте их в программе Scan Reference. Как только вычисления будут завершены, на экране отобразятся результаты фотограмметрических измерений объекта. Результаты могут быть представлены в виде таблицы или пространственной модели.

- 3. Сохраните точечную модель в *.obc файл. Этот формат является стандартным для программы.
- 4. Откройте панель *Съемка* в Artec Studio. Выберите *Метки* под заголовком *Метод позиционирования*.
- 5. Нажмите кнопку Загрузить метки из файла и укажите путь к OBC файлу.
- 6. Отсканируйте объект. Когда вы закончите, программа соберет все сканы.

Важно: Если вы не хотите, чтобы текстурные и геометрические характерные элементы облегчали сканирование по меткам, установите флажок *Отключить гибридный метод позиционирования для .obc* (*Настройки фотограмметрии*).

5.6 Использование определенных типов сканеров

5.6.1 Особенности сканирования с помощью Spider

Поскольку Artec Spider имеет меньшее по сравнению с Artec EVA поле зрения и обеспечивает более высокую точность, сканирование с его использованием может представлять трудности. Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе *Приемы сканирования*, а также советам ниже:

- Используйте вращающийся стол по возможности
- Используйте кусок бумаги с текстом в качестве искусственной текстуры
- Перепроверьте, что объекты не изменили свою форму и положение
- В некоторых случаях попробуйте подрегулировать чувствительность (см. *Чуствительность*). Избегайте крайних значений.

Сканер Artec Spider рекомендуется использовать, после того как он достигнет своей рабочей температуры. Сразу после подключения к компьютеру или к электросети сканер начинает нагреваться. Если открыть панель *Съемка*, на ней помимо прочей информации отобразятся данные о текущей и оптимальной температурах устройства. Прогрев идет быстрее, когда Artec Spider находится в режиме *Предпросмотр*. В этом случае на панели *Съемка* отображается и расчетное время, оставшееся до достижения сканером оптимальной температуры.

Примечание: Стоит отметить, что Artec Spider можно использовать и при температуре ниже оптимальной, но точность получаемых поверхностей в этом случае может оказаться ниже.

5.6.2 Особенности сканирования с помощью сторонних 3Dсенсоров

Важно: Поддержка сторонних 3D-сенсоров доступна только в редакции Artec Studio Ultimate 13 и старше.

Сторонние 3D-сенсоры не предназначены для выполнения 3D-сканирования. Будучи универсальными устройствами, произведенными с использованием дешевых компонентов, они позволяют сканировать объекты, но качество отснятых поверхностей и текстуры гораздо хуже, чем в случае использования профессиональных 3D-сканеров Artec (см. Рис. 38).

При сканировании сторонними 3D-сенсорами имейте в виду следующее:

- Обеспечение хорошего освещения крайне важно поскольку ни один из 3D-сенсоров не имеет встроенной вспышки. Кроме этого, использование данных устройств исключает возможность настройки яркости снимаемой текстуры. Поэтому хорошее освещение так критично для получения модели приемлемого качества. Не стоит чрезмерно освещать объект, использовать направленные источники света и люминесцентные лампы. Intel RealSense R200 особенно чувствителен к прямому солнечному свету.
- **При работе с сенсорами PrimeSense и Asus Xtion** применяйте специальную технику, призванную помочь вам снимать поверхности с равномерной яркостью:
 - 1. Нажмите кнопку Предпросмотр
 - 2. Направьте сенсор на объект и держите его порядка пяти секунд, пока он настроит баланс белого и экспозицию
 - 3. Нажмите кнопку Запись
 - 4. Плавно перемещайте сканер, чтобы снять сцену
 - 5. Во время сканирования держите сенсор как можно ближе к объекту
- Большинство сторонних устройств работают в режиме Склейки в реальном времени за исключением *Kinect вер. 2*. Более того, этот режим является стандартным для 3D-сенсоров Intel RealSense.

5.6.3 Особенности сканирования с помощью МНТ

Лампа-вспышка в сканере Artec MHT имеет очень большое, но все же ограниченное число циклов работы, поэтому всегда проверяйте, что выключили сканер, когда он не используется. Не оставляйте сканер включенным в режиме максимальной (15 кадров в секунду) частоты съемки на длительное время. Artec Studio автоматически выключит сканер Artec MHT после пяти минут непрерывной работы. Оптимальный режим работы/простоя сканера составляет 3/7 минут, то есть 3 минуты сканирования и 7 минут простоя. Это позволит значительно увеличить жизненный цикл вспышки.



Рис. 38: Снятый и обработанный объект (скан Artec EVA слева и *PrimeSense* справа)

5.7 Настройка параметров сканирования

5.7.1 Отключение раскраски по дистанции

Опция Показывать раскраску по дистанции (Рис. 28) подсвечивает восстановленные поверхности в поле зрения на основании рабочего диапазона конкретного сканера.

Красный	Поверхности, расположенные слишком близко к объекту.
Оранжевый,	Соответствует середине диапазона. Зеленый представляет опти-
зеленый	мальную дистанцию.
Синий	Поверхности находятся слишком далеко от сканера и почти исче-
	зают.
Нет цвета	Поверхность не записывается.

В некоторых случаях вам может понадобиться наблюдать, насколько хорошо записывается текстура. Тогда окажется полезным отключение этой функции. Для этого снимите флажок Показывать раскраску по дистанции на панели Съемка.

5.7.2 Настройка яркости текстуры

Примечание: Эта опция доступна только для 3D-сканеров Artec со встроенной текстурной камерой.

Яркость текстуры можно настроить в режиме *Предпросмотр*. Перемещая ползунок, вы можете увеличить или уменьшить яркость кадров, снимаемых цветной камерой (см. Рис. 40). Обратите внимание, что яркость текстуры влияет на качество текстуры, а также

Нажмите «Предпросмотр», чтобы на	ачать съ	емку
Предпросмотр Запись	Сто	п
Метод позиционирования		
Геометрия + Текстура		
○ Геометрия ○ Метки		
Совмещать новые сканы с отмеченными в	Рабочей	области
Включить автоматическое удаление опорь	4	
🗹 Показывать раскраску по дистанции		
Скорость сканирования	1	б кадр/с
Дополнительно 🔺		
Скрывать эту панель во время сканирован	ия	
Границы рабочей зоны		
Ближняя (мм):		
400 600	800	1000
Дальняя (мм):		
Имя скана:		Начать с:
	Scan	1 🔹
🗹 Добавлять тип сканера в префикс		
Чувствительность		
Чувствительность настраивается автоматиче	ски	
Яркость текстуры		
Использовать		
Artec Scanner [EV.30.05131500]		~ G
Не снимать текстуру		
Выключить вспышку		
Задержка перед началом записи:		
0 🔹 секунд(ы)		
Сохранять сканы напрямую на диск		

Рис. 39: Панель Съемка в Artec Studio

на стабильность отслеживания траекторий. Также следуйте рекомендациям, приведенным на Таблица 3.

. , ,	1 71
Цвет поверхности	Рекомендация
Темный или черный	Увеличьте яркость
Белый или светлых тонов	Уменьшите яркость

Таблица 3: Регулировка яркости текстуры



Рис. 40: Настройка яркости для цветной камеры Яркость уменьшена слева и увеличена справа (ползунок панели *Съемка* показан сверху для удобства)

5.7.2.1 Предотвращение пересвета

Artec Studio имеет защиту от пересвета. Если установлен флажок *Автонастройка яркости* и указанное значение *Яркости текстуры* вызывает пересвет текстуры, приложение автоматически уменьшит яркость, чтобы избежать повреждения текстуры.

5.7.3 Чуствительность

Вы можете подрегулировать *Чувствительность* сканера Artec Spider, если приложению не удается восстановить определенные поверхности. Увеличение чувствительности позволит сканеру легче снимать черные, отражающие, полупрозрачные и тонкие объекты (такие, как человеческие волосы). Чем выше чувствительность, тем более шумными будут записываемые поверхности. Высокие значения могут также снизить скорость сканирования. Для Eva и других сканеров Artec, эта опция настраивается автоматически.

5.7.4 Частота съемки текстурных кадров

Задайте частоту съемки текстурных кадров с помощью соответствующего ползунка в диалоге *Настроек* (см. *Режим записи текстур* и Рис. 123).

5.7.5 Выключение вспышки сканера

Если в силу обстоятельств вы не можете использовать вспышку сканера, выполните следующие действия.



Рис. 41: Влияние внешнего освещения на результаты съемки Слева: вспышка выключена, внешнее освещение довольно слабое; результат – темная текстура. Справа: вспышка выключена, внешнее освещенние улучшено; результат – хорошая текстура.

Стоит отметить, что выключение вспышки должно быть компенсировано достаточным внешним освещением. По нашим данными, с выключенной вспышкой текстуру приемлемого качества можно получить, если освещенность сканируемой поверхности составляет не менее 1000 люксов. Сравните модели (Рис. 41), снятые при различных условиях освещения.

Для получения текстурированной модели без использования вспышки сканера выполните следующие шаги:

- 1. Откройте панель Съемка, нажмите на ссылку Дополнительно
- 2. Выключите текстурную вспышку, установив флажок Выключить вспышку
- 3. Создайте хорошее внешнее освещение. Не используйте люминесцентные лампы.
- 4. Нажмите Предпросмотр и направьте сканер на объект
- 5. Настройте Яркость текстуры и Время экспозиции для текстуры. В большинстве случаев значения следует выбирать максимально маленькие, поскольку увеличение яркости может вызвать появление текстурного шума, а увеличение времени экспозиции ее размытие (потерю четкости). Вместо регулировки ползунков попробуйте еще больше улучшить освещение.
- 6. Снимите сцену
- 7. Чтобы получить текстурированную модель, выполните требуемую обработку, как описано в *Обработка данных*
- 8. Настройте параметры текстуры для получившийся модели, как написано в *Корректировка текстуры*. Особое внимание следует уделить ползункам Оттенок

и *Насыщенность*. Перемещая ползунок *Оттенок*, вы можете исправить нежелательные цвета текстуры.

5.7.6 Настройка времени экспозиции

Вы можете настроить время экспозиции для текстуры в режиме *Предпросмотр*. Настраивайте этот параметр вместе с *Яркостью текстуры*. Увеличение времени экспозиции может вызвать размытие текстуры. Не изменяйте стандартное значение без необходимости.

5.7.7 Выключение записи текстур

Снимите флажок *He снимать текстуру*, если вы не хотите сохранять текстурную информацию в ваших сканах. Он располагается на панели в разделе *Дополнительно* и выключает как текстурную камеру, так и вспышку сканера. Заметьте, что эта опция недоступна для сканера Artec EVA Lite. Не забывайте установить флажок по завершению съемки без текстуры. Иначе в следующий раз, когда вы захотите начать обычную съемку, режим гибридного метода позиционирования может оказаться недоступным.

Важно: Простого использования метода позиционирования *Геометрия* недостаточно для того, чтобы приложение не записывало текстуру. Убедитесь, что вы сняли одно-именный флажок.

5.7.8 Уменьшение скорости сканирования

Artec EVA производит съемку объектов с частотой до 15 кадров в секунду, в то время как Artec Spider — до 7,5. Стандартные значения гарантируют комфортное сканирование с плавными движениями. Однако, если вам не походит такая скорость, вы можете уменьшить ее. В этом случае Artec Studio будет записывать меньше одинаковых кадров и регистрировать их быстрее. Для этого используйте ползунок *Скорость сканирования* на панели *Съемка*.

Важно: Уменьшение скорости сканирования может затруднить съемку. Применяйте ползунок только в случае реальной необходимости.

5.7.9 Дополнительные настройки

Задайте собственное наименование скана и начальный порядковый номер путем ввода своих значений в поля *Имя скана* и *Начать с*, а также изменения состояния флажка *smth*. Из этих значений формируется название скана на панели *Рабочая* *область* (см. Рис. 42, слева). Так, стандартные значения «Eva Scan» и номер «1» можно изменить, например, на «Снимок» и «14».

- Настройте сохранение отсканированных данных на диск Включить режим съемки с одновременной записью отсканированных данных на диск посредством установки флажка *Сохранять сканы напрямую на диск*. Опция доступна только в случае, если вы работаете с уже сохраненным проектом (см. *Сохранение проекта*), и может быть полезна при съемке большого количества данных на компьютере с недостаточным объемом оперативной памяти.
- Укажите задержку (в секундах) перед записью с помощью поля Задержка перед началом записи в разделе Дополнительно панели Съемка. Тогда после нажатия на кнопку Запись приложение задержит непосредственное начало записи на заданное количество секунд. Чтобы убрать задержку, установите значение, равное нулю.
- **Уменьшите заданные** *Границы рабочей зоны* с помощью ползунков *Ближняя (мм)* и *Дальняя (мм)* на панели *Съемка* в разделе *Дополнительно*. Там вы можете только уменьшить диапазон в пределах заданных границ.
- Задайте границы рабочей зоны (в миллиметрах) По умолчанию Artec Studio известны значения минимальной и максимальной границ рабочего диапазона расстояний для устройства, в пределах которого следует располагать плоскости отсечения. Данные значения привязаны к типу подключенного устройства и обеспечивают хорошее качество сканируемых 3D-данных. Тем не менее границы рабочего диапазона сканеров Artec L и 3D-сенсоров можно переопределить, если точность сканирования второстепенна. Для этого в диалоге настроек на странице *Съемка* надо установить флажок *Переопределить диапазон глубин*, после чего ввести новые границы диапазона сканирования (подробнее о настройках съемки в разделе *Съёмка*).

Предупреждение: Нестандартные значения рабочего диапазона сканера могут привести к потере точности.

Настройте прятание панели *Съемка* во время сканирования Чтобы увеличить окно просмотра во время сканирования, программа автоматически закрывает панель *Съемка*, как только вы начинаете запись, используя сканер Artec EVA или Artec Spider. Флажок *Скрывать эту панель во время сканирования* располагается в разделе *Дополнительно* и снят по умолчанию.

5.8 Устранение неполадок

Проблема	Возможное решение		
Переключатель Геомет-	Скорее всего вы сканировали без текстуры. Снимите фла-		
рия + Текстура недосту-	жок Не снимать текстуру в разделе Дополнительно.		
пен на панели Съемка.			
На результирующей	Вероятно, вы не отсканировали поврежденные участки		
модели заметны шум-	должным образом, или сканер находился слишком далеко		
ные участки.	от объекта. Отсканируйте их заново.		
Ошибка Отслеживание	Убедитесь, что Сканирование с использованием автосборки		
траекторий прервано	включено (Вкл) в Настройках приложения, и используйте		
повторяется	метод позиционирования Геометрия + Текстура.		

глава 6

Первые шаги

6.1 Начало работы с Artec Studio

6.1.1 Окна и панели

Когда вы запустите Artec Studio, вы увидите главное окно приложения, которое позволит вам выполнять все операции над сканами и моделями.



Главное окно разделено на несколько областей:

- 1. *3D вид*
- 2. Навигационный куб
- 3. Панель режимов 3D
- 4. Панель Рабочая область
- 5. Журнал
- 6. Левая панель (на рисунке изображена опционально открытая панель Команды)
- 7. Левая панель инструментов
- 8. Не показаны на рисунке: панель Меню (вверху) и строка состояния (внизу).

Все 3D данные отображаются в окне 3D вида. Вы будете постоянно пользоваться этим окном. При запуске приложения в центре окна появляется координатная сетка и оси координат. В этой глобальной системе координат будут находиться ваши сканы и модели.

Слева от окна 3D вида находится боковая панель с иконками различных режимов работы приложения, таких как: Съемка, Автопилот, Редактор, Команды, Сборка, Править дырки, Измерения, Мульти, Текстура и Опубликовать. Все режимы работы взаимоисключающие, то есть в каждый момент времени приложение может работать только в одном из режимов, за исключением Автопилота. Некоторые режимы во время своей работы блокируют панель Рабочая область.

Справа в окне 3D вида находится навигационный куб и Панель режимов 3D, содержащая следующие команды: Масштабировать вид, Сетка, Освещение, Цвет, Режим отрисовки и Обратная сторона.

Панель Рабочая область отображает и управляет всеми данными, загруженными в приложение. Здесь вы найдете свои сканы, а также команды работы с проектами, такие как сохранение, удаление, перемещение, переименование. Скрытую панель Рабочая

область можно открыть вновь, нажав на ^К в правом верхнем углу окна *3D вида*.

В нижней части окна приложения расположена панель *Журнал*. Журнал представляет собой отчет программы о выполненных командах с указанием времени выполнения операции и дополнительных сведений. В журнал выводятся сообщения об ошибках и диагностические сообщения, выдаваемые алгоритмами.

Строка состояния содержит информацию об объемах свободной оперативной памяти и используемой Artec Studio в текущий момент. Также в строку состояния выводится информация о ходе выполнения текущей активной задачи, такой как работа алгоритмов, экспорт моделей и сканов и любой другой.

6.1.2 Основные настройки

Для того чтобы попасть в диалог настроек приложения, нужно выбрать пункт *Hacmpoйки...* (*Settings...*) в меню *Файл* (*File*). Окно настроек имеет несколько вкладок с различными группами настроек приложения. Переключение между вкладками выполняется нажатием на иконки в верхней части окна диалога. Более подробное описание настроек вы найдете в *Настройки*.

Для смены языка выберите вкладку *Разное* (Рис. 127), затем нужный язык из списка и нажмите *OK*. Программа попросит подтверждения изменения языка и предложит перезапуск. При положительном ответе Artec Studio перезапустится автоматически, используя новый язык интерфейса. Если вы откажетесь от перезапуска, изменения вступят в силу, когда вы в следующий раз запустите приложение.

На вкладке *Ресурсы* можно задать максимальное количество изменений, который будет сохранят программа, или указать максимальный объем сохраняемой истории (в мегабайтах). Ползунок *Уровень сжатия данных* позволяет вам регулировать уровень сжатия при сохранении данных проекта на диск.

6.2 Типы объектов

После каждой итерации сканирования Artec Studio сохраняет отдельный *скан*. Список всех сканов для данного проекта отображается на панели *Рабочая область* (см. Рис. 42). Впоследствии в результате работы алгоритмов, главным образом *Создание моделей (Склейка*), получается *модель*.

На панели Рабочая область могут размещаться следующие типы объектов:

Тип	Содержимое	Источник	Пример име-
			ни
Скан	Набор кадров	Со сканеров Eva, Spider, Leo и Micro	Eva Scan 1
Скан облака	Облако точек	От сканера Ray	Ray Scan 1
точек			
Модель	Полигональ-	Результат алгоритма или импорти-	Sharp
	ная сетка	рованная сетка	fusion 1

Таблица 4: Типы объектов в Artec Studio.

6.3 Столбцы Рабочей области

Данные в Рабочей области располагаются в следующих колонках:

6.3.1 Список сканов

- **Флаг выбора**
 ◆ сканы, отмеченные флагом
 ◆ в этой колонке, отобразятся в окне 3D вида и будут подвергнуты обработке всеми алгоритмами и командами Artec Studio.
- **Цвет** в этой колонке рядом с каждым сканом располагается цветной квадрат . Заполнение квадрата зависит от количества поверхностей скана, загруженных в
приложение. Квадрат полностью заполнен, если загружены все поверхности, заполнен наполовину, если загружены только ключевые кадры, и пуст, если все данные скана выгружены (см. *Выборочная загрузка данных проекта*). Цвет скана можно менять, нажав на соответствующий ему квадрат и выбрав желаемый цвет на палитре.

№ порядковый номер скана.

- **Имя** когда создается скан, Artec Studio автоматически назначает ему имя вида Eva Scan 1, Eva Scan 2 и т. д. в соответствии со значениями полей *Имя скана* и *Начать с*, а также состоянием флажка *Добавлять тип сканера в префикс* на панели *Съемка*. Чтобы переименовать скан, выберите его, нажав на его имени лкм. Затем либо нажмите клавишу F2, либо вызовите контекстное меню скана нажатием пкм на его имени и выберите в нем пункт *Переименовать*.... В обоих случаях откроется окно переименования скана, в котором вы сможете задать новое имя.
- **В памяти** количество кадров скана, загруженных в память (см. Выборочная загрузка данных проекта).
- **Всего** общее количество кадров и размер определенного скана (в МБ).
- *Макс. ошибка* максимальное значение ошибки регистрации среди всех поверхностей скана. *Больше информации*.



Рис. 42: Панель Рабочая область: список сканов (исходное состояние) слева и список поверхностей справа

6.4 Команды панели инструментов Рабочей области

Панель инструментов в верхней части панели *Рабочая область*, дублирует команды из строки меню и помогает быстро создать , открыть *или* сохранить , проект, отменить Операции истории команд, открыть *Настройки*.

Вы также можете получить доступ к статистике проекта. Вызовите контекстное меню (ПКМ) любого объекта в *Рабочей области* и выберите команду *Данные проекта*.

6.5 Выбор сканов и моделей

Чтобы просмотреть скан или модель в окне *3D вида* или *обработать* его или ее, вам нужно пометить его или ее с помощью иконки пометить его или ее с помощью иконки на панели *Рабочая область*. Для перемещения между сканами и моделями используйте клавиши ↑ и ↓, или нажмите на произвольную область, кроме тех, что расположены в столбцах или *Цвет*.

Намерение	Способ	Альтернативный спо- соб
Выделить скан в Рабочей об- ласти	Нажмите левой кноп- кой на имени скана	_
Переключить видимость и доступность для обработки (флаг ∞)	Нажмите левой кноп- кой в самом левом столбце	Нажмите Пробел на подсвеченном скане или выделите имя скана, используя Shift+Alt+ЛКМ
Групповое выделение (снятие выделения) сканов для обра- ботки и отображения	Нажмите кнопку 🔽	Нажмите Ctrl+A (Ctrl+D)
Выделить один скан для об-	Выделите имя ска-	Нажмите Ctrl+ЛКМ в
работки и снять выделение с	на с помощью	пустом поле самого ле-
других	Ctrl+Alt+ЛКМ	вого столбца

Помимо описанных выше в таблице методов вы можете использовать команды из выпадающего меню кнопки **Г**. Также смотрите полный список клавиш быстрого вызова в *Рабочая область*.

6.5.1 Выделение поверхностей

При двойном щелчке левой кнопки на имени скана откроется панель *Список поверх-* ностей, содержащая список поверхностей выбранного скана (Рис. 42, справа).

Выделение определенных кадров отобразит их (и только их) в окне 3D вида. При активации внизу панели опции Показывать остальные выбранные сканы в окне 3D вида также отобразятся выделенные поверхности из других сканов.

Существует несколько способов выделения кадров:

- Нажмите ЛКМ на имени кадра, чтобы выделить его, сняв выделение с остальных.
- Нажмите ЛКМ с зажатой клавишей Ctrl, чтобы выделить несколько поверхностей одновременно.
- Нажмите ЛКМ с зажатой клавишей Shift, чтобы выделить последовательную группу кадров в указанном промежутке.
- Нажмите иконку 🔽 на панели Список поверхностей, чтобы выделить все кадры или снять выделение.
- Используйте выпадающее меню кнопки 📝, чтобы быстро выделить все ключевые или текстурированные кадры.
- Нажмите Ctrl + А, чтобы выделить все кадры.

Для запуска поочередную демонстрацию поверхностей используйте команду Проиграть из контекстного меню скана, кнопку В в Списке поверхностей или комбинацию клавиш Ctrl + P. Остановить демонстрацию можно командой Остановить воспроизведение из меню скана, нажатием кнопки и или повторным нажатием клавиш Ctrl + P.

6.5.2 Выбор моделей

Двойное нажатие кнопки мыши на модели, которая не содержит ни одного кадра, откроет панель с ее характеристиками (см. Рис. 43).

6.5.3 Выбор сканов облаков точек

Сканы облаков точек содержат только одну поверхность. Чтобы открыть перечень параметров скана, дважды нажмите его имя в *Рабочей области*. Список включает следующие данные:

- Количество полигонов и вершин. Поскольку Artec Studio не отображает все точки, составляющие скан, вы можете видеть только сетку, полученную из упрощенной копии фактического облака точек.
- Точек в облаке точек Общее количество точек.
- Секций в облаке точек. При сканировании с помощью Ray вы можете выбрать определенные области (секции), чтобы сократить действительную сцену. Этот параметр обозначает количество таких областей.

В контекстном меню скана облака точек есть команда *Переместить в позицию сканера*, которая перемещает камеру точно в ту позицию, где Ray снял этот скан.





6.6 Управление памятью и историей

6.6.1 Выборочная загрузка данных проекта

В процессе работы с большим массивом данных часто возникает необходимость освободить дополнительный объем оперативной памяти без удаления какой-либо части данных проекта. С этой целью в Artec Studio реализован механизм выборочной загрузки сканов. Не нужные в данный момент сканы могут быть выгружены на диск, а занимаемая ими оперативная память освобождена. Если в процессе работы с проектом какие-то из выгруженных сканов понадобятся для работы алгоритмов, они будут автоматически загружены. Поверхности, которые в данный момент не загружены в память, не отображаются в окне *3D вида*.

Сканы или кадры, полностью выгруженные из памяти, отображаются на панели *Рабочая* область серым курсивным шрифтом (см. Рис. 44).

Примечание: Чтобы изменять состояние загрузки сканов, необходимо сохранить проект.

Для изменения состояния загрузки сканов выберите их в окне *Рабочей области* (используя клавишу Ctrl), нажмите ПКМ и выберите в выпадающем меню (Рис. 44) один из вариантов загрузки сканов:



Рис. 44: Выборочная выгрузка сканов

Таблица 5: Команды	меню	Рабочей	области	и соо	твет-
ствующие иконки.					

Команда меню	Функция	Вид итоговой
		иконки
Выгрузить сканы	Полностью выгрузить сканы из памяти	
Загрузить только клю-	Загрузить в память только ключевые кад-	
чевые кадры	ры	
Загрузить сканы	Полностью загрузить сканы в память	
Загрузить текстуры	Полностью загрузить все текстурные	_
	изображения в память	
Выгрузить текстуры	Полностью выгрузить текстуры из памяти	_
_	Скан загружен частично (некоторые кад-	1
	ры не загружены)	

Алгоритмы могут изменять состояние загрузки данных в проекте в следующих случаях:

- Вы выбрали для обработки выгруженные сканы, нажав кнопку Artec Studio загрузит эти сканы в память.
- Для выполнения алгоритма требуется большой объем памяти. Artec Studio выгрузит незадействованные сканы, кадры, текстуры или различные их комбинации.
- Алгоритму нужны определенные кадры и он загружает только их.

Примечание: Помимо трехмерных данных, большой объем оперативной памяти может занимать история изменений проекта. Информацию о том, как управлять размером истории, выгружать ее или очищать можно найти в *История изменений проекта*.

глава 7

Просмотр сканов и моделей

7.1 Навигация в 3D

Как только вы закончите сканирование, Artec Studio отобразит результаты в окне 3D вида.

7.1.1 Перемещение, поворот и масштабирование вида

Перспективой в окне *3D вида* можно управлять, сдвигая, вращая, приближая и отдаляя точку наблюдения. Используйте мышь для управления следующими эффектами:

- **Переместить** наведите курсор мыши на окно *3D вида*. Удерживайте нажатыми левую (ЛКМ) и правую (ПКМ) клавиши мыши одновременно и двигайте мышью для перемещения модели. Для этой же цели можно использовать среднюю кнопку мыши.
- Вращать наведите курсор мыши на окно *3D вида*. Удерживая нажатой ЛКМ, двигайте мышью для вращения модели. Чтобы перевернуть 3D-данные вокруг определенной оси в определенном направлении, используйте специальные дуговые стрелки () рядом с навигационным кубом (см. Рис. 47).
- **Приблизить и отдалить** удерживайте нажатой ПКМ и двигайте мышью. Движение влево или вверх уменьшает масштаб, вправо или вниз — увеличивает. Для этой же цели можно использовать колесико мыши.

Также для управления 3D-контентом вы можете использовать 3D-мышь (см. 3D-мышь).

7.1.2 Глобальная система координат и центр вращения

Для включения или отключения отображения осей глобальной системы координат, выберите опцию *Показать сетку* в меню *Вид* или *Сетка* на панели инструментов окна *3D вида*, или используйте клавишу G.



Рис. 45: Заданный пользователем центр вращения.

При вращении сцена всегда поворачивается вокруг определенной точки — центра вращения. По умолчанию центр вращения совпадает с началом глобальной системы координат. Чтобы изменить это положение, дважды нажмите ЛКМ по любой точке на 3D-модели: центр вращения переместится в нее. Установка центра вращения полезна, например, когда вы хотите рассмотреть со всех сторон определенный объект сцены. Как только центр вращения установлен, поворачивайте вид при помощи ЛКМ.

Artec Studio отображает центр вращения в виде маленькой фиолетовой сферы с тремя малыми координатными осями (см. Рис. 45). Если центр вращения совпадает с началом глобальной системы координат, у фиолетовой сферы нет малых осей. Если центр вращения не изменялся, то не отображается даже и сфера.

Приложение может установить центр вращения в центр масс объекта. Используйте следующую команду меню: *Правка* — *Курсор* — *Установить в центр масс*. Чтобы вернуться к стандартному состоянию, выберите *Установить в начало координат*.

7.2 Выбор проекции

В меню *Bud* можно выбрать между перспективной и ортогональной проекциями для отображения модели в окне *3D вuda*.

Перспективная проекция — это центральная проекция на плоскость прямыми лучами, сходящимися в точке (центре проекции). Она создает визуальный эффект, подобный тому, который дает зрительная система человека.

Ортогональная проекция создается, если центр проекции бесконечно удален от картинной плоскости; проекционные лучи при этом падают перпендикулярно к плоскости наблюдения. Данный вид проекции сохраняет параллельность прямых и больше подходит для проведения измерений (более подробно см. в разделе *Инструменты* измерений).

Тип проекции также можно изменить следующими способами:

- Нажать Ctrl + 5 на основной раскладке клавиатуры
- Нажать 5 на цифровом блоке клавиатуры

7.3 Направление обзора

Для оперативного переключения направления обзора между предопределенными положениями используйте навигационный куб, меню *Вид* или комбинации клавиш, приведенными в Таблица 6.

По сравнению с другими способами навигационный куб обеспечивает большую гибкость в ориентации объектов в окне. Помимо использования обозначенных граней (*TOP*, *FRONT*, *LEFT* и т. д.), куб позволяет ориентировать сцену на промежуточные позиции с помощью элементов управления, расположенных на ребрах и вершинах (см. Рис. 46).



Рис. 46: Элементы управления навигационного куба (грань, ребро, вершина).

Направление обзора	Клавиатура	Цифровой блок
Прямо	Ctrl + Shift + 1	1
Назад	Ctrl + 1	Ctrl + 1
Слева	Ctrl + Shift + 3	3
Слева	Ctrl + 3	Ctrl + 3
Сверху	Ctrl + Shift + 7	7
Снизу	Ctrl + 7	Ctrl + 7

Таблица 6: Комбинации клавиш для переключения направлений обзора



Рис. 47: Навигационный куб и дуговые стрелки.

Команда *Исходная позиция* в меню *Вид* или нажатие клавиши н восстанавливает исходное направление обзора.

Команда меню *Масштабировать вид* (кнопка 🛄 или клавиша F) автоматически подгоняет объект под размеры окна *3D вида*.

Для облаков точек имеется возможность взглянуть на скан с точки обзора Ray. Для этого откройте контекстное меню для этого скана и выберите команду *Переместить в позицию сканера*.

7.4 Отображение 3D-данных

Панель инструментов справа в окне 3D вида содержит элементы управления режимами

отображения данных. Если она свернута, ее можно открыть, нажав кнопку *Зо вида* (см. Рис. 47). Все команды для просмотра и переключения между режимами также доступны в меню *Вид*.

7.4.1 Режимы отрисовки и затенения

И меню *Bud*, и панель инструментов *3D вида* позволяют вам выбрать один из следующих вариантов 3D-отрисовки отсканированных кадров:



Рис. 48: Примеры отображения модели с использованием различных режимов отображения

Точечная модель слева и каркасная со сплошной заливкой справа.

- **Сплошная заливка** наиболее распространенный способ отрисовки со сплошной заливкой граней всех поверхностей выбранным методом затенения
- **Отрисовывать каркас** отображение ребер полигональных поверхностей без применения заливки граней
- Отрисовывать точки отображение вершин полигональных поверхностей
- Каркас поверх сплошной заливки отрисовка модели со сплошной заливкой граней и отображением ребер другим цветом; может применяться для визуальной оценки качества оптимизации полигональной модели (подробнее см. в Упрощение полигональной структуры).
- Точки и сплошная заливка сканы автоматически отображаются как облако точек, в то время как модели отрисовываются со сплошной заливкой. Данный вариант рендеринга избавляет от необходимости переключения режимов в поисках лучшей отрисовки для каждого типа поверхностей. Режим является стандартным для сканера Artec Spider.

Примеры режимов отрисовки моделей можно найти на Рис. 48.

Чтобы выбрать метод затенения для сплошной заливки, используйте меню Вид:

Гладкое затенение значение цвета для каждой точки в пределах грани вычисляется интерполяцией цвета в вершинах.

Плоское затенение все точки грани отрисовываются одинаковым цветом

7.4.2 Освещение, цвет и текстура

Параметр *Освещение* в меню *Вид* или на панели инструментов, или клавиша L переключают режим освещения в окне *3D вида*. Данный параметр может быть полезен, ко-



Рис. 49: Различие между гладким и плоским затенением (соответственно)

гда вам необходимо выключить освещение, чтобы увидеть только силуэт модели или оценить качество текстуры.

Подгруппа *Цвет* в меню *Вид* или раздел *Цветовой режим* на панели инструментов включает методы назначения цветов поверхностям в окне *3D вида*:

Текстура	отображает тексту- рированные данные; в противном случае, поверхность отрисовыва- ется стандартным цветом скана	Ctrl+Alt+1
Цвет скана	отображает стандартный цвет скана; на иллюстра- ции изображено два ска- на	Ctrl+Alt+2
Цвет поверх- ности	отображает каждый кадр скана разным цветом	Ctrl+Alt+3
Макс. ошибка	окрашивает кадры с Eva и Spider в соответствии с качеством их регистра- ции от зеленого к красно- му через желтый и оран- жевый; красный обозна- чает недопустимые зна- чения и ошибки регистра- ции	Ctrl+Alt+4
Рентген	полезен для шумных дан- ных, поскольку подсвечи- вает только области с вы- сокой плотностью точек; имеет ползунок для регу- лировки его интенсивно- сти	Ctrl+Alt+5

7.4.3 Двустороннее отображение

В Artec Studio внутренняя сторона поверхности может быть отображена тремя различными способами:

Показывать внутренней стороне поверхности назначается такой же цвет, как и модели

Не показывать внутренняя сторона не отображается

Показывать черным внутренняя сторона поверхности окрашивается в черный цвет

Вы можете выбрать режим из меню *Bud* или с панели инструментов в окне *3D виda*. Примеры, иллюстрирующие различные методы визуализации обратной стороны см. на Рис. 50. *Черная* — режим по умолчанию.



Рис. 50: Примеры различных методов двустороннего отображения Режим Показывать слева, Не показывать в середине и Показывать черным справа

7.4.4 Отображение нормалей и границ

Опция Отображать нормали в меню Вид включает или выключает отрисовку нормалей для каждой вершины модели. По умолчанию нормали направлены от поверхности модели в направлении 3D-сканера. Изменить направление нормалей можно командой Инвертировать нормали. Переключаться между режимами отображения нормалей можно с помощью клавиши N при активном окне 3D вида.

При работы с краями модели может оказаться полезной функция *Показать границы* в меню *Вид*, включающая и выключающая подсветку ребер модели. Для переключения режимов этой функции нажмите клавишу В при активном окне *3D вида*.

7.4.5 Отображение и раскрашивание нетекстурированных полигонов

На текстурированных моделях могут встречаться участки без текстуры (например, см. зеленые участки в середине Таблица 7). Команда *Отображать полигоны без текстуры* в меню *Вид* позволяет включать/выключать отображение таких участков.

Если текстура на импортированной модели меньше размера самой модели, то Artec Studio может «развернуть» ее для заполнения нетекстурированных участков (см. Таблица 7). Механизм такого заполнения подобен настилу плитки на полу или повторению рисунка на обоях, т.е. текстура повторяется циклически. Чтобы включить эту опцию, выберите команду *Режим повторения текстуры* в меню *Вид*.

Выбранные опции	Результат
Ни одна	
Отображать полигоны без текстуры	
Режим повторения текстуры	

Таблица 7: Отображение и текстурирование нетекстурированных полигонов.

7.4.6 Отображение границ текстурного атласа

Очевидно, что накладываемые на 3D-модели текстуры двумерные. В ряде случаев вам может понадобиться увидеть границы каждого фрагмента текстуры на реальной 3D-поверхности. Artec Studio может отобразить файл текстурного атласа, подобный тому, что изображен в середине Рис. 94, с подсвеченными границами на 3D-модели (см. Рис. 51). Установив, как проходят границы текстуры по поверхности, можно, например, определить, необходимо ли упрощать модель, чтобы добиться лучшего наложения текстуры.

Для включения отображения границы откройте меню Bud и выберите команду Отобра-

жать границы текстуры или нажмите клавиши Shift+В при активном окне 3D вида. Для отключения этой опции убедитесь, что флаг с этой команды меню снят.



Рис. 51: 3D-модель с границами текстурного атласа

Строго говоря, данная команда также работает и для текстур, полученных методом построения развернутой карты треугольников, но в этом случае не дает полезной информации.

7.5 Сохранение скриншотов

Поверхности, отображаемые в окне *3D вида* могут быть запечатлены и сохранены в графическом файле. В отличие от стандартной системной функции Print Screen, данная команда сохраняет только содержимое окна *3D вида* и использует выбранный цвет фона (see *Background for screenshots* прозрачный, черный или белый).

Совет: При сохранении снимков экрана в режиме *Рентген* избегайте использования прозрачного фона.

Чтобы снять скриншот, следуйте указаниям ниже:

- 1. Выберите в меню *Вид* команду *Сохранить скриншот* или нажмите комбинацию клавиш Shift+Ctrl+S.
- 2. В открывшемся окно укажите папку назначения и имя файла, затем нажмите кнопку *Сохранить*. Artec Studio сохранит файл в формате PNG.

Примечание: Если вы сохраняете скриншот, используя уже существующее имя, Artec Studio перезапишет этот файл без предупреждения. Убедитесь, что вы указываете уникальное имя файла, чтобы избежать перезаписи других файлов.

глава 8

Проекты, сканы и модели

Проект представляет собой совокупность полученных в результате сканирования и постобработки 3D-данных, которая может быть сохранена на диск и использована в дальнейшем. Помимо этого проект содержит *историю команд* и результаты *измерений*. Для каждого проекта соответствующая папка содержит все данные проекта, а также файл проекта, описывающий их структуру.

Artec Studio может отображать статистику проекта. Она включает информацию о количестве сканов, поверхностей (кадров), полигонов, вершин и UV-координат. Чтобы получить доступ к этим данным, вызовите контекстное меню для любого объекта *Paбочей области* и выберите *Данные проекта*. Если вы хотите сопоставить данные по выбранным сканам с общими значениями для проекта, сначала отметьте нужные сканы с помощью флага •

8.1 Создание проекта

Чтобы начать новый проект, выберите команду меню *Файл* → *Новый проект*. Хорошей практикой будет *сохранить этот проект* в определенную папку перед началом сканирования. Если вы начинаете сканирование с включенной опцией *Сохранять сканы напрямую на диск* или импортируете сканы со сканера Ray, временный проект создается во временной директории Windows или другой папке, если вы указали ее в *Настройках*.

8.2 Сохранение проекта

 + S.

При работе с сохраненным проектом имя активного проекта отображается в заголовке окна *Рабочей области*, а полный путь к нему — в окне приложения. Сохраняйте проект

время от времени пока обрабатываете или иначе используете отсканированный материал.

Примечание: В Artec Studio реализован принцип инкрементного сохранения, то есть при последовательном сохранении проектных данных на диск будут записаны только те данные, которые были изменены или добавлены с момента предыдущего сохранения.

8.3 Открытие проектов и сканов

Для открытия ранее созданного проекта можно воспользоваться пунктом меню Файл → Открыть проект, нажатием кнопки тв в верхней части Рабочей области или комбинацией клавиш Ctrl + O.

Примечание: Файлы из Artec Studio версий 8, 9, 10 и 11 совместимы. Однако, более ранние версии приложения не всегда могут открыть проекты, сохраненные в поздней версии в формате SPROJ.

По умолчанию при открытии проекта состояние загрузки сканов в память (загружен, выгружен, только ключевые кадры: см. Выборочная загрузка данных проекта) восстанавливается до состояния в момент последнего сохранения проекта. Если вам необходимо ускорить загрузку и открыть проект со всеми сканами в выгруженном состоянии, следует воспользоваться пунктом выпадающего меню Открыть проект (сканы не загружены)... кнопки , аналогичной командой в меню Файл или комбинацией клавиш Ctrl + Shift + O.

Примечание: При открытии проекта Artec Studio осуществляет контроль объема свободной оперативной памяти. Если размер очередного скана превышает этот объем, то он переводится в выгруженное состояние.

8.3.1 Открытие проекта с Leo

Вы можете получить проекты с Leo посредством прямого подключения к сканеру или с помощью SD-карты, установленной в устройстве.

8.3.1.1 Соединение с Leo

- 1. Убедитесь, что ваши сканер Leo и компьютер подключены к одной сети, и вы прошли аутентификацию с использованием одних тех же учетных данных
- 2. Нажмите Файл → Импорт → Проект Leo (подключиться к сканеру)
- 3. Выберите нужное устройство из списка и нажмите Подключиться¹
- 4. Затем используя либо ЛКМ, либо ↑ и ↓, выберите проект, который вы хотите загрузить (Рис. 52)
- 5. Нажмите Импорт. Подождите, пока на панели Рабочая область появятся сканы и модели склейки в реальном времени (RTF). Если сканы содержат информацию об опоре (см. опорная поверхность) и соответствующий параметр включен в Настройках, приложение также запустит удаление опоры.



Рис. 52: Диалог выбора импортируемых проектов с Leo.

8.3.1.2 Использование SD-карты

Если вы хотите открыть скан Leo без необходимости подключения к устройству, используйте следующий метод:

- 1. На сканере Leo предварительно скопируйте проект на SD-карту.
- 2. Затем вставьте карту в компьютер с установленной Artec Studio.

¹ Если Artec Studio не отображает ваш сканер Leo, попробуйте подключится к устройству, указав вручную IP-адрес. Для этого нажмите *Подключить по IP*.

- 3. Нажмите *Файл* → *Импорт* → *Проект Leo*
- 4. Найдите нужную папку проекта
- 5. Выберите папку, содержащую проект Leo, и нажмите *Выберите папку*. Запустится импорт.

8.4 Импорт моделей и сканов

Импорт — это еще один способ загрузки данных в Artec Studio помимо съемки или открытия проекта. Вы можете импортировать файлы сканов, созданные в более ранних версиях программного обеспечения, отдельные кадры, а также данные облаков точек в следующих форматах:

SCAN	Формат 3D-скана Artec	
PLY	Формат полигонального файла Стэнфорда	
STL	Формат файла стереолитографии	
VRML	VRML-файл; фактическое расширение — *.wrl	
OBJ	Формат файла ОВЈ	
PTX	Формат Disney Ptex с наложением текстуры для каждой	
	грани	
C3D	Исходное облако точек Artec Ray	
BTX	Облако точек Artec Ray	

Чтобы импортировать файл, используйте пункт меню $Файл \rightarrow Импорт \rightarrow Cканы, мо$ дели или облака точек, клавиши Ctrl + I или выпадающее меню кнопки . Затемвыберите файл для импорта. Вы также можете перетащить файл в главное окно ArtecStudio или просто дважды щелкнуть по нему.

Примечание: Импорт осуществляется в фоновом режиме, поэтому можно продолжать работу с ранее загруженными сканами. При этом в нижней части главного окна программы будет отображаться степень завершенности операции импорта. Для прерывания операции следует нажать кнопку *Отмена* в правом нижнем углу.

Insonsistent surfaces
Inconsistent surfaces detected during import. Please select surfaces you want to repair.
Select all Deselect all
🗆 human_body 🔽
human_body 🗸
OK Cancel

Рис. 53: Окно выбора поверхностей для исправления дефектов

Файлы поверхностей будут импортированы в виде отдельных однокадровых сканов. После импорта каждого скана приложение осуществляет вычисление ключевых кадров для сканов, содержащих более одной поверхности (см. ключевые кадры), а также, если это поведение не отключено в настройках (см. Поиск дефектов поверхности во время импорта), осуществляет проверку поверхностей на наличие дефектов. Если такие поверхности найдены, в конце операции импорта пользователю показывается диалоговое окно со списком проблемных поверхностей и дается возможность выбрать те из них, которые следует исправить (см. Рис. 53).

8.5 Экспорт моделей, сканов и облаков точек

В случае сохранения данных для их последующей обработки в Artec Studio разумнее воспользоваться полным сохранением проекта в формате SPROJ или экспортом в формат SCAN. Последний формат можно открыть в Artec Studio любой версии. Однако если предполагается работа с этими данными в других приложениях, можно сохранить сканы и отдельные поверхности в других форматах.

Экспорт	од-	Файл — Экс-	В результате все кадры будут сохранены в пап-
ного	или	порт $ ightarrow$ Сканы	ки с именами, соответствующими именам сканов.
нескольки	١X		Исключение — формат SCAN: в этом случае Artec
сканов			Studio не только сохранит покадровую структуру
			скана, но и сделает это в едином файле.
Экспорт	оди-	Файл — Экс-	Работает для моделей. Однако, если вы отметили
ночной	ПО-	порт $ ightarrow$ Моде-	несколько сканов, моделей и кадров, используя
верхности	4	ли	кнопку 👁, Artec Studio предложит объединить их.
Экспорт	ска-	Файл — Экс-	Работает для сканов облаков точек с Ray.
нов Ray		порт $ ightarrow$ Обла-	
		ка точек	

Вам может понадобиться выполнить одну из следующих задач:

8.5.1 Экспорт сканов

Чтобы экспортировать сканы:

- 1. Отметьте значком 👁 сканы, которые вы хотите экспортировать.
- 2. Выберите команду Экспортировать сканы... в выпадающем меню кнопки 🗣 на панели Рабочая область.
- 3. Нажмите кнопку ..., чтобы открыть и указать папку назначения.
- 4. Укажите Формат экспорта сканов, используя одноименный выпадающий список.
- 5. Если выбранный формат поддерживает текстуру, также укажите ее формат.
- 6. Установите флажок Применять трансформации или оставьте его снятым (больше информации можно найти в разделе О применении трансформаций в Artec

Studio).

7. Нажмите ОК.

ply	Формат полигонального файла Стэнфорда
stl	Формат файла стереолитографии
obj	Формат файла ОВЈ
wrl	VRML-файл; фактическое расширение — *.wrl
Х	Формат файла Direct X
scan	Формат 3D-скана Artec
plyVC	Формат полигонального файла Стэнфорда с цветами вер-
	шин, фактическое расширение — *.ply
obc	ОВС файл облака точек

Примечание: Экспорт моделей и сканов осуществляется в фоновом режиме, поэтому можно продолжать работу со сканами. При этом в нижней части главного окна программы будет отображаться степень завершенности операции экспорта. Для прерывания операции следует нажать кнопку *Отмена* в правом нижнем углу.

8.5.2 Экспорт моделей

Чтобы экспортировать модель:

- 1. Отметьте одну или несколько моделей с помощью или выберите кадры в скане, нажимая на них при нажатой клавише Ctrl.
- 2. Выберите команду Экспортировать модели... в выпадающем меню кнопки 🐥 на панели Рабочая область.

Совет: Команда $Файл \to Экспорт \to Модели и комбинация клавиш Ctrl+Shift+E также работает.$

- 3. Укажите папку назначения, введите имя файла и выберите подходящий формат модели из выпадающего списка².
- 4. Нажмите Сохранить.
- 5. Если модель имеет текстуру и формат поддерживает ее, укажите *Формат экспорта текстур* в новом диалоге (см. *Сохранение и передача информации о цвете*).
- 6. Нажмите Экспорт.

² Если вы введете расширение в поле имени файла, то приложение будет использовать его, а не выбранный формат формат файла модели.

PLY	Формат полигонального файла Стэнфорда (стандартный и
	с поддержкой цветов вершин)
STL	Формат файла стереолитографии
VRML	VRML-файл (1.0 и 2.0); фактическое расширение — *.wrl
OBJ	Формат файла ОВЈ
ASC	3D-формат облака точек
AOP	Файловый формат Американской академии ортопедов и
	протезистов
PTX	Walt Disney Ptex: сетка с наложением текстуры для каждой
	грани
Х	Файловый формат Direct X (двоичный и текстовый)
XYZRGB	Формат файла XYZRGB
E57	Формат 3D-файла ASTM E57

См.также:

Расположение модели

8.5.3 Экспорт облаков точек

Вы можете экспортировать сканы облаков точек, полученные со сканера Ray, в один из следующих форматов (соответствующие единицы приведены в третьем столбце):

PTX	Облако точек Leica Geosystems Cyclone. Важно!	Метр
	Не путать с <i>Disney Ptex</i> .	
XYZ	Формат файла XYZRGB	Указано в <i>settings</i>
BTX	Облако точек Artec Ray; различные версии (вер.	Микрон
	2, 3, 5, 6).	

- 1. Отметьте один или несколько сканов облаков точек с помощью флага области. Убедитесь, что вы выбрали скан облака точек, дважды щелкнув его имя: на панели должны отобразиться свойства облака точек.
- 2. Выберите Файл Экспорт Облака точек.
- 3. Укажите папку назначения и необходимый формат и нажмите Сохранить.

8.5.3.1 Объединение секций

При экспорте в РТХ убедитесь, что флажок Экспортировать облака точек в PTX со слитыми секциями установлен в настройках Artec Studio. Эта опция объединяет все секции (выделения, сделанные во время сканирования с помощью сканера Ray), чтобы сторонние программы могли открыть экспортированный файл.

8.5.4 О применении трансформаций в Artec Studio

В Artec Studio реализовано два способа экспортировать поверхности:

- 1. Записать поверхности в координатах сканера и добавить текстовые XF файлы с координатами, вычисленными в процессе регистрации. Чтобы использовать данный вариант, снимите флажок Применить трансформации.
- 2. Записать поверхности уже перемещенные в положение, вычисление в процессе регистрации. В этом случае XF файлы не содержат полезной информации. Для использования этого подхода установите флажок Применить трансформации.

8.5.4.1 Особенности позиционирования сканов

В большинстве случаев при экспорте сканов в общераспространенный формат 3Dграфики, вам необходимо установить флажок *Применить трансформации*. Таким образом сторонние приложения будут отображать поверхности таким же образом, что и Artec Studio, а именно: с началом координат в центре масс. Если по каким-либо причинам вам необходимо сохранить скан в координатной системе сканера, — другими словами, с поверхностями, расположенными на расстоянии от начала координат, равном рабочему диапазону сканера, — снимите флажок *Применить трансформации*.

Строго говоря, Artec Studio сохраняет сканы в системе координат сканера, но отображает их в удобной форме, помещая начало координат в центр масс. Действительное положение поверхностей, вычисленное в процессе регистрации, хранится в текстовых (XF) файлах. Таким образом, если вы импортируете файлы с помощью Artec Studio, то нет разницы, был установлен или снят флажок при экспорте. Разница есть для сторонних приложений, которые не могут читать XF файлы одновременно с 3D-геометрией.

8.5.5 Сохранение и передача информации о цвете

Есть три способа передать информацию о цвете 3D-поверхностей. Наиболее часто это осуществляется с помощью текстур, или отдельных файлов растровых изображений (см. *Применение текстуры (Последовательность)*). Другой способ основан на сохранении цветовой информации в каждой вершине полигональной модели. Третий метод сводится к назначению каждому полигону небольших текстурных фрагментов. Два последних способа не создают отдельных файлов текстур.

Цвета, сохраненные в вершинах смешиваются в рамках полигона. Поэтому не следует подвергать полигональную сетку значительному упрощению. В противном случае цвета смешанные на большой грани, могут неточно передать действительную текстурную информацию.

Таблица 8: Форматы, поддерживающие передачу цветовой информации

Текстура как растровый файл	PLY, VRML (*.wrl), OBJ,
	X,e57
Файл модели содержит отдельные текстуры для	PTX
каждой грани	
Форматы с поддержкой цветов вершин	plyVC,XYZRGB

При экспорте текстуры как растрового изображения вы можете выбрать один из следующих форматов: PNG, BMP или JPG. Формат PNG дает наилучшее качество при относительно небольшом размере файл, благодаря сжатию без потерь. JPG — наиболее компактный формат.

8.5.6 Экспорт координат меток

Если вы сканируете в режиме позиционирования *Метки*, *используя только сканеры Artec*, вы можете сохранить OBC файл с координатами меток. По завершении сканирования запустите *Глобальную регистрацию*, а затем выполните следующее:

- 1. С помощью флажка ∞ отметьте сканы, которые были сняты без подгрузки файла ОВС.
- 2. Выберите команду Экспортировать сканы... в меню Файл или соответствующую опцию выпадающего меню кнопки 📮 на панели Рабочая область.
- 3. Нажмите кнопку ..., чтобы открыть и указать папку назначения.
- 4. Выберите пункт *obc* в выпадающем меню Формат экспорта сканов.
- 5. Нажмите ОК. Файл targets.obc появится в указанной вами папке.

Информацию о структуре файла ОВС можно найти в статье FAQ.

8.5.7 Экспорт в Leios

Artec Studio позволяет экспортировать файлы в *Leios* с помощью меню *Файл*, если на компьютере установлено приложение *Leios*.

- 1. Выберите модель на панели Рабочая область
- 2. Открыть $Файл \rightarrow Экспорт \ в \ Leios$
- 3. После чего в окне приложения *Leios* указать, что для импортируемых файлов единицами измерения являются миллиметры.

8.5.8 Экспорт в Geomagic Design X

Полигональных моделей, созданных в Artec Studio, недостаточно для большинства конструкторских задач. Geomagic Design X (ранее Rapidform XOR) специально создан



Рис. 54: Модель, экспортированная в Leios

для получения готовых к производству CAD-моделей (*CAD модель*) непосредственно из полигональных моделей.

Чтобы экспортировать модель,

- 1. Убедитесь, что Geomagic Design X установлен на компьютере
- 2. На панели Рабочая область отметьте одну модель с помощью флажка 👁
- 3. Выберите команду Экспорт в Design X в меню Файл
- 4. Подождите, пока модель в формате OBJ откроется в системе обратного проектирования.

8.5.9 Экспорт в SolidWorks

Artec Studio позволяет вам экспортировать модели в SolidWorks средствами сторонних плагинов. Поддерживаются следующие плагины:

- Geomagic for SolidWorks
- DezignWorks for SolidWorks

Чтобы экспортировать модель,

- 1. Убедитесь, что SolidWorks и один из плагинов установлен на вашем компьютере
- 2. На панели Рабочая область отметьте одну модель с помощью флажка 👁



Рис. 55: Модель, экспортированная в Geomagic Design X

- 3. Выберите команду Экспорт в SolidWorks в меню Файл
- 4. Подождите, пока модель откроется в САД-системе.

8.6 История изменений проекта

Artec Studio сохраняет все изменения данных, и вы можете впоследствии отменить большинство из них. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку О на панели *Рабочая область*. Для выполнения ранее отмененной операции нажмите С. Вы также можете использовать Ctrl + Z или Ctrl + Y. Используйте команды раскрывающегося меню О или С соответственно, чтобы отменить или повторить несколько операций за раз.

При сохранении проекта Artec Studio сохраняет трехмерные данные вместе с историей изменений. Вы можете задать максимальную длину истории в окне настроек на вкладке *Ресурсы* (см. *История команд*). Там же доступны кнопки: *Очистка памяти*, которая выгружает историю изменений на диск, освобождая при этом оперативную память, и кнопка *Очистить историю команд*, которая стирает историю изменений, освобождая оперативную память и делая невозможной отмену последних выполненных действий. Для очистки истории можно также воспользоваться пунктом меню *Правка* \rightarrow *Очистить историю* главного окна программы или комбинацией клавиш Ctrl + Alt + H.

8.7 Автосохранение проекта

Сохранение проекта может быть инициировано как самим пользователем, так и Artec Studio. В последнем случае этот процесс называется автосохранением. Автосохранение не осуществляется для временных (т.е., несохраненных) проектов . Приложение автоматически сохраняет проект в следующих случаях:

- Перед стартом алгоритма текстурирования (см. Текстурирование)
- По окончании процесса съемки, если выбрана опция Сохранять сканы напрямую на диск (см. Порядок действий при сканировании)
- При выгрузке сканов с несохраненными изменениями (см. *Выборочная загрузка данных проекта*)
- Когда установлен флажок Сохранять проект перед запуском алгоритмов (см. Настройки автосохранения):
 - Перед запуском алгоритмов из панели Команды
 - Перед запуском алгоритма Глобальной регистрации и после него (Глобальная регистрация)
 - Перед запуском Автопилота (Использование Автопилота).

глава 9

Обработка данных

Завершив сканирование объекта со всех нужных ракурсов и получив достаточное количество сканов, можно приступать к созданию 3D-модели. В этой главе мы подробно рассмотрим этот процесс.

Процесс создания законченной модели включает в себя следующие этапы:

См.также:

Коротко о 3D-сканировании.

- Ревизия сканов и Редактирование сканов
- Сборка сканов
- Глобальная регистрация
- Создание моделей (Склейка)
- Обработка моделей
- Текстурирование

9.1 Максимальная ошибка и качество регистрации

Макс. ошибка — параметр, отражает качество регистрации кадров. Для сканов он показывает наибольшее значение среди всех кадров. Чем больше значение, тем точнее совмещение. Artec Studio отображает достойные внимания значения только для сканов, прошедших *Точную регистрацию*, *Сборку и Глобальную регистрацию*.

Тип сканера	Макс.	Рекомендации
	Ошиока	
Bce	0-0.2	Хорошие результаты
Bce	>10	Запустите <i>регистрацию</i>
Spider	0-0.3	Допустимо, если не требуется высокое разрешение
Spider	0.4-0.5	Допустимо для больших объектов
Spider	>0.6	Недопустимо
Eva	0.4-0.7	Допустимо для маленьких объектов
Eva	0.8-1.2	Допустимо для больших объектов и недопустимо
		для маленьких
Eva	>1.2	Допустимо для больших объектов
-	Внимание!	Проверьте список кадров
_	Ошибка	Обозначает незарегистрированные кадры

T	аблица	9:	Значения	максимальной	ошибки.
	лолица	- •	Sha icinin	i laiterii laribiion	ошлоки.

9.2 Ревизия сканов

Как только вы начнете создавать 3D-модель, вы, возможно, захотите сначала провести предварительную обработку сканов: разделить на отдельные сканы некорректно совмещенные области (если имеются) и вырезать из сцены посторонние объекты.

Однако, возможно появление следующих проблем:



Рис. 56: Возможные ошибки сканов.

Плохая геометрия слева, неверное совмещение при сканировании в середине и руки, попавшие в кадр, справа.

- Сдвиг поверхностей друг относительно друга (см. Рис. 56, слева) может происходить из-за недостаточного количества, малого размера геометрических особенностей на объекте или малого числа полигонов в кадре.
- Некорректно совмещенные части (см. середину Рис. 56) появляются, если алгоритм совмещения в режиме реального времени некорректно определил положение нового кадра относительно предыдущих.
- Попадание в кадр посторонних объектов (см. Рис. 56, справа).

Для выявления мест возникновения ошибок очень помогает визуальный осмотр поверхностей скана. Для этого выделите скан и просмотрите все входящие в него поверхности, зажимая клавишу ↑ или ↓ на клавиатуре. Данная техника позволяет легко обнаружить сдвиги поверхностей друг относительно друга.

При просмотре сканов приложение обычно отображает только текстурные и *ключевые кадры*. Чтобы отобразить все кадры, выберите команду *Показать все кадры* на *Панели режимов 3D*.

См.также:

Обнаружение ошибок регистрации.

9.2.1 Разбиение сканов

В процессе точной регистрации поверхности внутри некоторых сканов могут оказаться некорректно совмещеными. Иногда проблемный скан можно разделить на несколько частей, каждая из которых будет достаточно хорошо зарегистрирована. В этом случае разделите скан. Для того чтобы переместить часть поверхностей в новый скан, необходимо сделать следующее:

- 1. На панели *Список поверхностей* выделить кадры, которые вы хотите переместить (см. *Выделение поверхностей*).
- 2. Нажать ПКМ и выбрать пункт Перенести в новый скан (Рис. 42, справа).

Другой способ справиться с ошибками регистрации заключается в следующем: вы можете сбросить текущие значения трансформаций поверхностей, и повторить регистрацию заново, изменив подходящим образом настройки. Для этого на панели *Рабочая область* выделите нужный скан, щелкните по нему ПКМ и выберите из выпадающего меню пункт *Сброс положения*. Это приведет к сбросу рассчитанных положений всех кадров, содержащихся в скане. Программа выведет диалоговое окно, где попросит подтверждения данной операции. Для расчета новых положений необходимо запустить алгоритмы *Грубая последовательная регистрация*, а затем *Точная регистрация* (см. также *Точная регистрация*).

9.3 Коротко о сборке и регистрации

Инструменты регистрации и сборки выполняют похожие задачи, однако, они отличаются. Чтобы получить представление о деталях, смотрите таблицу ниже.

Тип	Намерение	Подробности
Точная	Выравнивание положения	Рассматривает сканы из набора по от-
регистра-	кадров	дельности. Запускается по закрытию
ция		панели <i>Съемка</i> .
Сборка	Сборка сканов	См. также Таблица 11
Гло-	Оптимизация кадров внутри	Запускайте для предварительно вы-
бальная	сканов	ровненного набора сканов или одного
регистра-		скана
ция		
Грубая	Предварительная регистра-	Нет необходимости запускать вручную
регистра-	ция, выполняемая во время	
ция	сканирования	

Таблица 10: О режимах регистрации и сбор	эки.
--	------

9.4 Редактирование сканов

Чтобы отредактировать сканы, откройте *Редактор* из боковой панели и выберите инструмент *Ластик*. Вы также можете использовать инструмент *Позиционирование* или *Преобразование* для ориентации отсканированных данных.



Рис. 57: Панель Редактор

9.4.1 Удаление полигон. шума

При сканировании на сцене могут появляться т.н. выбросы. Они представляют собой небольшие поверхности, отстоящие от основных поверхностей. Они подлежат удалению, так как могут испортить модель и образовать ненужные фрагменты. Существует два способа удаления их: перед склейкой (т. н. превентивный подход) и после склейки (см. *Фильтр мелких объектов*). Превентивный подход предпочтителен, так как он уменьшает вероятность порчи модели, предотвращая приклеивание полигонального шума к главной поверхности. В основе данного подхода удаления лежит статистический алгоритм, который вычисляет для каждой точки на поверхности средние расстояния от нее до ее нескольких ближайших соседних точек, а также среднеквадратическое отклонение этих расстояний. Затем все точки, средние расстояния которых превышают значение дистанции, определяемой глобальным (для всех точек) средним расстоянием и среднеквадратическим отклонением, считаются выбросами и удаляются со сцены.

Чтобы получить хорошие результаты, необходимо до выполнения алгоритма запустить глобальную регистрацию. Если вы этого не сделаете, то при попытке старта команды *Удаление полигон. шума* на экране отобразится диалоговое окно с предложением запустить глобальную регистрацию.



Рис. 58: Удаление полигон. шума: до и после

В большинстве случаев параметры, доступные в раскрывающемся кнопкой ^{See} списке, не нуждаются в редактировании. Но при необходимости можно скорректировать их значения:

std_dev_mul_threshold множитель среднеквадратического отклонения. Значения данного параметра следует выбирать из следующих соображений:

- 2 для более шумных поверхностей
- 3 для менее шумных поверхностей
- *resolution* должен быть равным разрешению процесса *Склейки*, который вы планируете запустить позже.

Нажмите Применить, чтобы запустит Удаление полигон. шума

9.4.2 Удаление частей скана (Ластик)

Почти всегда в поле зрения сканера попадают посторонние объекты: руки оператора, стены помещения, поверхности, на которых располагается сканируемый объект, и другие предметы. Ненужные данные могут затруднить постобработку. Чтобы избежать этого, рекомендуется удалить эти объекты перед обработкой. Существует несколько режимов для быстрого и простого удаления лишних деталей из сцены сканирования (см. *Типы выделений*).

1. Откройте панель Редактор с помощью боковой панели инструментов.

- 2. Откройте инструмент Ластик, нажав на кнопку 💜 или клавишу Е.
- 3. Отметьте один или несколько сканов на панели Рабочая область.
- 4. На панели Редактор выберите нужный тип выделения.
- 5. Ознакомьтесь с *инструкциями* для определенного режима и выберите на сканах области, которые вы хотите удалить. Чтобы очистить все выделенные области, нажмите *Снять выделение*.
- 6. Нажмите *Стереть*, чтобы вырезать подсвеченные красным участки или применить действие секущей плоскости (*Отсечение плоскостью* или *Выделение опоры*).

Чтобы отменить изменения, нажмите на панели *Рабочая область* или в меню *Прав*ка или примените Ctrl + истории команд. Чтобы отменить несколько операций, используйте раскрывающееся меню кнопки и выберите самую нижнюю запись.

9.4.2.1 Типы выделений

Двумерное		Удерживайте Ctrl и используйте Колесо прокрут- ки, чтобы настроить размер инструмента. Покрасьте с помощью клавиш Ctrl+лкм, чтобы создать выделе- ние.
Трехмерное	6	См. выше.
Прямоугольное		Используйте Ctrl+ЛКМ, чтобы выделить прямоуголь- ную область.
Лассо		Используйте Ctrl+ЛКМ, чтобы свободно обрисовать неровную область.
Отсечение плоскостью		Создайте выделение, как в режиме Двумерное. Как только вы отпустите кнопку мыши, появится плоскость. При необходимости отрегулируйте уровень плоско- сти, используя Колесо прокрутки, удерживая нажа- той кнопку Ctrl+Shift или свободно сориентируй- те плоскость в трехмерном пространстве. Для этого на- жмите Alt, чтобы отобразить специальный орган управ- ления. Затем, продолжая удерживать клавишу, перета- щите нужное кольцо управления.
Опора		Выберите плоскую область, как в режиме <i>Двумерное.</i> Инструмент автоматически поместит опорную плос- кость и выберет все под ней.

Если установлен флажок *Выделить насквозь*, все поверхности скана будут затронуты. Если нет, кисть будет работать только на видимой поверхности.

Общая процедура удаления ненужных частей выглядит следующим образом:

См.также:

Горячие клавиши в Редакторе.



Рис. 59: Выделить насквозь в Двумерном выделении: отключен в середине, включен справа.

9.4.2.2 Другие действия с выделениями

Помимо удаления, вы можете выполнить следующие действия с выбранными областями:

- **Очистить выделение** для создания нового. Нажмите *Снять выделение* или заново выделите участок, удерживая нажатой Ctrl+Alt.
- Инвертировать выделение (очистить подсвеченный участок или выделить все остальное). Это может быть полезно при работе с большими сканами. Нажмите кнопку Инвертировать или клавишу I.
- Временно скрыть выделение, если оно загораживает, которую вы желаете удалить. Для этого нажмите *Скрыть*. Чтобы отобразить скрытые полигоны, нажмите *Показать*. Затем выберите область для удаления.

9.4.2.3 Удаление опорной поверхности

В Artec Studio реализовано два режима выделения, которые отличаются от обычных кистей тем, как выбирается область для удаления. Сначала вы указываете плоскую поверхность (стол, пол или основание), на которой располагается объект. Затем приложение либо определяет опорную плоскость и выбирает область под ней (*Выделение опоры*) или создает секущую плоскость (*Отсечение плоскостью*), которая делит скан на две части: первая останется, а вторая будет удалена (см. Рис. 62). Вы можете сориентировать эту плоскость так, как вам необходимо.

Совет: По возможности используйте параметр *Включить автоматическое удаление базы* во время сканирования, так как он автоматически удаляет плоскую поверхность после закрытия панели *Съемка*.



Рис. 60: Различные элементы управления для ориентации секущей плоскости: вокруг осей (X, Y и Z) и направления просмотра.



Рис. 61: Выбор плоского участка в режиме Отсечения плоскостью



Рис. 62: Секущая плоскость


Рис. 63: Результат выделения

9.5 Точная регистрация

Точная регистрация — алгоритм, предназначенный для автоматического и точного совмещения снятых кадров.

В ряде случаев алгоритм точной регистрации можно запустить принудительно из панели *Команды*. Чтобы получить доступ к списку параметров, нажмите кнопку Э в разделе *Точная регистрация*. Алгоритм затрагивает все сканы, выбранные на панели *Рабочей области* (больше информации о выборе сканов см. в *Выбор сканов и моделей*) с помощью иконки •, но обрабатывает их раздельно.

registration_algorithm — тип алгоритма регистрации.

Geometry_and_Texture принимает в расчет и текстуру, и геометрию. Если скан не имеет текстурной информации, алгоритм запустится только по геометрическим данным.

Geometry использует только геометрию. Не рекомендуется применять эту опцию, кроме случаев, когда в скане полностью отсутствует текстура.

9.6 Сборка сканов

Хотя в Artec Studio реализовано последовательное сканирование, возможны ситуации, когда приложению не имеет достаточно информации об относительном положении нескольких сканов. Для того, чтобы объединить все сканы в единое целое, необходимо привести их в одну систему координат, т.е. выполнить совмещение с помощью инструмента *Сборка*.

Подсказка: Сначала перейдите к разделу *Автосборка*, а также обратите внимание на *Краткая справка о режимах сборки*.

9.6.1 Выбор сканов для сборки

На панели *Рабочая область* отметьте с помощью флажка ∞ все сканы, с которыми собираетесь работать. Как только вы нажмете кнопку *Сборка* на боковой панели, отмеченные сканы появятся уже выделенными на открывшейся панели в той же последовательности, что и на *Рабочей области*. В процессе работы инструмента *Сборка* выбранные сканы разбиваются на два множества: множество совмещенных (зарегистрированных) сканов и множество несовмещенных сканов. Сразу после запуска инструмента первое множество состоит из единственного скана (первого в списке), который отображается в окне *3D вида* синим цветом, а его название выделяется полужирным шрифтом и помечается иконкой того же цвета (...). *Автосборка*, однако, может создавать несколько групп совмещенных сканов.

Задача пользователя состоит в том, чтобы совместить все сканы с уже зарегистрированным и «собрать модель». В общем случае последовательность действий следующая:

- 1. Выберите нужную вкладку на панели Сборка.
- На панели Сборка выберите один скан из незарегистрированного множества. Название такого скана отображается нормальным шрифтом на панели, а при выделении помечается иконкой зеленого цвета . Можно выделить несколько сканов с помощью любого из способов:
 - Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl, а затем щелкните мышью на каждом скане, который вы хотите выбрать
 - Щелкните мышью на первом скане, затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните на последнем.
- 3. При необходимости укажите пары точек (для двух сканов) или наборы точек (для более чем трех сканов)
- 4. Нажмите необходимую команду сборки (*Автосборка* рекомендуемая). Действие команды распространяется на все сканы, выбранные на панели *Сборка* плюс первый в списке (•).

Поскольку режимы отличаются производимым действием, подробную информацию по ним можно найти в соответствующих подразделах. Заметьте, что вы можете использовать как один режим, так и их последовательность (см. сравнительную таблицу в *Краткая справка о режимах сборки*): совмещение перетаскиванием, жесткая сборка с помощью маркеров и без них, жесткая автоматическая сборка и сборка, допускающая деформации поверхностей.

9.6.1.1 Изменение статуса скана

Если некоторые сканы уже были ранее совмещены, то их следует переместить в множество совмещенных сканов. Выделите их на панели *Сборка* при помощи ЛКМ, затем нажмите ПКМ на имени любого из этих сканов и выберите пункт *Пометить как совмещенный* из появившегося контекстного меню или дважды щелкнуть на его имени в списке. С этого момента Artec Studio рассматривает их как единое целое и их взаимное положение невозможно изменить. Если вы отметили определенный скан совмещенным по ошибке, его можно удалить из множества совмещенных сканов, выбрав пункт *Снять отметку о совмещении* из контекстного меню скана или дважды щелкнув по нему.

9.6.2 Отображение сканов в окне 3D вида

Сканы, выделенные на панели *Сборка*, отображаются в окне *3D вида*. Клавиши 1, 2 и 3 переключают режим их отображения в окне *3D вида*:

- 1 показывает совмещенные сканы и группы
- 2 показывает сканы, совмещаемые в данный момент
- 3 показывает все сканы

Навигация в режиме совмещения сканов не отличается от навигации в окне 3D вида:

Вращать нажмите ЛКМ и перемещайте мышь

- **Масштабировать** Используйте Колесо мыши или удерживайте нажатой ПКМ и перемещайте мышь
- **Перемещать свободно** удерживайте клавиши ЛКМ и ПКМ одновременно (или среднюю кнопку) и перемещайте мышь

9.6.3 Краткая справка о режимах сборки

Таблица ниже содержит основную информацию по различным режимам сборки (см. Сборка сканов).

- Тип скана указывает, какие сканы можно использовать в том или ином режиме.
- Сканов за опер. количество сканов, необходимое для работы определенного режима.
- Маркеров в наборе предписывает, сколько маркеров (точек) может быть в одном наборе точек. Некоторые режимы требуют создания наборов точек.
- «-» означает, что маркеры не нужны совсем.
- «О или 2» означает, что указывать точки необязательно, но если указывать, то, как минимум, пару.
- «Не менее 1» означает, что в наборе может быть неограниченное число точек.

Режим	Тип скана	Сканов за	Марке-	Примечания
		опер.	ров в	
			наборе	
Жесткая	Любой	2	2	Учитывает только коор-
(маркеры)				динаты, не геометрию
Жесткая	Любой	2	0 или 2	Учитывает геометриче-
(полигон.				ские особенности
модель)				
Жесткая	Многокадро-	2	0 или 2	Ресурсоемкий
(текстура)	вый с плохой			
	геометрией			
Жесткая	Любой	Любое кол-	_	Хорошая текстура обяза-
(авто)		во		тельна
Ручное	Любой	2	—	Интерактивный
совмеще-				
ние				
Нежесткая	Модели	Любое кол-	0 или 2	Деформирует пов-ти и
		во		текстуру, нужно предв.
				совмещение
Сложная	Любой	1 (не менее	Не ме-	Точный и гибкий
		2 для моде-	нее	
		лей)	1	

Таблица 11: Характеристики режимов сборки

9.6.4 Совмещение перетаскиванием

Независимо от того, какая вкладка панели *Сборка* открыта, данный режим совмещения доступен всегда. Он позволяет совмещать сканы посредством их ручного перемещения в окне *3D вида*.

Ввиду невысокой точности такого совмещения, режим может использоваться для предварительного приближения сканов перед запуском более точных режимов.

- Выделите скан, который вы хотите совместить, принимая во внимание рекомендации в Выбор сканов для сборки. Допускается выделение нескольких сканов, но тогда выделенные сканы будут совмещаться с зарегистрированными как единое целое.
- 2. Удерживая нажатой клавишу Shift и одну или несколько клавиш мыши, перемещайте и вращайте регистрируемый (зеленый •) скан ближе к зарегистрированному (синему •). Ниже список возможных перемещений и соответствующих клавиш мыши:
 - Shift+ЛКМ для вращения
 - Shift+ЛКМ+ПКМ для перемещения
 - Shift+ПКМ или Shift+Колесо для перемещения только незарегистрированного скана вдоль направления взгляда



Рис. 64: Перемещение скана



Рис. 65: Результат совмещения перетаскиванием

- 3. Чтобы подтвердить совмещение, отпустите кнопки мыши и клавишу Shift, затем нажмите кнопку Применить. Важно отметить, что ни один регистрируемый скан не будет добавлен к зарегистрированному • множеству (см. Рис. 65). Это можно сделать вручную, как сказано в разделе Изменение статуса скана.
- 4. Если вам нужно совместить несколько сканов, повторите указанные шаги с каждым сканом отдельно.

9.6.5 Автосборка

Жесткая сборка — универсальный режим, подходящий для совмещения большинства сканов. Однако, автосборка — самый простой способ. К плюсам последней относится возможность работать с несколькими сканами одновременно и отсутствие необходимости указания точек, а единственный минус — это минимальные требования к размеру областей перекрытия на совмещаемых сканах.

Для запуска автосборки выполните следующие шаги:

- 1. Убедитесь, что на панели *Сборка* выбрана вкладка *Жесткая* (см. Рис. 66). Инструмент автоматически выберет все сканы. Снимите ненужны выделения с помощью клавиши Ctrl (см. *Сборка сканов*).
- 2. Нажмите кнопку *Автосборка*. Теоретически, Artec Studio соберет все сканы и пометит их с помощью иконки •. Однако, программа может пометить сканы как зарегистрированные, хотя 3D-поверхности не будут совпадать должным образом.

Важно: Автосборка может завершиться неудачей в случае малой площади перекрытия между сканами.

Авто-сборка может завершиться со следующими результатами:

- Совмещенные сканы, помеченные иконкой (основная группа зарегистрированных сканов)
- Незарегистрированные сканы, помеченные иконкой 🔍
- Одна (●) или несколько групп (●, ●) зарегистрированных сканов. Не удалось собрать сканы, составляющие эту группу, со сканами из основной зарегистрированной группы (●), хотя получилось совместить их между собой.

Для исправления ситуации с незарегистрированными сканами и группами рекомендуется использовать ручное совмещение, как описано в параграфе *Ручная жесткая сборка с указанием пар точек*. Другие способы тоже могут оказаться полезными.

9.6.5.1 Редактирование групп и сканов

Над сканами из списка на панели *Сборка* доступны следующие действия (нажмите правую кнопку на элементе, чтобы открыть контекстное меню):

- *Пометить как совмещенный* Доступна только для одиночных незарегистрированных сканов (● → ●)
- **Снять отметку о совмещении** Используйте эту команду для отмены состояния регистрации определенного скана (недоступна для сканов)

Выбрать группу Выделяет соответствующую группу (**•**, **•**, **•** и т. д.)

Пометить группу как совмещенную Переводит все сканы группы в основную группу зарегистрированных сканов (● → ●)

9.6.6 Ручная жесткая сборка без указания точек

Ручное совмещение возможно как с указанием пар точек, так и без него. При наличии достаточного начального приближения сканов (например, после совмещения перетаскиванием), большой площади перекрытия сканов или богатой текстуры вы можете обойтись без указания точек при совмещении сканов.

Выполните следующие шаги:

- 1. Убедитесь, что выбрана вкладка Жесткая (см. Рис. 66).
- 2. Выберите скан, который вы собираетесь совместить, как сказано в Сборка сканов.
- 3. Нажмите кнопку Сборка. Результат совмещения должен быть аналогичен приведенному на Рис. 68. Если вы не удовлетворены результатами совмещения, нажмите кнопку и следуйте рекомендациям, приведенным в параграфе Ручная жесткая сборка с указанием пар точек.
- 4. Выберите другой скан из списка незарегистрированных и повторите процедуру, приведенную выше.
- 5. Нажмите кнопку *Применить*, чтобы подтвердить результаты сборки или *Отмена* для сброса.

9.6.6.1 Совмещение по текстуре

Если объект был снят с текстурой, то для упрощения процесса сборки может использоваться функция совмещения по текстуре. Совмещение по текстуре использует элементы с текстурных изображений отсканированных объектов и значительно уменьшает вероятность неправильного совмещения. Опция также может быть полезной при совмещении объектов с незначительной или отсутствующей геометрической информацией, например, круглых или плоских объектов без углов. Однако если объект имеет богатую и неповторяющуюся геометрию, то для сокращения времени работы алгоритма рекомендуется отключить данную опцию. Также имейте в виду, что совмещение по текстуре нецелесообразно, если объект имеет однотонную текстуру.

Чтобы активировать совмещение по текстуре, установите флажок *Включить текстур*ное совмещение в нижней части панели *Сборка* непосредственно перед выполнением шага 3 последовательности действий. **Примечание:** Совмещение по текстуре — ресурсоемкая операция, она может замедлить процесс сборки. Опцию рекомендуется использовать только в случае, если геометрических деталей объекта недостаточно.

9.6.7 Особенности указания и редактирования точек

Прежде чем рассматривать порядок совмещения по точкам необходимо осветить особенности указания точек, или маркеров. Алгоритм сборки использует пары, или наборы точек в режиме «Сложная сборка» (Сложная сборка), для определения участков на сканах, которые необходимо приблизить друг к другу.

Для сборки по точкам создайте несколько пар точек. Чтобы создать пару, отметьте одну точку на зарегистрированном скане, а затем другую — на незарегистрированном. Убедитесь, что в каждом случае точки для данной пары соответствуют точке на поверхности реального объекта; однако, заметьте, что высокая точность соответствия не обязательна, так как Artec Studio использует эти пары лишь для грубого приближения перед точной регистрацией. В режиме «Сложная» вы можете создать набор точек (вместо просто пары), то есть вы можете одновременно указать более двух точек на одном или нескольких незарегистрированных сканах и только одну на зарегистрированном. Все эти точки соединяются ломаными и формируют набор.

При расстановке точек в режимах *Жесткой* и *Нежесткой* сборки пары создаются автоматически: указав одну пару точек, вы можете сразу создавать следующую. В режиме *Сложная* создание набора требуется подтверждать нажатием клавиши Пробел или кнопки *Новый набор* на левой панели, так как набор может состоять из нескольких точек (см. Рис. 67 и Рис. 73).

Переключаться между парами (наборами) точек можно с помощью клавиш Пробел и Васkspace или посредством выбора соответствующих пунктов контекстного меню, вызываемого ПКМ в окне *3D вида*. Можно перемещать точки пары (набора). Наведите и задержите курсор мыши над точкой, пока пара (набор) не подсветится белым цветом, затем с помощью ЛКМ перетащите точку в нужное положение или выберите пару (набор) и укажите с помощью ЛКМ новое положение для точки на скане. Для подтверждения выполненных действий и снятия выделения с пары (набора) нажмите клавишу Пробел. Можно также удалить пару (набор) целиком или одну из ее точек. Для этого нажмите ПКМ на точке и выберите необходимую команду из открывшегося меню. Для удаления выбранной пары (набора) также можно использовать клавишу Del.

9.6.8 Ручная жесткая сборка с указанием пар точек

Данный режим целесообразно использовать, когда сканы находятся на значительном расстоянии друг относительно друга.

Для использования способа выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что выбрана вкладка Жесткая (см. Рис. 66).

ר כ
Rigid Nonrigid Complex
Rigid alignment for scans and models
<pre> Prev pair Next pair New pair </pre>
Align markers Auto-alignment
Align
Align
Enable texture alignment
significantly, so we recommend it only for objects with few or no geometrical features (such as a plane).
* Scan1
Scan2
Scan3
Quick help 👻
Apply Cancel

Рис. 66: Панель Сборка: вкладка Жесткая



Рис. 67: Создание пары точек



Рис. 68: Результат совмещения

- 2. Выберите скан, который вы собираетесь совместить, как сказано в Сборка сканов.
- 3. Создайте несколько пар точек (Рис. 67), следуя рекомендациям из *Особенности указания и редактирования точек*.
- 4. Нажмите кнопку *Собрать по точкам*. В этом режиме в расчет принимаются только координаты указанных точек и алгоритм пытается сократить дистанцию между точками каждой пары.
- 5. Выполните шаги 3 5 последовательности действий в параграфе Ручная жесткая сборка без указания точек.

9.6.9 Нежесткая сборка

В то время как жесткая сборка выполняет такие преобразования, как перемещение и вращение, нежесткий алгоритм способен деформировать 3D-данные. Данный алгоритм предназначен для обработки т.н. «нежестких» объектов, т.е. объектов, которые во время сканирования изменяли свою форму (например, моделей животных или людей – см. левую иллюстрацию на Рис. 70). Следует иметь в виду, что полученная при деформировании в Artec Studio поверхность может отличаться от поверхности реального объекта.

Примечание: Нежесткая сборка работает только на моделях, поэтому до ее запуска следует подготовить модели с помощью склейки исходных сканов. Также необходимо, чтобы модели были предварительно совмещены с помощью жесткой сборки (см. *Ручная жесткая сборка без указания точек*, *Автосборка* или *Ручная жесткая сборка с указанием пар точек*).

Чтобы выполнить нежесткую сборку, выполните следующие шаги:

- 1. Убедитесь, что выбрана вкладка Нежесткая (см. Рис. 69).
- 2. Выберите скан, который вы собираетесь совместить, как сказано в Сборка сканов.

って	
Rigid Nonri	gid 🜔 Complex
Nonrigid deformation for n	nodels
≪ Prev pair Next p	air » New pair
Rigid	Flexible
Align	
# Fusion1 Fusion2	
Quick help 👻	
	Apply Cancel

Рис. 69: Панель Сборка: вкладка Нежесткая



Рис. 70: Две модели после жесткого (слева) и нежесткого совмещения (справа)

- 3. Если модели существенно отличаются друг от друга, то желательно создать несколько пар точек на их поверхностях, следуя рекомендациям, приведенным в подразделе *Особенности указания и редактирования точек*.
- 4. При необходимости настройте степень деформации с помощью ползунка жесткости. Чем больше значение жесткости, тем более пластичны деформации, и дольше вычисления.

Предупреждение: Избегайте предельных значений *Жесткости*. При задании очень высоких значений могут возникнуть значительные деформации поверхности, а также может замедлиться обработка. С другой стороны, предельно низкие значения едва ли деформируют поверхность и дают результаты, которые далеки от ожидаемых от нежесткой сборки.

- Нажмите кнопку Собрать.... Алгоритм совместит модели с применением деформаций (Рис. 70, справа). Если вы не удовлетворены результатами сборки, нажмите кнопку и укажите дополнительные пары точек или переместите существующие пары.
- 6. Выберите другую модель из списка незарегистрированных сканов и повторите шаги, перечисленные выше.
- 7. Нажмите кнопку *Применить*, чтобы подтвердить результаты сборки. Для сброса результатов нажмите кнопку *Отмена*.



Рис. 71: Ползунок *Жесткость* в действии: исходная модель (слева), собранная нежестким способом модель при низком значении жесткости (в середине) и при высоком (справа)

Примечание: Текстурирование деформированных (нежесткой сборкой) моделей не поддерживается данной версией Artec Studio.

9.6.10 Сложная сборка

Сложная сборка позволяет совмещать не только скан со сканом, но и поверхность с поверхностью в рамках одного скана (см. сравнение методов в *Краткая справка о режимах сборки*). В отличие от других режимов данный поддерживает определение множества точек—, то есть вы можете связать более двух точек. Режим полезен при совмещении сканов, полученных в результате круговых движений 3D-сканера, в тех случаях, когда точная или глобальная регистрация не дали положительных результатов. Для запуска *Сложной* сборки выполните следующие шаги:

າ	C					
	Rigid	N N	onrigid	0	Complex	
Adv	anced alig	gnment wi	thin sca	ns		
«	✓ Prev set Next set ≫					
	Align					
	#					
\circ	Scan1					
	Scan2					
	Scan3					
Quic	k help 👻					
				Apply		Cancel

Рис. 72: Панель Сборка: вкладка Сложная

- 1. Убедитесь, что выбрана вкладка Сложная (см. Рис. 72).
- 2. Выделите сканы для совмещения, как указано в начале раздела *Сборка сканов*. В данном режиме можно работать даже с одним зарегистрированным сканом.
- 3. Создайте один или несколько наборов точек на поверхности скана или сканов (Рис. 73), следуя рекомендациям, приведенным в подразделе *Особенности указания и редактирования точек*.
- Нажмите кнопку Собрать... для запуска совмещения с указанными ограничениями (результаты сборки показаны на Рис. 74). Если вас не устраивают результаты сборки, нажмите кнопку и создайте дополнительные наборы точек или переместите существующие наборы. Для повторения ранее отмененной операции нажмите
- 5. Нажмите кнопку *Применить*, чтобы подтвердить результаты сборки. Для сброса результатов нажмите кнопку *Отмена*.



Рис. 73: Перед совмещением: добавлено два набора точек



Рис. 74: Результат совмещения

9.7 Глобальная регистрация

После того как все сканы совмещены, необходимо перейти к следующему этапу – глобальной регистрации. Алгоритм глобальной регистрации переводит все однокадровые поверхности в единую систему координат, используя информацию о взаимном положении каждой пары поверхностей. Для этого он выбирает на каждой поверхности набор особых геометрических точек и ищет попарные соответствия между этими точками на разных поверхностях. Для корректной работы алгоритма необходимо начальное приближение, которое обеспечивается в процессе *Сборки*.

Примечание: Глобальная регистрация — ресурсоемкая операция: при большом количестве входных данных вычисления могут занимать значительное время и требовать большого объема оперативной памяти.

Для запуска этого алгоритма

- 1. Отметьте все выровненные сканы на панели Рабочая область.
- 2. Откройте панель Команды.
- 3. Найдите раздел Глобальная регистрация.
- 4. Проверьте поле *Настройки*. Оно должно отображать фактический сканер, который использовался для получения выбранных сканов.
- 5. Нажмите Применить.

9.7.1 Параметры глобальной регистрации

registration_algorithm	Geometry_and_Texture или Geometry	Тип алгоритма, который будет использо- ваться для регистрации сканов. Если объект обладает богатой текстурой и бедной гео- метрией, попробуйте использовать опцию <i>Geometry_and_Texture</i> . Для объектов с бога- той геометрией выбор опции <i>Geometry</i> мо- жет ускорить процесс регистрации.
key_frame_ratio	0-0.6	Определяет, сколько поверхностей будут считаются ключевыми кадрами. Уменьше- ние этого параметра при обработке объ- екта с большим количеством характер- ных элементов может ускорить регистра- цию. Увеличьте этот параметр, только если предыдущие попытки регистрации сканов не удались. Технически, значения, превы- шающие 0.7, включая 1, возможны, но мо- гут значительно замедлить алгоритм.
feature_search_radius	3–5 мм (Spider); 5 мм (Eva/Leo) и 50 мм в режиме Geometry_and_Texture	Определяет, насколько редко характерные элементы. Для объектов с большим чис- лом повторяющихся характерных элемен- тов может потребоваться уменьшить этот параметр, тогда как большие значения обеспечат устойчивость алгоритма на боль- ших объектах. Увеличивайте этот пара- метр умеренно, поскольку большие значе- ния могут вызвать ошибочную регистра- цию и затруднить вычисление. Отрегули- руйте параметр, если <i>Точная регистрация</i> завершилась с недопустимыми значениями <i>максимальной ошибки</i> .

9.7.2 Глобальная регистрация для сканов облаков точек

Глобальная регистрация с настройкой *Artec Ray* выполняется только на нескольких сканах облаков точек. Artec Studio предлагает три режима:

- Метки учитывает только метки (сферы и шахматные метки)
- *Geometry_Ray*. Необходимым шагом для этого режима является выравнивание. Сканы должны иметь достаточные исходные приближения и могут не иметь меток.
- *Targets_Geometry*. Глобальная регистрация выполняется сначала на основе меток, а затем по геометрическим особенностям.

- *Geometry_alignment* подходит для сканов облаков точек, снятых без меток. Он не требует выравнивания, но вам нужно будет запустить *Geometry_Ray* позже.
 - effective_distance_from_scanner это радиус вокруг сканера, внутри которого алгоритм будет брать точки. Измените его, если нужно игнорировать фоновый 3D-шум.
 - voxelSide это мера объема для отбрасывания дополнительных точек из входных данных алгоритма. Чем больше значение, тем больше точек будет отброшено и тем быстрее будет алгоритм. Увеличивайте его умеренно, так как он влияет на точность алгоритма.
 - *minDistBetweenDescriptors* коэффициент настройки удаления точек. Уменьшение его повысит стабильность и время работы алгоритма.

9.7.3 Возможные ошибки глобальной регистрации

- После окончания работы поверхности находятся в беспорядочном состоянии (см. левую иллюстрацию на Рис. 75) или положение поверхностей не изменилось. Обычно это связано с тем, что в приложение настроено для другого типа сканера, не для того, которым снимались данные. Измените тип устройства в настройках (см. Настройки алгоритмов).
- Алгоритм отработал успешно, но между двумя или большим количеством сканов наблюдается разрыв (см. Рис. 75, справа). Выберите на *Рабочей области* только эти сканы и запустите алгоритм глобальной регистрации для них. Если после отработки алгоритма сканы приблизились друг к другу, но не сошлись, запустите алгоритм снова, увеличив количество итераций, и повторяйте это до полной сходимости, после чего снова запустите глобальную регистрацию для всех данных. Если проблемных сканов несколько, и свести их вместе не удается, попробуйте совместить два из них. Постепенно увеличивайте количество сканов, пока все они не соберутся.



Рис. 75: Ошибки глобальной регистрации: некорректные настройки слева и разрыв между сканами справа.

9.8 Триангуляция сканов Ray

Приложение предлагает два способа преобразования поверхностей облаков точек в повсеместно используемые модели:

- Операцию Склейки
- Специальный алгоритм триангуляции

Последний подход предпочтительнее склейки с точки зрения скорости. Он создает полигональную сетку из исходного облака точек, упрощая его структуру.

Для запуска этого алгоритма, выполните шаги:

- 1. Отметьте сканы с Artec Ray, используя флаг 👁 на панели Рабочая область.
- 2. Запустите Команды из левой панели инструментов.
- 3. При необходимости укажите *decimationStep* и установите любой пороговый фильтр.
- 4. Нажмите Применить.

method	Simple, Adaptive	Adaptive принимает в расчет расстоя- ние от сканера, в то время как Simple удаляет точки с фиксированным шагом (<i>decimationStep</i>).
decimationStep	1-10	Чем больше значение, тем больше то- чек будет отброшено. 1 оставляет об- лако точек без изменений. 2 отбрасы- вает половину точек, 4 сохраняет око- ло 25% от общего количества точек, 10 — около 10%.
useWholeCloudTriangulation	Вкл/Выкл	Включите его, чтобы сшить секции ска- нов облаков точек
colorMode	SourceColor, SectionColor, None	Он способен раскрасить выходную модель на основе цветов вершин (<i>SourceColor</i>) или секций, составляю- щих скан облака точек. Последний вы- даст разноцветную модель.
edgeLength		Метод Adaptive пытается поддерживать эту длину стороны треугольников в рамках всей модели.
maxEdgeLength	Более 0.1 мм ¹	Алгоритм удалит треугольники с дли- нами ребер, превышающими указан- ное значение.
minTriangleAngle	1-601	В полученной сетке не будет поли- гонов с углами (в градусах), меньши- ми указанного предела. С экстремаль- но большими значениями, выходящи- ми за пределы рекомендуемого диапа- зона, сетки может и вовсе не получить- ся.
maxIncidenceAngle	0.1-90 ¹	Если угол между нормалью к треуголь- нику и направлением обзора сканера больше указанного, то этот треуголь- ник подлежит удалению.
maxTriangleAngularSize	0.1-90 ¹	Алгоритм удалит треугольники, ребра которых образуют углы (по направле- нию к точке обзора сканера) больше указанного лимита (в градусах).

9.9 Создание моделей (Склейка)

Склейка — процесс создания полигональной 3D-модели. Его можно представить как процесс расплавления и последующего отвердевания отснятых и обработанных кадров. Склейка является самой интересной частью обработки, потому что полигональная 3D-модель — это именно то, что пользователи ожидают увидеть, выполняя 3D-

сканирование. Для ее получения вы можете воспользоваться одним из следующих алгоритмов с «говорящими» названиями (см. сводную информацию в Таблица 12):

- Быстрая склейка дает быстрые результаты.
- Гладкая склейка полезна при сканировании человеческого тела ввиду ее способности компенсировать незначительные движения сканируемого.
- *Четкая склейка* превосходно реконструирует мелкие детали и подходит как для промышленных объектов, так и для человеческих тел. Кроме того, это единственный режим, способный раскрыть все возможности сканера Artec Spider.



Рис. 76: Модели человека, полученные с помощью различных алгоритмов: Быстрая склейка (слева), Гладкая склейка (в середине) и Четкая склейка (справа)



Рис. 77: Модели подошвы, полученные с помощью различных алгоритмов: *Быстрая склейка* (слева), *Гладкая склейка* (в середине) и *Четкая склейка* (справа)

	Быстрая склейка	Гладкая склейка	Четкая склейка
Применение	Быстрый результат для больших объе- мов данных; также для измерений	Большие объемы шумных данных с отсутствующими участками, сканы движущихся объектов	Сканы с Artec Spider; сканы с мелкими деталями и острыми гранями
EVA	resolution не менее 0,5	5	
Spider	resolution не менее 0,1	15	
L	resolution не менее 1,		
Fill_holes	Неприменимо	Доступно	
Свойства	Создает относитель- но шумные поверх- ности.	Более сглаженные результаты. Режим позволяет компен- сировать незначи- тельные движения, но не рекоменду- ется использовать для точных измере- ний. Относительно медленный.	Более высокий уро- вень детализации. Быстрее <i>Гладкой</i> <i>склейки</i> , но может усиливать имеющий- ся шум.

Таблица 12: Сравнение режимов склейки

Чтобы получить модель,

- Убедитесь, что сканы, которые вы собираетесь склеить, прошли Глобальную регистрацию.
- Отметьте сканы на панели Рабочая область с помощью иконки 👁
- Откройте панель Инструменты.
- Выберите необходимый режим, указав, при необходимости, значения параметров.
- Нажмите Применить.
- Как только алгоритм завершит работу, в окне *3D вида* и на панели *Рабочая область* появится модель с названием, соответствующим названию алгоритма.

Следующие параметры используются в алгоритмах склейки:

- *resolution* шаг сетки (в миллиметрах), используемой алгоритмом для построения полигональной модели. Другими словами, этот параметр определяет среднее расстояние между двумя точками модели. Чем меньше значение *resolution*, тем четче форма. При указании значений следует руководствоваться стандартными значениями, нижними границами в Таблица 12 и *Макс. ошибкой*.
- *Fill_holes* параметр управляет заполнением дырок в реконструируемой модели; недоступен для *Быстрой склейки*. Заполнение дырок можно осуществить несколькими способами:

- **By_radius** все отверстия с радиусом, не превышающим значение, указанное в поле *max_hole_radius* (в миллиметрах), будут заделаны
- Watertight автоматически заделывает все отверстия в модели
- *Manually* опция предлагает вручную заполнить отверстия на автоматически открываемой панели *Править дырки*
- *remove_targets* будучи в положении *Вкл*, опция позволяет удалять небольшие выпуклости с поверхности в тех местах, где были приклеены метки (см. *Сканирование с помощью меток*). Недоступна для *Быстрой склейки*.

9.9.1 Ошибки алгоритма склейки

Иногда на получившейся в результате склейки 3D-модели возникают различные дефекты, некоторых из них можно исправить созданием дополнительных сканов, другие — с помощью инструментов обработки модели, описание которых приедено в следующем разделе.



Рис. 78: Шум на поверхности из-за недостаточного количества данных (слева) и улучшенная модель после добавления еще одного скана (справа)

К ошибкам, которые можно исправить съемкой дополнительных сканов, относится шум небольшой амплитуды на поверхности (см. Рис. 78, слева). Данный эффект обычно указывает на то, что в проблемной области мало снятых кадров. Количество кадров, необходимых для устранения подобного шума, зависит от отражающих свойств снимаемой поверхности. Исправить ошибку можно, сняв еще один скан, покрывающий шумную область (см. Рис. 78, справа).

Иногда наличие шума вызвано недостаточным количеством ракурсов, с которых сканировался объект. Области, снятые под большим углом, получаются более шумными, чем снятые под прямым углом. В таком случае ошибка исправляется съемкой дополнительного скана под нужным ракурсом.

Если условия съемки или свойства объекта не позволяют снять достаточное количество данных, модель можно исправить, воспользовавшись инструментами *Править дырки*

(Заполнение дырок) или Сглаживание (Сглаживание (Команды)). Если подобные проблемы возникают часто, следует уменьшить скорость движения сканера вокруг объекта при сканировании, либо увеличить частоту кадров при съемке (см. Уменьшение скорости сканирования).

9.10 Обработка моделей

Получившаяся в результате склейки модель может содержать дефекты поверхности, связанные с ошибками, возникающими в процессе сканирования или регистрации. Для исправления подобных ошибок в Artec Studio предусмотрен ряд инструментов:

Дефекты — исправляет ошибки триангуляции модели

- **Фильтр мелких объектов** удаляет мелкие объекты, расположенные возле поверхности модели
- **Править дырки** в полуавтоматическом режиме заполняет дырки и сглаживает края модели
- Заполнение дырок автоматически заполняет дырки в модели

Сглаживание — отфильтровывает шум небольшой амплитуды на всей модели

- **Сглаживающая кисть** позволяет вручную сгладить наиболее шумные участки поверхности
- **Упрощение полигон. структуры** уменьшает число полигонов в модели, минимизируя потери точности
- *Изотропная ретриангуляция* создает модель с равномерной сеткой треугольников и геометрией, максимально приближенной к исходной

Каждый из этих алгоритмов обрабатывает все сканы, выделенные на *Рабочей области*, и в случае успешного завершения работы замещает исходные данные полученными результатами. Если результат работы алгоритма неудовлетворителен, исходные данные можно вернуть, воспользовавшись кнопкой *Отменить* на *Рабочей области*.

9.10.1 Фильтр мелких объектов

Если вы не удалили полигональный шум перед склейкой (см. *Удаление полигон. шума*), то Artec Studio может отвердить его и оставить на сцене в виде небольших отдаленных фрагментов.

Эти полигональные фрагменты можно эффективно удалять, используя алгоритм фильтрации.

Чтобы удалить их, на *Рабочей области* выделите только редактируемую в данный момент модель и откройте панель *Команды*. Нажмите кнопку *Применить* рядом с алгоритмом *Фильтр мелких объектов* (см. Рис. 79). При нажатии на стрелке [∞] рядом с кнопкой открывается закладка настроек алгоритма. Вы можете настроить следующие параметры:

- *mode* при выборе из выпадающего меню варианта *Leave_biggest_objects* из сцены будут удалены все объекты, кроме самого большого; опция *Filter_by_threshold* удаляет со сцены все объекты, число полигонов в которых меньше числа, указанного в параметре *threshold*.
- threshold максимальное число полигонов для режима Filter_by_threshold.



Рис. 79: Удаление мелких объектов: до (слева) и после (справа).

9.10.2 Кисть удаления деталей (Редактор)

Удаление нежелательных геометрических элементов часто требует последующей обработки образовавшихся в модели отверстий. *Кисть удаления выбросов* комбинирует функции *Ластика* и команды *Заполнение дырок* и позволяет значительно повысить производительность вашего труда. Чтобы использовать ее, выполните следующие действия:

Предупреждение: При редактировании текстурированной модели имейте в виду следующее. Поскольку текстура на измененную поверхность наложится некорректно, Кисть удаления деталей удалит ее с модели. Поэтому вам потребуется повторить *текстурирование* после завершения редактирования.

- 1. Выберите одну модель на панели Рабочая область.
- 2. Откройте панель *Редактор* из боковой панели и нажмите кнопку *Кисть удаления деталей* или клавишу D.
- 3. На панели Редактор выберите нужный тип выделения.
- 4. Ознакомьтесь с *инструкциями* для каждого режима и выделите участки на модели, которую вы хотите изменить. Чтобы очистить все выделенные области, нажмите *Снять выделение*.



Рис. 80: Кисть удаления деталей: дефект на отсканированной поверхности (слева), результаты применения инструмента (справа).

5. Нажмите *Применить*. Программа удалит деталь, закроет отверстие и сгладит поверхность.

Чтобы отменить изменения, нажмите Она панели *Рабочая область* или в меню *Правка* или примените Ctrl + Z. Каждое нажатие кнопки *Применить* генерирует запись истории команд. Чтобы отменить несколько операций, используйте раскрывающееся меню кнопки О и выберите самую нижнюю запись.

9.10.2.1 Типы выделений

Двумерное	Удерживайте Ctrl и используйте Колесо прокрут- ки, чтобы настроить размер инструмента. Покрасьте с помощью клавиш Ctrl+ЛКМ, чтобы создать выделе- ние.
Трехмерное	См. выше.
Прямоугольное	Используйте Ctrl+ЛКМ, чтобы выделить прямоуголь- ную область.
Лассо	Используйте Ctrl+лкм, чтобы свободно обрисовать неровную область.
Отсечение плоскостью	Создайте выделение, как в режиме Двумерное. Как только вы отпустите кнопку мыши, появится плоскость. При необходимости отрегулируйте уровень плоско- сти, используя Колесо прокрутки, удерживая нажа- той кнопку Ctrl+Shift или свободно сориентируй- те плоскость в трехмерном пространстве. Для этого на- жмите Alt, чтобы отобразить специальный орган управ- ления. Затем, продолжая удерживать клавишу, перета- щите нужное кольцо управления.

Если вам нужно отменить выбор какого-либо участка, удерживайте Ctrl + Alt и повторно выделите эту область. Чтобы отменить все выделения, нажмите *Снять выделение*.

Если установлен флажок *Выделить насквозь*, все поверхности модели будут затронуты. Если нет, кисть будет работать только на видимой поверхности.

См.также:

Горячие клавиши в Редакторе.



Рис. 81: Применение Отсечение плоскостью в Кисти удаления деталей.

9.10.3 Сглаживание

9.10.3.1 Сглаживание (Команды)

Алгоритм сглаживания позволяет сгладить шумные области на 3D-модели. В приложении Artec Studio существует два инструмента: автоматическое сглаживание всей модели и ручное сглаживание отдельных областей, обозначенных кисточкой (см. *Сглаживающая кисть (Редактор)*).

Для запуска автоматического сглаживания откройте панель *Команды* и выберите команду *Сглаживание*. Вам нужно задать единственный параметр:

steps — количество итераций алгоритма сглаживания, которые будут выполнены

9.10.3.2 Сглаживающая кисть (Редактор)

Сглаживающая кисть — это инструмент, позволяющий сглаживать локальные участки модели, не затрагивая области, не требующие обработки (более подробно об автоматическом сглаживании см. в параграфе *Сглаживание (Команды)*).

Чтобы применить Сглаживающую кисть,

- 1. Выберите только одну модель.
- 2. Откройте панель *Редактор* и нажмите иконку 🦾 или клавишу S.
- 3. Нажмите клавишу Ctrl, и вокруг курсора в окне *3D вида* появится оранжевое участок.
- 4. Измените размер кисти, если нужно:
 - Используйте или комбинации клавиш Ctrl + [и Ctrl +], или
 - Задействуйте Колесо прокрутки.
 - Введите размер (в миллиметрах) в поле Размер кисти.
 - Также вы можете передвигать ползунок на панели Сглаживающая кисть.
- 5. Задайте интенсивность сглаживания при необходимости:

- Введите нужное значение в поле Интенсивность сглаживания или
- Отрегулируйте положение ползунка.
- 6. Удерживайте ЛКМ и покрасьте участок поверхности, чтобы применить к нему сглаживание. Инструмент сгладит все выделенные области (см. Рис. 82, справа).

Чтобы отменить изменения, нажмите ¹ на панели *Рабочая область* или клавиши Ctrl + Z столько раз, сколько необходимо для возврата к исходному состоянию модели. Каждый мазок кисти создает запись истории команд.



Рис. 82: До сглаживания (слева) и сглаживание плохо отсканированного участка (справа)

9.10.3.3 Сглаживание краев

Вкладка Края позволяет сгладить неровные края модели.

Чтобы сгладить край или любую его часть, выполните следующие действия:

- 1. Открыть *Править дырки* → *Края*. Вам будет показан список краев, обнаруженных на поверхности. Дефекты отсортированы по их полной длине.
 - Установите флажок рядом с краем в списке, чтобы выбрать **весь край**².
 - В окне *3D вида*, удерживая нажатой ЛКМ, перетащите квадратный элемент управления, чтобы указать **часть края**.
 - Нажмите кнопку Выбрать всё, чтобы выбрать все края.
- 2. Artec Studio выделит эти края красным цветом и нарисует желтые кривые, изображающие сглаженные границы, рядом с ними.
- 3. Используйте ползунок Интенсивность, чтобы при необходимости контролировать интенсивность сглаживания краев.
- 4. Нажмите Сгладить края.
- 5. Нажмите *Применить*, чтобы подтвердить результаты. Если результаты не удовлетворительны, используйте кнопку ⁷ для отмены последних изменений.

² Если выбран параметр *Перемещать камеру в выделенную область*, модель автоматически повернется, чтобы отобразить выбранное отверстие.



Рис. 83: Выделение границ для сглаживания краев



Рис. 84: Результаты алгоритма сглаживания краев

9.10.4 Заполнение дырок

Иногда форма сканируемого объекта или условия съемки не позволяют должным образом отсканировать все части сцены. В результате на склеенной модели могут остаться дырки. В таких случаях для интерполяции поверхности вы можете использовать один из инструментов заполнения дырок.

- Мосты, или интеллектуальное заполнение отверстий
- Автоматическое заполнение дырок
- Правка дырок

9.10.4.1 Мосты, или интеллектуальное заполнение отверстий

Вкладка *Мосты* предназначена для соединения пары фрагментов края путем построения поверхности, которая соответствует кривизне соседних поверхностей.

Чтобы создать мост, выполните следующее:

- 1. Открыть *Править дырки Мосты*. Все отверстия будут выделены красным.
- 2. Укажите два фрагмента³, между которыми будет проходить мост (Рис. 86). Для этого выполните шаги, описанные ниже, дважды (для каждого фрагмента).
 - 1. Нажмите Ctrl+лкм, чтобы начать рисовать фрагмент.
 - 2. Удерживайте Ctrl+лкм и протащите курсор, чтобы указать фрагмент.
 - 3. Отпустите Ctrl+лкм, чтобы подтвердить созданный фрагмент.
- 3. Как только вы подтвердите второй фрагмент, появится предварительный просмотр моста. При необходимости *измените его позицию*.
- 4. Отрегулируйте кривизну моста с обеих сторон и при необходимости нажмите Гладкость моста.
- 5. Нажмите Построить мост, чтобы подтвердить создание моста.

В таблице ниже перечислены возможные действия, соответствующие параметрам и командам этого инструмента.

³ Обычно мост проходит между двумя фрагментами одного отверстия. В сложных случаях вы можете использовать фрагменты на разных отверстиях или краях.



Рис. 85: Слева направо: исходные поверхности, предварительное изображение моста, действительный мост.



Рис. 86: Задание фрагментов. Правильные фрагменты способны восстановить исходную геометрию.

Подготовьте края, удаляя неровности	Установите флажок Сначала сгладить края
Сохранять исходную геометрию (Рис.	Снимите флажок Сначала сгладить края
86)	
Сгладить поверхность моста	Используйте ползунок Гладкость моста,
Изменить позицию предварительного	Перетащите квадратные элементы управле-
просмотра моста	ния,удерживая Ctrl
Отрегулируйте натяжение моста	Используйте интерактивные ползунки Кри-
	визна (начало, конец)
Удалить предварительный просмотр	Нажмите клавишу Delete
моста	

Сглаживание или сохранение краев

Сглаживание краев не всегда полезно. Если мост не смог воссоздать исходную геометрию, попробуйте выполнить одно или несколько действий из следующего списка:

- Снимите флажок Сначала сгладить края.
- Используйте малые или средние значения ползунка Гладкость моста (Рис. 87).
- Правильно выбирайте фрагменты.



Рис. 87: Малые значения гладкости слева и максимальные справа.

9.10.4.2 Автоматическое заполнение дырок

Для быстрого и автоматического заполнения отверстий используйте алгоритм *Запол*нение дырок на панели Команды. Алгоритм обрабатывает только дырки с периметрами ниже порогового значения, указанного в *max_hole_len* (максимальная длина периметра отверстия в миллиметрах).

Нажмите кнопку 🔍, чтобы получить доступ к этому параметру.



Рис. 88: Автоматический алгоритм заполнения дырок: исходная модель слева, обработанная справа

9.10.4.3 Правка дырок

В отличие от *Мостов*, вкладка Дырки заполняет отверстия плоскостью.

- 1. Откройте Править дырки из боковой панели.
- 2. Выберите вкладку *Дырки*. Отобразится список дырок, обнаруженных на поверхности. Эти дефекты отсортированы по длине их периметра.
- 3. Выберите дырку в окне *3D Вида* или установите флажок рядом с ней в списке. Artec Studio выделит эти дырки красным (см. Рис. 89).

Примечание: Если выбран параметр *Перемещать камеру в выделенную область*, модель автоматически повернется, чтобы отобразить выбранное отверстие.

Подсказка: Используйте кнопки *Выделить все* и *Снять выделение* на панели для выделения/снятия выделения со всех границ соответственно.

- 4. Нажмите Заполнить дырки, чтобы исправить вашу модель.
- 5. Нажмите *Применить*, чтобы подтвердить результаты. Если результаты не удовлетворительны, используйте кнопку ⁷ для отмены последних изменений.

Если вы попытаетесь выйти из режима *Править дырки* без принятия изменений, программа запросит подтверждение.

9.10.5 Упрощение полигональной структуры

Модель, полученная после алгоритма склейки, может быть не совсем оптимальной для некоторых приложений, поскольку содержит большое количество полигонов. Это увеличивает объем памяти, занимаемый моделью, и затрудняет ее дальнейшую обработ-



Рис. 89: Две дырки отмечены для исправления



Рис. 90: Результат работы алгоритма Заполнить дырки

ку. Для того чтобы оптимизировать размер модели, сохраняя точность, воспользуйтесь алгоритмом Упрощения полигон. структуры.



Рис. 91: Упрощение полигональной структуры: исходная модель слева, оптимизированная справа

Выделите модель и откройте панель Команды. Доступно два алгоритма упрощения.

9.10.5.1 Стандартный алгоритм

Откройте выпадающую вкладку настроек алгоритма, нажав на кнопку Урядом с названием *Упрощение полигон. структуры*. Выберите подходящий для вас способ обработки (определяется значением параметра *stop_condition* — «критерий остановки»):

- **Accuracy** оптимизирует модель с сохранением заданной точности: параметр *error* задает максимально допустимое отклонение оптимизированной модели от исходной (в миллиметрах), по достижении которого процесс оптимизации прекращается.
- *Remesh* выполняет простую оптимизацию полигональной структуры, удаляя треугольники, длина ребер которых не превышает значение параметра *remesh_edge_thr* (в миллиметрах).
- **Triangle_quantity** упрощает модели до заданного количества треугольников, определяемого параметром *tri_num*. Алгоритм минимизирует отклонение получаемой модели от исходной, но финальное значение этого отклонения неизвестно до завершения обработки. Используйте данный метод, когда вы знаете, сколько треугольников должна иметь финальная модель.

Совет: Чтобы определить количество треугольников, дважды нажмите на соответствующую модель из списка на панели *Рабочая область* (см. Рис. 43).

UV_Triangle_quantity — алгоритм аналогичен *Triangle_quantity*, но предназначен для использования на моделях, текстурированных методом *Атлас* (см. *Применение текстуры (Последовательность)*). Метод не только упрощает полигональную сетку, уменьшая количество треугольников, но и сохраняет текстуру модели.

UV_Vertex_quantity — упрощает текстурированную модели до заданного количества вершин, определяемого параметром *vrt_num*.

Совет: Поскольку UV-методы имеют свойство незначительно уменьшать разрешение текстуры, рекомендуется использовать их только когда недоступны сырые сканы. В общем случае, лучше упрощать модели, используя один из обычных методов, а затем снова применять текстуру.

Первые три метода имеют дополнительные параметры:

- *keep_boundary* сохраняет границы модели. Упрощение сетки на границах скана может вызвать искажение их геометрии. Так, если сохранение геометрии границ более важно, чем упрощение полигональной структуры, то выберите из списка значение *Вкл*. В противном случае выберите *Выкл*, и алгоритм упростит полигональную структуру на границе.
- *max_neighb_normals_angle* угол между нормалями двух соседних граней. Вы можете указать угол (по умолчанию 120°) для предотвращения появления вырожденных треугольников. Если величина угла в некоторых областях превосходит указанную величину, то алгоритм оставит неизменной полигональную структуру в этой области. Важно отметить, что стандартное значение пригодно для большинства случаев.



Рис. 92: Опции, управляющие видом границ: *keep_boundary* включена (слева) и выключена (справа).

После окончания настройки алгоритма запустите его, нажав кнопку Применить.

Примечание: Оптимизация сетки может быть достаточно длительной операцией, в случае если параметры исходной и оптимизированной моделей сильно отличаются (например, если в режиме *Accuracy* задано большое значение отклонения, или если в режиме *Triangle_quantity* требуемое количество полигонов намного меньше числа полигонов в исходной модели). Операция может окончиться неудачей из-за недостатка оперативной памяти, в случае если исходная модель содержит очень большое количество полигонов. Освободите память, закрыв неиспользуемые приложения и оптимизировав использование памяти в Artec Studio. Подробнее см. *Память, История команд* и *Выборочная загрузка данных проекта*.

9.10.5.2 Быстрое упрощение полигональной структуры

Алгоритм *Быстрое упрощение полигон. структуры* работает быстрее, чем стандартный. Для того чтобы запустить его, выполните следующие шаги:
- 1. Откройте выпадающее окно настроек алгоритма, нажав на кнопку 🖻 рядом с названием Быстрое упрощение полигон. структуры.
- 2. Укажите в поле *tri_num* необходимое количество треугольников в результирующей модели. Число треугольников в исходной модели можно посмотреть дважды кликнув на текущую модель на панели *Рабочая область*.
- 3. Установите нужное значение опции force_constraints:
 - Если она выключена (*Выкл*), то значение, указанное в поле *tri_num*, остается неизменным.
 - Если эта опция включена (*Вкл*) и алгоритм не может создать поверхность с указанным количеством треугольников (*tri_num*), то Artec Studio автоматически изменит это значение. Другими словами, улучшение качества финальной поверхности главная целью.
- 4. Нажмите Применить, чтобы запустить алгоритм.

9.11 Текстурирование

Для сканеров Artec, оборудованных цветной камерой, доступна возможность съемки трехмерных поверхностей с текстурой. Текстурированием называется процесс проецирования текстуры отдельных отснятых кадров на склеенную модель.

9.11.1 Подготовка модели

Чтобы воспользоваться преимуществом наличия текстуры, выполните следующие ша-ги:

- 1. Убедитесь, что флажок Не снимать текстуру снят.
- 2. При необходимости настройте частоту съемки текстурных кадров (см. *Режим записи текстур*).
- 3. Не отключайте вспышку сканера.
- 4. В режиме Предпросмотр отрегулируйте яркость текстуры, используя одноименный ползунок на панели Съемка.
- 5. Отсканируйте объект, используя любой метод позиционирования. Отснятые текстурные кадры обозначаются буквой «Т» в режиме просмотра поверхностей панели *Рабочая область* (см. Рис. 42, справа).
- 6. Обработайте данные и создайте 3D-модель, принимая во внимание список в начале главы *Обработка данных* или *Использование Автопилота*.
- 7. Запустите алгоритм упрощения полигональной структуры для полученной модели (см. *Упрощение полигональной структуры*). Это позволит ускорить операцию текстурирования.
- 8. Воспользуйтесь панелью Текстура для наложения текстуры на модель.

9.11.2 Применение текстуры (Последовательность)

Полученная после склейки трехмерная модель не содержит информации о текстуре. Чтобы применить текстуру на модель, выполните следующие действия:

- 1. Откройте панель Текстура
- 2. Выберите модель модель из первого списка (см. Рис. 93); Artec Studio будет текстурировать эту модель
- 3. Выберите во втором поле сканы, из которых была построена модель (эти сканы содержат необходимые текстуры)
- 4. Далее вам необходимо выбрать метод применения текстуры к модели. Доступно два метода:
 - Предпросмотр (карта треугольников)
 - Экспорт (текстурный атлас)
- 5. Выберите необходимый *Размер выходной текстуры*⁴ и другие опции при необходимости (*Дополнительные настройки*)
- 6. Нажмите Применить, чтобы запустить процесс текстурирования⁵
- 7. Наконец, когда текстура готова, откорректируйте ее, если необходимо.

Чтобы уменьшить или увеличить разрешение (*Размер выходной текстуры*) уже примененной текстуры, вы можете применить ее заново в несколько раз быстрее, используя опцию Экспорт (переиспользование карты UV).

Предупреждение: Не рекомендуется накладывать текстуру на модели, геометрия или положение которых претерпели значительные изменения. Алгоритм наложит текстуру некорректно, если вы ранее совершили любое из следующих преобразований:

- Позиционирование или преобразование модели относительно ее исходных сканов
- Нежесткая сборка
- Удаление крупных частей модели

Все эти операции производите только после текстурирования.

⁴ Текстурирования с разрешением 16К (16384х16384) доступно, только если ваша видеокарта имеет как минимум 3 ГБ видеопамяти.

⁵ В целях оптимизации использования ресурсов компьютера перед текстурированием из оперативной памяти выгружаются все поверхности, кроме тех, что необходимы для текстурирования. Более подробно выборочная загрузка данных проекта описана в разделе *Выборочная загрузка данных проекта*.



Рис. 93: Выбор метода текстурирования и настройка его параметров

9.11.3 Режимы

Режим	Искажения тек-	Ско-	Кол-во	Управление разрешением тек-
	стуры	рость	тек-	стуры
			стур	
Для	Пропорции тре-	Быст-	Одна и	Настройка размера треугольни-
предпро-	угольников иска-	рый	более	ков и разрешения изображения
смотра	жаются			текстуры
Для экс-	Пропорции тре-	Мед-	Только	Настройка разрешения изобра-
порта	угольников сохра-	лен-	одна	жения текстуры
	няются	ный		

Таблица 13: Сравнение методов наложения текстуры

9.11.3.1 Текстурирование для предпросмотра (карта треугольников)

Метод Предпросмотр переносит все текстурированные треугольники на квадратное изображение текстуры (или серию изображений). Вы можете настроить *Paзмер тре*угольников (в пикселях)⁶, используя одноименный ползунок (см. Рис. 94, справа). *Paз*мер выходной текстуры можно выбрать из выпадающего списка (максимальный размер текстуры ограничен возможностями установленной видеокарты). При изменении размеров треугольников/текстур в поле *Оценка* будет отображаться ожидаемое количество текстур, однако, реальное количество их может немного отличаться.

9.11.3.2 Текстурирование для экспорта (текстурный атлас)

Метод Экспорт разрезает поверхность на фрагменты, затем разворачивает их на плоскость и размещает на изображении указанного размера (см. Рис. 94 (середина) и Рис. 51 в Отображение границ текстурного атласа). Этот метод требует больше времени, чем метод Предпросмотр, но получаемая текстура гораздо более удобна для последующего ручного редактирования.

9.11.4 Дополнительные настройки

Если вам необходимо скорректировать текстуру с помощью алгоритмов автоматического ретуширования, вы можете выбрать следующие опции:

9.11.4.1 Восстанавливать недостающую текстуру

Этот параметр позволяет применять текстуру к областям, в которых отсутствует информация о ней, растягивая текстуры из соседних областей.

⁶ Размер треугольника задается числом пикселей на сторону треугольника.



Рис. 94: Методы наложения текстуры: модель с примененной текстурой (слева), пример текстурного атласа (в середине) и образец карты треугольников (справа). Последний покрывает только часть поверхности модели (остальные два изображения не показаны)

9.11.4.2 Удалять метки

Удалять метки подобен ретушированию. Он закрашивает метки, применяя информацию об окружающей текстуре (метки используются для облегчения сканирования см. Сканирование с помощью меток). Данная опцию имеет смысл, если вы активировали remove_targets перед получением этой модели склейкой (см. Создание моделей (Склейка)).

9.11.4.3 Включить нормализацию текстуры

Включить нормализацию текстуры призвана компенсировать неравномерное освещение, вызванное перемещением вспышки сканера во время съемки. Не рекомендуется снимать этот флажок.

9.11.4.4 Уменьшить блики

Опция *Уменьшить блики* предназначена для устранения бликующих участков на текстуре. Эта опция доступна только для *Текстурирование для экспорта (текстурный атлас)* и требует множества текстурных кадров, снятых с разных углов.

- 1. Проверьте, содержат ли исходные сканы достаточное количество кадров (особенно отмеченных буквой «Т»). При необходимости увеличьте *частоту текстурных кадров* и отсканируйте заново.
- 2. Поставьте флажок Уменьшить блики.
- 3. При необходимости отрегулируйте ползунок Уровень уменьшения. Избегайте крайних величин.

Подсказка: Уменьшение бликов - это времязатратный алгоритм. Если вы планируете

получить текстуру с высоким разрешением, мы советуем сначала настроить параметры на низкие значения (например, 512 х 512), а затем повторно применить текстуру с требуемым значением *Размера выходной текстуры*.

9.11.5 Корректировка текстуры

По завершении текстурирования текстуру на модели можно скорректировать (см. Рис. 96).



Рис. 95: Наглядное представление оттенка, насыщенности и яркости

Следующие параметры текстуры можно скорректировать с помощью соответствующих ползунков (см. Рис. 95 для наглядной иллюстрации):

- Яркость
- Насыщенность
- Оттенок
- Контраст
- Гамма-коррекция

Исходное положение ползунка *Оттенок* соответствует текущему оттенку текстуры. При перетаскивании ползунка влево или вправо придаваемый модели оттенок на круговой палитре перемещается по часовой стрелке или против соответственно.

По окончании редактирования нажмите кнопку *Применить*, чтобы перенести полученную текстурированную модель на панель *Рабочая область*.

Чтобы снова открыть диалог корректировки текстуры, выполните следующие действия:

🝦 C:\Users\user\E	Desktop\Duck\Duck.sproj -	Artec Studio 12 Ultimate	
Файл Правка	Вид Окно Справка		
$\langle \mathbf{b} \rangle$	Текстура	×	
Съемка	Яркость	1.260000	
Автопилот	Насыщенность	1.580000	
Редактор	Оттенок	0.000000	
	Контраст	1.000000	
Команды	Гамма-коррекция	0.609756	
Сборка Г		Сбросить все	
Править дырки			
Измерения			
Мульти			
Текстура			and the second
1 Calcippa			
Viewshape		Отмена	
Свободно ОП: 280)4 M6 Всего памяти исг	ользуется: 938 M6 Готово	h.

Рис. 96: Корректировка текстуры

- 1. Выберите текстурированную модель в Рабочей области.
- 2. Нажмите ПКМ для вызова контекстного меню.
- 3. Выберите команду Корректировка текстуры из списка.

9.12 Кисть восстановления текстуры (ручная ретушь)

С помощью *Кисти восстановления текстуры* можно вручную отретушировать участки модели, на которых нет текстуры. Этот инструмент построен на том же алгоритме, что и опция *Восстанавливать недостающую текстуру*, описанная в подразделе *Применение текстуры (Последовательность)*. Для закраски областей с отсутствующей или некорректной текстурой алгоритм ретуширования использует текстуру с соседних участков. На левой иллюстрации Рис. 97 изображен небольшой дефект текстуры: след от маркера на фигурке. Результат восстановления текстуры на этом участке виден на Рис. 97 (справа).

Для запуска инструмента и восстановления текстуры выполните следующие шаги:

Подсказка: Поскольку в этом инструменте недоступна функция отмены, рекомендуется прежде сделать резервную копию вашей модели, выбрав команду *Дублировать сканы* из контекстного меню.

1. Отметьте модель, текстурированную для Экспорта с помощью флага 👁.



Рис. 97: Кисть восстановления текстуры: до применения (слева) и после (справа)

Важно: Данная версия Artec Studio не поддерживает восстановление текстуры на моделях, текстурированных для *Предпросмотра* (карта треугольников), и на участках любых моделей, корректированных *Кистью удаления деталей*.

- 2. Откройте панель *Редактор*, нажав соответствующую иконку на боковой панели инструментов.
- 3. Выберите Кисть восстановления текстуры.
- 4. Удерживайте нажатой клавишу Ctrl, одновременно используя Колесо прокрутки или клавиши [и], чтобы настроить размер инструмента. Размер инструмент не должен быть больше размера участка, текстура которого нуждается в корректировке.
- 5. Закрасьте интересующий участок с помощью ЛКМ, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, таким образом, чтобы инструмент (круг или пятно) проходил только по проблемной области. Старайтесь не касаться соседних участков. Используйте *Снять выделение*, чтобы очистить все выделенные области.
- 6. Повторите предыдущий шаг при необходимости.
- 7. Нажмите кнопку *Применить*, чтобы принять изменения или закройте панель, чтобы отклонить их.

Примечание: Если вы выделите область, количество полигонов в которой превышает значение, указанное в диалоге настроек (*Предупреждения*), появится сообщение с предложением либо игнорировать введенное значение, что подразумевает более длительную обработку, либо отменить операцию.

9.13 Подготовка моделей к экспорту

9.13.1 Перемещение, вращение и масштабирование (Преобразование)

Инструмент Преобразование позволяет перемещать, вращать, масштабировать и отражать объекты относительно осей глобальной системы координат.

Для активации этого инструмента, откройте панель *Редактор* и выберите *Преобразование* или нажмите клавишу т. Откроется панель с тремя вкладками, соответствующими различным режимам изменения положения объекта в глобальной системе координат. Название активного в данный момент режима отображается в нижней части экрана *3D вида*.

Чтобы отменить изменения внутри инструмента, используйте кнопку *Сбросить*. Artec Studio применит изменения, когда вы выйдете из инструмента. Используйте кнопку (*Отменить*) на панели *Рабочая область* или нажмите Ctrl+Z, чтобы сбросить изменения после закрытия инструмента.

Подсказка: Чтобы быстро переместить объекты в начало координат и выровнять с областью просмотра камеры, нажмите кнопку *Автопозиционирование*.

9.13.1.1 Перенос

Для активации режима переноса, нажмите вкладку *Перенос* или клавишу **T**. На панели *Редактор* появятся три текстовых поля с координатами текущего центра локальной системы координат (в миллиметрах). Начальное положение локальной системы координат — в центре глобальной. Чтобы переместить объект, выполните любое из следующих действий:

- Введите новые значения координат локальной системы в текстовые поля панели *Редактор*. Для изменения положения только вдоль определенной оси предварительно нажмите соответствующую клавишу X, Y или Z.
- Перемещайте объект в окне 3D вида, потянув соответствующий элемент управления (см. Рис. 98):
 - Квадрат в центре, чтобы перемещать его свободно
 - Стрелку, чтобы переместить его вдоль определенной оси
 - Линии между стрелками, чтобы переместить его вдоль двух осей одновременно

Примечание: Если это упростит ориентацию объекта, вы можете сначала указать новое положение для центра локальной системы координат с помощью двойного щелчка

мыши в нужной точке поверхности в окне 3D вида.



Рис. 98: Элемент управления в режиме переноса

9.13.1.2 Вращение

Для активации режима вращения откройте вкладку *Вращение* или нажмите клавишу R. На панели *Редактор* появятся три поля ввода с углами Эйлера. Изначально значения всех углов равны нулю. Чтобы повернуть объект, выполните одно из следующих действий:

- Введите новые значения углов (в градусах) в текстовые поля панели Редактор.
- Потяните один из круглых элементов управления (см. Рис. 99), чтобы повернуть объект. Нажатие клавиши, соответствующей необходимой оси (Х, Y или Z), позволит скрыть элементы управления остальных осей.

Примечание: Если это упростит ориентацию объекта, вы можете сначала указать новое положение для центра локальной системы координат с помощью двойного щелчка мыши в нужной точке поверхности в окне *3D вида*.



Рис. 99: Элемент управления в режиме вращения

9.13.1.3 Масштабирование

Для активации режима масштабирования откройте вкладку *Масштабирование* или нажмите клавишу S. На панели *Редактор* появится единственное поле ввода с текущим значением масштаба (1.000). Есть два способа изменения масштаба объекта:

- Введите новое значение масштаба в поле ввода.
- Переместите центр элемента управления (Рис. 100) или один из его круглых концов в окне *3D вида*.



Рис. 100: Элемент управления в режиме масштабирования

9.13.2 Размещение объекта на координатных плоскостях (Позиционирование)

Разместить модель на одной из координатных плоскостей вам может понадобиться по разным причинам (напр., для подготовки к измерениям, экспорту, снятию снимков экрана, а также по эстетическим соображениям и т. д.). Вместо подгонки положения модели с помощью режимов *Вращение* и *Перенос* инструмента *Преобразование* вы можете использовать специальный инструмент *Позиционирование*. Для его использования выполните следующие шаги:

Совет: Опция *Включить автоматическое удаление опоры* может оказаться полезной для автоматического размещения сканов после завершения сканирования (см. *Удаление опоры, или опорной поверхности*).

- 1. Откройте *Редактор* из боковой панели инструментов и нажмите кнопку *Позиционирование* или клавишу Р.
- 2. Убедитесь, что показана сетка координатных осей. В противном случае нажмите G или выберите команду *Сетка* на панели режимов 3D.
- 3. Выберите координатную плоскость, на которой вы хотите разместить модель, выбрав одну из следующих опций: *ХОҮ*, или *YOZ*, или *ZOX*. Важно отметить, что вы можете пропустить это действие и вернуться к нему после шага 3.



Рис. 101: Позиционирование модели в глобальной системе координат

- 4. Отметьте с помощью ЛКМ как минимум три точки на поверхности, и плоскость, проходящая через центр этого множества точек, построится автоматически (см. Рис. 101). При этом выполняются следующие условия:
 - 1. Указание каждой дополнительной точки ведет к перестроению плоскости. В любой момент вы можете нажать на кнопку *Удалить точки*, чтобы указать их заново.

Примечание: Три точки определяют плоскость. Однако, при работе с неплоскими поверхностями трех точек может оказывается недостаточно. В этом случае, чем больше точек вы укажете, тем точнее расположится плоскость.

- 2. В дополнение к плоскости, проходящей через центр масс множества указанных точек, начало координат тоже переместится в эту точку.
- 3. Это положение начала координат регулируемое, как описано выше.
- 5. Если необходимо, инвертируйте направление осей координат нажатием кнопки Инвертировать Z для плоскости XOY, Инвертировать X для плоскости YOZ и Инвертировать Y для плоскости ZOX.
- 6. Подгоните положение модели относительно центра координат, если потребуется:
 - 1. Shift + ЛКМ для вращения модели вокруг оси, в данный момент являющейся нормалью к плоскости.
 - 2. Shift + ПКМ для перемещения модели вдоль плоскости в фиксированном направлении.
 - 3. Shift + ЛКМ + ПКМ для свободного перемещения по плоскости.
- 7. Нажмите *Применить*, чтобы зафиксировать положение модели на указанной плоскости или закройте панель, чтобы отменить позиционирование.

Чтобы отменить изменения положения объекта, нажмите ¹ на панели *Рабочая об*ласть или примените Ctrl+Z.

9.14 Передовые приемы

9.14.1 Автоматическая обработка

См.также:

Использование Автопилота

Автоматическая обработка — специальный режим панели Команды, позволяющий сократить время и упростить обработку. Нажатием одной кнопки можно запустить все алгоритмы постобработки из панели Команды (Грубую и Точную и Глобальную регистрацию; Быструю, Гладкую и Четкую склейку; Фильтр мелких объектов или Удаление полигон. шума, Заполнение дырок, Упрощение полигон. структуры, Ретриангуляцию и Сглаживание).



Рис. 102: Раскрывающееся меню автоматического режима

Для переключения из ручного режима в автоматический откройте панель *Команды* и выберите из выпадающего списка опцию *Авто*. Для того чтобы раскрыть список доступных опций, нажмите кнопку *P*ядом с кнопкой *Пуск!*. Обратите внимание, что *Глобальная регистрация, Быстрая склейка* и *Фильтр мелких объектов* включены по умолчанию. Чтобы выполнить и другие действия автоматически, выберите опцию *Вкл* напротив требуемой команды, либо *Выкл*, чтобы исключить команду из списка автоматического выполнения. Для запуска автоматического режима нажмите кнопку *Пуск!* или комбинацию клавиш Ctrl + G.

Все настройки и параметры алгоритмов принимают значения, заданные на странице ручного режима. Для их изменения необходимо переключиться в *Ручной* режим, произвести корректировки, вернуться и запустить автоматическую обработку — все настройки будут применены.

Имейте в виду, что алгоритмы выполняются именно в той последовательности, в которой они расположены в списке: начиная с *Грубой последовательной регистрации* и заканчивая *Ретриангуляцией*. Это означает, что если вы хотите запустить, например, *Фильтр мелких объектов* перед *Быстрой склейкой* или *Глобальной регистрацией*, то вам необходимо сделать это вручную.

В отличие от ручной обработки, автоматическая не требует постоянного внимания пользователя, поэтому более удобна при обработке больших объектов: достаточно настроить необходимые параметры, запустить обработку и оставить систему на некоторое время. Авторежим также может успешно использоваться для обработки объектов любого размера, уменьшая количество необходимых действий для получения результата.

9.14.2 Отражение

Artec Studio позволяет отразить 3D-данные. Приложение использует локальный центр вращения в качестве центра отражения (см. *Глобальная система координат и центр вращения*). Если он не задан, Artec Studio использует глобальный центр координат.

Чтобы отразить модель, выполните шаги:

- 1. Откройте Редактор
- 2. Откройте Преобразование
- 3. Выберите вкладку Отражение
- 4. При необходимости дважды щелкните модель, чтобы указать центр вращения
- 5. Выберите ось для отражения объекта вдоль нее. Нажмите соответствующую кнопку, например, *Вдоль оси Y*.





Рис. 103: Отражение в действии.

Чтобы отменить изменения, используйте кнопку *Сбросить*. Подробности см. в *Переме*щение, вращение и масштабирование (Преобразование).

9.14.3 Изотропная ретриангуляция

Примечание: Не путайте его с параметром remesh в Упрощение полигон. структуры.

Изотропная ретриангуляция — это операция, которая изменяет 3D-модель таким образом, что треугольники новой можели имеют одинаковый размер. Программные пакеты, в которых планируется использовать модели из Artec Studio, могут предъявлять эти требования.

Алгоритм создает изотропную модель, но не обязательно уменьшает число полигонов. Однако, часто выходной файл получается меньше исходного, благодаря треугольникам равной формы.



Рис. 104: Изотропная ретриангуляция в действии: исходная модель слева, обработанная справа

Чтобы получить модель равномерной структуры,

- 1. Отметьте модель, используя флажок 👁
- 2. Откройте панель Команды
- 3. Найдите раздел Изотропная ретриангуляция
- 4. Нажмите 🕙 и укажите *resolution* при необходимости
- 5. Нажмите Применить.

9.14.4 Инвертирование нормалей

Направление нормалей определяет видимость поверхности в 3D-графике. Узнайте, как отобразить нормали объекта в окне *3D вида* Artec Studio, см. *Отображение нормалей и границ*.

Команда *Инвертировать нормали* позволяет «вывернуть модель наизнанку». Эта операция может быть полезной, когда вам необходимо изготовить некоторые парные делали, как пресс-формы; или получить модель по ее слепку (например, превратить слепок ступни в обувную колодку, см. Рис. 105).

Чтобы инвертировать нормали на определенной модели,



Рис. 105: Применение инвертирования нормалей: получение модели ступни (справа) из ее слепка (справа)

- 1. Отметьте модель, используя флажок 👁
- 2. Откройте панель Команды
- 3. Найдите раздел Инвертирование нормалей
- 4. Нажмите Применить.

9.14.5 Исправление ошибок триангуляции

Некоторые алгоритмы могут привносить ошибки триангуляции в результирующую модель. К таким ошибкам относятся:

- **Изолированные вершины** точки, не являющиеся вершинами ни одного из треугольников
- **Вершины с совпадающими координатами** вершины, которые имеют одинаковые координаты
- **Грани с некорректными вершинами** треугольники, указывающие на несуществующие вершины
- **Вырожденные грани** треугольники, у которых как минимум две вершины из трех совпадают.
- *Грани с одинаковыми ссылками* грани, у которых набор вершин полностью совпадает ет
- **Ребра, общие для трех и более граней** ребра, принадлежащие трем или более граням

Грани с неверной ориентацией — грани, направление нормалей которых противоположно направлению нормалей соседних граней

Для того чтобы исправить эти ошибки, выберите модель на *Рабочей области* с помощью флажка • и нажмите кнопку Ctrl + R или выберите команду меню *Окно* → *Исправление дефектов*. Если алгоритм не обнаружит ошибок триангуляции, то Artec Studio сообщит пользователю, что поверхность не содержит дефектов. В противном случае в открывшейся панели *Дефекты* появится список исправляемых дефектов, из тех, что приведены выше. В колонке рядом с названиями дефектов будет указано количество дефектов определенного типа, обнаруженных в модели. Вы можете отметить все типы дефектов, нажав кнопку *Вкл. все*. При этом на модели цветными точками будут отображены дефектные вершины и треугольники. Вы можете отключить отображение дефектов какого-либо типа, сняв значок выделения • рядом с соответствующим названием, или выключить отображение всех дефектов кнопкой *Выкл. все*. Для того, чтобы исправить дефекты, нажмите кнопку *Исправить все*. Нажмите кнопку *Применить*, чтобы принять изменения.

глава 10

Дополнительные режимы

В данной главе раскрываются другие режимы работы Artec Studio, такие как

- Публикация на сайте
- Многокамерная съемка
- Инструменты измерений

10.1 Публикация на сайте

Процесс взаимодействия между пользователям можно упростить, если поместить модели в интернет. Artec Studio позволяет вам опубликовать 3D-модели в интернете посредством *viewshape.com*. Viewshape — это сервис, использующий WebGL для рендеринга 3D-моделей в окне браузера. Опубликованную модель можно просмотреть на сайте *viewshape.com* или во встроенном окне на другом сайте, в блоге или в социальной сети. Модели можно публиковать в закрытом режиме, и в этом случае просматривать, комментировать и использовать их смогут только те, кому известна уникальная ссылка.

В настоящее время большинство браузеров поддерживают WebGL. Если WebGL отключен или не поддерживается каким-то определенным браузером, то *viewshape.com* покажет 3D-геометрию как пререндеренный набор изображений (скриншотов), который можно вращать с помощью мыши.

Для публикации модели используйте панель *Опубликовать*. Она откроется только в случае, если на панели *Рабочая область* отмечена только одна модель. Во всех других случаях система выдаст сообщение об ошибке. Для аутентификации на *viewshape.com* используйте данные своего аккаунта на *my.artec3d*. Если процесс завершится ошибкой,

вы можете вновь вызвать окно аутентификации, перейдя по ссылке в верхней части панели (см. Рис. 106).



Рис. 106: Окно входа на viewshape.com.

После того как вы успешно авторизуетесь, откроется окно, показанное на Рис. 107. Для продолжения загрузки выполните следующие шаги:

- 1. Отрегулируйте положение модели в окне *3D вида*, чтобы получить представление о том, как она будет отображаться на веб-сайте
- 2. Запустите предпросмотр вращения, если необходимо
- 3. Установите уровень видимости (Общедоступная или Личная).
- 4. Выберите, использовать или нет WebGL: Показывать для отображения полноценной 3D-модели и свободного ее вращения или *He показывать (только скриншоты)* для показа изображений модели с разных углов и вращения только вокруг вертикальной оси
- 5. Определитесь с типом лицензии для вашей модели
- 6. Укажите коллекцию или создайте новую (Collection) в вашей галерее (Gallery), в которой будет опубликована модель.

Кроме перечисленного потребуется задать *Название модели* и, по желанию, *Описание*. По завершении нажмите кнопку *Опубликовать* и ваша модель появится на сайте.

10.1.1 Требования к модели

WebGL — это прогрессивный программный интерфейс, но при этом не очень мощный. Если ваша модель состоит из нескольких миллионов полигонов и нескольких текстур высокого разрешения, могут возникнуть трудности при отображении ее в браузере.

	×
Hi, Eve	
Please set up the correct orientation of the model in 3d vi with LEFT MOUSE BUTTON. Select the viewing angle for spinner render on a web page and press 'Preview' when re to check the overall appearance	ew ady
Rotation angle 60° ▼ Preview	
Model mode	
Public Private	
U Flivate	
WebGL	
Show Den't show (min image and)	
Don't show (spin image only)	
License	
Attribution (CC BY)	•
Collection	
Default collection Creat	te
Allow 3D-model download	
Model name	
Fusion1	
Description	
Description	*
	-
Texture is improperly applied	
rexture is improperty applied	
Fix issues	
Warnings:	
 rexture is improperly applied ("Atlas" method required) 	
The model contains several textures.	
Viewshape currently supports only one.	
Viewshape currently supports only one.	

Рис. 107: Панель Опубликовать.

Таким образом, чтобы получить модель модель, которая будет хорошо выглядеть, вы должны оптимизировать ее. Рекомендуемые параметры модели приведены ниже:

- Меньше, чем 1000000 (300000 для пробной версии) полигонов
- Размер текстуры 4096×4096 (1024×1024 для пробной версии) пикселей
- Наложение текстуры методом «Атлас» (обязательное требование)
- Модель должна быть расположена должным образом, чтобы вращаться вокруг оси Ү

Используя ЛКМ в окне *3D вида* вы можете вращать модель вокруг ее центра масс. Поскольку никакие перемещения в данном режиме не разрешаются, вам следует сориентировать модель так, как вы хотите видеть ее на сайте.

Если параметры модели не удовлетворяют требованиям и рекомендациям приведенным выше, в нижней части окна появится сообщение желтого цвета, а также кнопка, призывающая исправить ошибку.

10.1.2 Исправление ошибок

Если у модели найдена одна или несколько проблем (например, как на Рис. 107), нажмите кнопку *Исправить проблемы* и откроется новая панель (см. Рис. 108).

ublish		×
Issues found		
1. Texture is imprope	rly applied ("Atlas" method required)	
To publish your model, Atlas method.	you must map the texture using the	
The model doesn't cur "Fix texture" to be redire	rently satisfy this requirement. Click ected to the Texturize panel.	
Afterwards, you will be	redirected to the Publish panel.	
	Fix texture]
		_
	< Back to Publish Cancel	

Рис. 108: Исправление ошибок моделей

В настоящий момент Artec Studio может обнаружить два типа ошибок: слишком плотная полигональная сетка и некорректное наложение текстуры. Если полигональная структура модели слишком плотная, то вы должны сначала упростить модель. Инструмент упрощения доступен в диалоге исправления найденных проблем. Если текстура наложена с помощью метода *Предпросмотр* (карта треугольников), то ее можно наложить заново, нажав на кнопку *Исправить текстуру*, как показано на Рис. 108. Откроется панель *Текстура*, на которой можно исправить проблему, используя метод *Экспорти* (текстурный атлас) и рекомендованное разрешение. Как только все проблемы будут исправлены, нажмите кнопку *Назад к Опубликовать* для возврата к панели *Опубликовать* и продолжения процесса загрузки.

10.2 Многокамерная съемка

Artec Studio поддерживает синхронную съемку несколькими сканерами. Такой режим может быть полезен, например, в случае съемки большого объекта с нескольких ракурсов одновременно. Одновременная съемка с нескольких устройств подразумевает, что положение этих устройств заранее известно системе. Это позволяет существенно облегчить и ускорить обработку данных. Поэтому, перед съемкой необходимо откалибровать взаимное расположение устройств. Получаемая калибровочная информация, включающая в себя номера устройств и их ориентацию в пространстве, далее будет называться бандлом (см. *бандл*, от англ. bundle — «объединение»).

Важно: Для использования нескольких сканеров Artec необходимо, чтобы ваша рабочая станция имела столько независимых USB-контроллеров, сколько подключено сканирующих устройств.

Для того чтобы подготовить устройства для одновременной съемки 3D-реальности, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Откалибровать взаимное расположение устройств (то есть создать бандл)
- 2. Воспользоваться панелью Мульти для записи сканов

Создание бандла включает в себя следующие этапы:

- 1. Съемка калибровочного объекта всеми входящими в объединение камерами (требования к объекту смотрите в *Создание бандла*)
- 2. Совмещение полученных сканов вручную с помощью панели Сборка с целью вычисления взаимного расположения всех сканеров
- 3. Создание бандла с помощью панели Создать бандл.

Примечание: После того, как бандл создан, перемещение входящих в него устройств друг относительно друга недопустимо. В случае изменения взаимного расположения устройств бандл необходимо будет создать заново!

10.2.1 Создание бандла

Перед созданием объединения сканеров необходимо выполнить несколько действий:

1. Выбрать взаимное расположение устройств. Суммарное поле зрения сканеров должно покрывать всю требуемую область.

- 2. Закрепить сканеры в выбранных положениях. Если вы планируете использовать аппаратную синхронизацию (см. *Аппаратная синхронизация для Eva*), закрепите сканеры на штативах с помощью винтов, давая возможность соединительному кабелю свободно висеть.
- 3. Выбрать и установить калибровочный объект. В качестве такого объекта может выступать любой объект с достаточно богатым рельефом поверхности. Не используйте объекты с простой геометрической формой (плоскости, сферы или цилиндры). Можно использовать композицию из нескольких объектов. Рекомендуется устанавливать объект на расстоянии, соответствующем середине рабочего диапазона для данного типа устройств.

Для съемки скана можно воспользоваться панелями *Съемка* или *Мульти*. Последний вариант удобнее, т.к. в этом случае можно снимать видеопоток одновременно с нескольких камер. Подробнее об этом режиме смотрите в *Процесс многокамерной съемки*.



Рис. 109: Окно создания бандла

Если камеры расположены под небольшим углом друг относительно друга (то есть могут одновременно видеть одну и ту же область объекта), то снимаемый объект может оставаться неподвижным. В этом случае снимать сканы для калибровки можно как последовательно один за другим, так и одновременно.

Примечание: В случае последовательного сканирования убедитесь, что объект надеж-

но закреплен и остается неподвижным во время съемки.

Если вы установили сканеры под большим углом и их поля видимости не имеют перекрытия, используйте панель *Мульти*, чтобы снять последовательность кадров, а затем поверните (переместите) объект, позволяя сканерам снимать одинаковые части.

Примечание: Крайне важно, чтобы все сканеры в каждом кадре снимали большую часть объекта или сцены (не обязательно одну и ту же), так как положение всех последующих кадров — как и самих сканеров — будет определяться относительно предыдущих. Также взаимная ориентация сканов будет определять взаимную калибровку устройств.

Если камеры расположены далеко друг от друга и объект двигался, то необходимо выполнить регистрацию сканов с помощью алгоритмов *Точная регистрация* и *Глобальная регистрация*. Однако, это требование не применимо для 3D-сенсоров: запуск *Глобальной регистрации* может испортить сканы ввиду низкого качества геометрии, полученной с сенсоров.

- 4. Далее перейдите к панели *Сборка* и совместите отснятые сканы, как описано в *Сборка сканов*. Теперь все готово для создания бандла.
- 5. Выберите пункт меню Файл → Создать бандл. В случае если вы забыли предварительно совместить сканы, будет выдано предупреждение. Если все сделано правильно, появится панель создания бандлов (см. Рис. 109). В окне 3D вида отобразятся выбранные сканы, положение и направление обзора камер (отображаются пирамидками соответствующих цветов), серийный номер устройства и координаты камеры. На панели показывается список подключенных устройств и соответствующая им информация.
- 6. Удаление/добавление устройства в бандл производится путем инвертирования изображения ∞ в крайнем левом столбце списка. Порядок устройств в бандле соответствует порядку сканов на панели *Рабочая область*.
- 7. Имя бандла можно найти в специальном поле в верхней части панели создания бандлов. По умолчанию оно составляется из серийных номеров сканеров, входящих в объединение. До создания бандла его имя можно изменить, введя текст в соответствующем поле. Чтобы создать и установить бандл, нажмите Применить в нижней части панели.

10.2.2 Процесс многокамерной съемки

Для одновременной съемки видеопотоков с нескольких устройств в приложении есть режим *Мульти*. При выборе режима появляется соответствующая панель (Рис. 110), на которой можно выбрать конфигурацию устройств: либо использовать один из существующих бандлов, либо задать список сканеров вручную.

Примечание: При съемке в режиме бандла система обладает информацией о взаим-

ном расположении камер. Таким образом, сканы, сделанные объединением сканеров, отличаются от сканов, сделанных в ручном режиме, тем, что соответствующие друг другу кадры с разных сканеров после съемки уже находятся в одной системе координат.

Aulti ×	Multi ×
0,0 fps	0,0 fps
Surfaces recorded: 0	Surfaces recorded: 0
Click "Preview" to begin	Click "Preview" to begin
Preview Record Stop	Preview Record Stop
Input devices	Input devices
Use bundle Refresh	Use bundle Refresh
EV.12.10102891 EV.30.323086381	EV.12.10102891 EV.30.323086381
Options Device #1 Device #2	Options Device #1 Device #2
Synchronization type	Device #2: EV.30.32308638 -
Software	Record texture
Delay between frames:	Disable flach hulb
0 milliseconds	- Double High
Save results as	
Separate scaps Merge frames	Near (mm): 400
East canture	
East capture mode	400 1000
	1000
Duration: 10 seconds	
Memory requirements: 780,0 Mb	l exture brightness
Scanning speed	<u>u</u> <u>100</u>
Slow East	0
1051	
0	

Рис. 110: Панель многокамерной съемки: вкладка Настройки слева, Устройство справа

- 1. Установите флажок Использовать бандл. Появится выпадающий список установленных бандлов. Активные бандлы выделены черным цветом, неактивные — серым. Artec Studio считает бандл активным, если все входящие в него устройства установлены в системе и подключены к компьютеру.
- 2. Выберите Тип синхронизации на вкладке Настройки панели Мульти.
 - В режиме *Программная* сканеры синхронизируются через USB-кабель, OC *Windows* и Artec Studio, и время запуска ведомого сканера варьируется (~10 миллисекунд) ввиду большого количества звеньев цепи синхронизации.
 - При Аппаратной синхронизации сканеры синхронизируются с помощью кабелей (см. Аппаратная синхронизация для Eva). Аппаратная синхронизация обеспечивает высокую точность и повторяемость величины времени запус-

ка сканера (равна примерно одной миллисекунде при погрешности менее десяти микросекунд, благодаря микроэлектронным процессам).

Примечание: Аппаратная синхронизация рекомендуется для использования в большинстве случаев. При сканировании подвижных объектов она обязательна.

3. Нажмите Предпросмотр, чтобы начать съемку.

10.2.2.1 Настройка параметров многокамерной съемки

Данные многокамерной съемки можно сохранять либо в виде отдельных сканов (переключатель *Отдельные сканы*), либо в виде одного скана, в котором каждая поверхность представляет собой объединение соответствующих поверхностей со всех устройств бандла (переключатель *Объединенный скан*).

В случае если необходимо снимать кадры со всех камер не одновременно, а с некоторой задержкой, то вам следует ввести величину задержки в поле Задержка между кадрами. Поскольку, в отличие от режима Съемка, в режиме Мульти программа снимает каждый кадр независимо, не пытаясь совместить каждый последующий кадр с предыдущим, это имеет смысл.

Иногда требуется ограничить поле зрения камер, например, чтобы отсечь ненужные объекты на дальнем расстоянии. Для этой цели предназначена пара ползунков в поле *Границы рабочей зоны*, которые задают ближнюю и дальнюю границы сканирования в миллиметрах. Границы рабочей зоны задаются для каждого устройства независимо на вкладке данного устройства (см. Рис. 110, справа). По умолчанию в качестве минимального и максимального значений границ устанавливается рекомендованный диапазон для данного типа устройства, поэтому изменять их не рекомендуется. Однако, если вы используете сканер Artec L или 3D-сенсоры, то это может оказаться необходимым. Чтобы вручную переопределить данные границы, установите флажок *Переопределить диапазон глубин* и введите подходящие значения в поля на вкладке *Съемка* диалога *Настроек* приложения.

Примечание: Для большинства типов сканеров переопределение диапазона глубины может привести к уменьшению точности.

Режим быстрой съемки предписывает Artec Studio сохранять сырые отсканированные данные в памяти и обрабатывает кадры после завершения съемки. Это позволяет сберечь процессорное время на построение и отрисовку поверхностей. И если число ядер процессора меньше удвоенного количества сканеров в бандле, то также увеличить скорость сканирования.

Для активации его,

- 1. Установите флажок Режим быстрой съемки.
- 2. Введите желаемое время съемки в секундах. Приложение автоматически пересчитает и отобразит требуемый объем памяти.

Параметры многокамерной съемки сохраняются при выходе из Artec Studio и устанавливаются заново при последующем запуске приложения.

10.3 Инструменты измерений

Artec Studio предлагает набор инструментов для измерения и комментирования. К ним относятся:

- Линейное измерение
- Измерение геодезических расстояний
- Сечения
- Карта расстояний между поверхностями
- Аннотации

Соответствующие кнопки вы найдете в верхней части панели Измерения (Рис. 111).

- 1. Выберите инструмент для измерений, Artec Studio отобразит список сканов, с которыми вы можете работать
- 2. Выберите необходимые сканы, отметив каждый флажком. Сканы отобразятся в окне *3D вида*.
- 3. Нажмите кнопку Далее. Откроется панель выбранного средства измерения.

В описание ниже подробно рассматриваются разные средства измерений и их функциональность.



Рис. 111: Панель Измерения

Подсказка: Если на вашей панели *Измерения* есть ранее сделанные измерения, вы можете открыть одно из них, дважды кликнув по нему или нажав кнопку *Изменить*.

10.3.1 Линейное расстояние

Инструмент для измерения линейных размеров (см. Рис. 112) позволяет измерять расстояния между выбранными точками и вычислять суммарную длину последовательно-

го ряда точек. Нажмите кнопку и выберите скан, чтобы переключиться в режим *Линейных* измерений. В верхней части окна можно задать название нового измерения, напечатав его в поле *Наименование*. По умолчанию программа создает новые измерения с названиями Линейное 1, Линейное 2 и т. д.

Чтобы измерить расстояние между точками,

- С помощью ЛКМ последовательно укажите в окне 3D вида точки, расстояния между которыми вы хотите измерить. Приложение будет добавлять эти точки в текущий список, где также будут отображаться линейные размеры и координаты отметок.
- При наведении курсора мыши на одну из точек в окне 3D вида она подсветится красным цветом — после этого ее можно перемещать вдоль поверхности объекта с нажатой ЛКМ. Как только вы отпустите кнопку мыши, точка будет установлена в новой позиции.

Предупреждение: Установить точку за пределами поверхности объекта невозможно, в этом случае при отпускании кнопки мыши точка автоматически вернется в исходное положение.

Данные об общем количестве точек и общей длине измерений появятся на панели Измерения.

Цель	Название контрола
Скрыть сканы в окне 3D вида	Флажок Не показывать
	исходные данные
Отобразить порядковые номера точек	Флажок Показывать но-
	мера
Отобразить результаты измерений в окне 3D вида	Флажок Показывать мет-
	ки
Задать цвет метки и линии	Кнопка <i>Цвет</i>
Начать новую цепочку измерений на том же объекте	Кнопка Сделать новое
(очистить окно <i>3D вида</i> и список точек)	
Экспорт измерений в CSV или XML файл	Кнопка <i>Экспорт</i>
Экспорт измерений в SolidWorks	Кнопка Экспорт в
	SolidWorks ¹
Возвратиться к исходной вкладке Измерения	Ссылка Измерения в верх-
	ней части панели

Таблица 14: Основные операции в режимах линейных и геодезических измерений



Рис. 112: Линейное измерение

По нажатию кнопки *Применить* приложение вернет вас к исходной панели *Измерения*, где будет выведен список всех сохраненных измерений с возможностью их просмотра, редактирования и удаления.

10.3.2 Геодезическое расстояние

Под геодезическим расстоянием понимается длина кратчайшего пути по поверхности

между заданными точками. Нажмите кнопку Пина панели Измерения и выберите один скан облака точек или модель, чтобы запустить этот инструмент.

Работа с геодезическими измерениями аналогична работе с линейными размерами (Рис. 113). Вычисление кратчайшего пути занимает довольно продолжительное время, во время которого будет отображаться окно прогресса. Следует также помнить, что кратчайшего пути по геодезической линии между разными поверхностями или несвязными частями одной и той же поверхности не существует. Поэтому при указании точек на разных, не связанных между собой частях поверхности, программа выдаст ошибку.



Рис. 113: Измерение геодезических расстояний

Примечание: Алгоритм поиска кратчайшего пути имеет высокую вычислительную сложность, и вычисления могут занять значительное время при большом количестве вершин поверхности. В связи с этим при выборе первой точки на поверхности, количество вершин в которой превышает 150000, приложение выдает предупреждение о том, что операция может занять очень много времени. Для ускорения операции вы можете воспользоваться алгоритмом оптимизации сетки (см. *Упрощение полигональной структуры*), либо удалить не представляющую интереса часть поверхности.

Левая панель в данном режиме полностью аналогична панели линейных измерений (см. *Линейное расстояние*).

10.3.3 Сечения как инструмент для вычисления объема и площади

Сечение — это плоскость, которая разделяет модель или скан на две части. После создания оно может использоваться для получения данных об объемах и площадях этих частей, а также площади и периметра контура, т.е. линии, образованной в пересечении плоскости с поверхностью.

Чтобы создать сечение объекта, выполните шаги:

Measurements Section 1 Vision Prection Prection Positive Vision Prection Prection Positive Vision Prection Vision Prection translate the object along the object with left mouse button Vision Prection translate the object with left mouse button Vision Precolide the object with left mouse button	File Edit	View Window Help			
Material Section Scan Name Section 1 Winber of planes 1 Scan Number of planes 1 Scan Direction Positive Enter Hide source data Invert direction Tools Tanslate (1) Rotate (R) Scale (S) Along axis Y Along axis Y Along axis Y Along axis Y Along axis Z Tools Tanslate (1) Rotate (R) Scale (S) Along axis Y Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis Z Tools	_	Measures	×	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Scan Name Section 1 Image: Section spacing, mm 1 Autopilot Section spacing, mm Image: Section spacing, mm 10,00000 Image: Section spacing, mm 11,256 Along axis X 12,256 Along axis X 12,256 Along axis X 12,256 Along axis Z 7,844 Provide to Translate the object along the coeffeet yranslate the object with left mouse button: Image: Section Section required Image: Section required Image: Material Coeffeet yranslate the section rientation Image: Section rientation Image: Material Coeffeet yranslate (dit least 3 points required) Image: Section rientation Image: Material Coeffeet yranslate (dit least 3 points required) Image: Section rientation Image: Material Coef	$\langle \mathbf{b} \rangle$	Measurements > Section		age Y	
Wimber of planes Autopilot Section spacing, mm 10.00000 Piretion Positive Either Hide source data Invert direction Tools Tools Along axis X -1.268 Along axis X -1.268 Along axis X -1.268 Along axis X -1.268 Along axis Z -7.844 Fix holes Provide to Sociation mode B. switch to Sociat	Scan	Name	Section 1	Montest	
Autopilot Section spacing, mm Direction Positive Editor Hide source data Invert direction normality Tools Invert direction Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis X -1.268 Along axis Z -7.844 Along axis Z -7.844 <td>Û</td> <td>Number of planes</td> <td>1</td> <td>L I III</td>	Û	Number of planes	1	L I III	
Victor Positive Eddor Invert direction Tools Invert direction Along axis X Along axis X Along axis Z Along axis Z Totag a specific control arrow to translate the object along the object along the object along the object along the control square to freely translate the object. Totag a specific control arrow to translate the object along the control square to freely translate the object.	Autopilot	Section spacing, mm	10.000000	X	
Editor Invert direction Tools Invert direction Tools Translate (1) Rotate (R) Scale (5) Along axis X -1.268 Along axis X 9.633 Along axis Z -7.844 Invert direction mode 3 2 Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the control square to freely translate the object. 3 2 Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the costrol square to freely translate the object. 3 2 Mutri Int the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button 1 1 If the 4D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Constrain section orientation Parallel to XOZ Publish Publish Not constrained (at least 3 points required) Int the 3D view specify points required) Int the st 3 points required)		Direction	Positive ~		
Invest direction Tools Image: Second	Editor	Hide source data			
Tools Translate (T) Rotate (R) Scale (S) Along axis X -1.269 Along axis Y 9.638 Along axis Z -7.844 Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. Mutri Image: I		Invert direction		A Company of the second se	
Along axis X -1.268 Align Along axis Y 9.638 Along axis Z -7.844 Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. 9.638 Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. 9.7.844 Mutri In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button 1 Witti In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Constrain section orientation Orallel to XOV Orallel to XOZ Orallel to XOZ Publish Ox to constrained (at least 3 points required) 0.00000000000000000000000000000000000	Tools	Translate (T) Rotate (R)	Scale (S)		
Align Along axis Y 9.638 Along axis Z -7.844 Prix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. Image: The switch to Translation mode Image: The switch to Rotation Image: The switch to Rotation		Along axis X -1.268			
Along axis Z -7.844 Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. Measures Image: The switch to Translation mode Measures Image: The switch to Rotation mode Multi Image: The switch to Scaling mode Multi In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Constrain section orientation O Parallel to XOY Publish Parallel to XOZ Image: Not constrained (at least 3 points required) Image: The section of the sec	Align	Along axis Y 9,638			
Fix holes Drag a specific control arrow to translate the object along the necessary axis. Drag the control square to freely translate the object. Measures Image: Texture specify control arrow to translate the object with left mouse button Multi In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Texture Constrain section orientation Image: Publish Parallel to XOV Publish Parallel to XOZ Image: Not constrained (at least 3 points required)		Along axis Z7.844			
object. • T - switch to Translation mode • R - switch to Rotation mode • S - switch to Scaling mode Multi In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Texture Oparallel to XOV Publish Publish	Fix holes	Drag a specific control arrow necessary axis. Drag the con	v to translate the object along the trol square to freely translate the		
Measures • R - switch to Rotation mode • S - switch to Scaling mode • Multi Multi In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Texture • Parallel to XOY • Parallel to YOZ • Publish • Not constrained (at least 3 points required)	*	• T - switch to Transl	lation mode		
In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Texture Constrain section orientation Image: Publish Parallel to XOY Publish Parallel to XOZ Image: Publish Not constrained (at least 3 points required)	Measures	 R - switch to Rotati S - switch to Scalin 	<i>ion</i> mode Ig mode		
Multi In the 3D view specify points that will be used for section fitting by clicking on the object with left mouse button Texture Constrain section orientation • Parallel to XOY Parallel to YOZ Publish • Pot constrained (at least 3 points required)			-		
fitting by clicking on the object with left mouse button Texture Constrain section orientation Image: Constraint section orientation	Multi	In the 3D view specify points	s that will be used for section		
Texture Constrain section orientation • Parallel to XOY • Parallel to VOZ • Parallel to XOZ • Not constrained (at least 3 points required) • Not constrained (at least 3 points required)	₩.	fitting by clicking on the obj	ject with left mouse button		
Publish O Parallel to XOZ O Parallel to XOZ O Parallel to XOZ O Not constrained (at least 3 points required)	Texture	Constrain section orientati	ion		
Publish Publish Publish O Parallel to XOZ Not constrained (at least 3 points required)	ſ¶	O Parallel to YOZ			
Publish Not constrained (at least 3 points required)		O Parallel to XOZ			
	Publish	Not constrained (at lease	t 3 points required)	and the second se	
Clear points			Clear points		
Cancel Create section Translation in screen space : -1.268, 9.638, -7.844 mm (Absolute translation XYZ: -1.268, 9.638, -7.84			Cancel Create section	Translation in screen space : -1.268, 9.638, -7.844 mm (Absolute translation XYZ: -1.268, 9.638, -7.844	
Free RAM: 16036 MB Total memory in use: 1432 MB Ready	Free RAM: 16	6036 MB Total memory in u	ise: 1432 MB Ready		

Рис. 114: Ориентация нового сечения в режиме Перенос.

1. Нажмите кнопку на панели Измерения и выберите одну или несколько моделей или сканов. Модели предпочтительны, так как состоят только из одной поверхности.

- 2. Нажмите Далее и при необходимости измените название сечения в поле Наименование.
- 3. Выберите тип ограничения в нижней части панели: Параллельно ... какой-либо плоскости или Без ограничений
- 4. С помощью ЛКМ отметьте точки на поверхности объекта:
 - 1. Отметьте только одну точку, чтобы задать плоскость, параллельную одной из координатных плоскостей (ХОҮ, YOZ, XOZ).
 - 2. Отметьте три точки, чтобы задать плоскость, которая будет проходить точно через них.
 - 3. Отметьте более трех точек, чтобы задать плоскость, которая пройдет через их центр масс.
- 5. При необходимости переопределите указанные точки до нажатия кнопки Со-здать сечение. Для этого нажмите кнопку Удалить точки.
- Сориентируйте плоскость при необходимости. Выберите инструмент: Перенос, Вращение или Масштабирование. Вы можете либо указать численные значения (в глобальной системе координат) в текстовых полях или перетащить органы управления (см. Рис. 98, Рис. 99 и Рис. 100) в окне 3D вида. Например, увеличить Масштаб, чтобы плоскость прошла через всю поверхность.
- 7. Нажмите Создать сечение.
- 8. При необходимости создайте серию сечений. Для этого:
 - 1. Нажмите кнопку Изменить позицию.
 - 2. Укажите количество плоскостей, которые вы хотите создать, введя значение в поле *Количество плоскостей* и определите расстояние между ними в поле Шаг плоскостей, мм.
 - 3. Затем выберите из списка *Hanpaвление* одно из трех направлений (*Положительное*, *Отрицательное* или *Оба*), в котором необходимо создавать новые плоскости².
- 9. Для сохранения изменений нажмите кнопку *Применить* или ссылку *Измерения* в верхней части панели. Для сохранения результата и одновременного перехода к созданию следующей плоскости нажмите кнопку *Сделать новое сечение*.

Как только сечение будет создано, геометрическая информация отобразится на панели *Сечение*. К этой информации относятся периметр и площадь контуров, а также площадь и объем для частей 3D-сеток. Кроме отображения геометрических значений, Artec Studio отображает список оболочек и контуров, с помощью которого можно подсвечивать их в окне *3D вида*.

² Если вы хотите преобразовать набор сечений в несколько отдельных сечений, нажмите кнопку *Преобразовать в несколько сечений*. Система выдаст сообщение об успешном преобразовании, и новые объекты появятся в списке на панели *Измерения*.

10.3.3.1 Переключение выделений

Сечение разбивает модель на две части (выделения). Artec Studio отображает объем и площадь одной из них, подсвеченной красным цветом. Чтобы отобразить объем или площадь другой части, нажмите Инвертировать направление.

Чтобы определить объем или площадь всей модели, запишите оба значения и суммируйте их. Вы также можете переместить плоскость так, чтобы она расположилась ниже модели (см. шаг об ориентировании плоскости в *процедуре выше*). В результате этой операции модель полностью подсветится красным и отобразятся соответствующие вычисления.

<u>File</u> <u>E</u> dit	<u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
_	Measures	×	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Measurements > Section		Y B
Scan	Name	Section 7	
([®])	Number of planes	1	A Minut
Autopilot	Section spacing, mm	10.000000	X
	Direction	Positive ~	
Editor	Hide source data		
	Invert direction		
Tools	Convert to multiple section	ns Change position	
	Parameter	Value	
Alian	Mesh #1	Smooth fusion 1	
Aligh	Area, mm ²	7564.35	
	Volume, mm ³	58647.99	
	Contour #1		
Fix holes	Area, mm²	794.41	
	Perimeter, mm	100.22	
	Contour #2		
~ \	Area, mm²	235.01	
Measures	Perimeter, mm	55.01	
	Result	Result	
	Area difference, mm ²	559.40	
<u>~</u> 6	Perimeter difference, mm	45.21	
Multi			
Texture			
r t h			
Publish			
, abisit	<	>	
	Make another section	Apply	
Free RAM: 1	5140 MB Total memory in u	se: 2426 MB Ready	

Рис. 115: Использование сечений

10.3.3.2 Сравнение значений

Панель *Сечения* позволяет сравнивать контуры и части оболочек. Для этого с помощью клавиши Ctrl выберите два контура или две части оболочки из списка. Artec Studio рассчитает разницу между площадями и периметрами контуров и разницу между объемами и площадями частей оболочек. Эти значения будут доступны в нижней части панели *Сечения* (см. Рис. 115).

10.3.3.3 Экспорт сечений

Вы можете экспортировать сечения в один из следующих форматов: CSV, XML или DXF.

- Чтобы экспортировать каждой сечение отдельно, откройте панель *Сечение* и нажмите кнопку *Экспорт*
- Чтобы экспортировать несколько объектов за раз, переключитесь на панель Измерения, установите флажок рядом с нужными сечениями и нажмите кнопку Экспорт.

10.3.3.4 Отображение только сечений

Чтобы отобразить только плоскости и контуры, установите флажок *He показывать ис-* ходные данные.

10.3.4 Карты расстояний между поверхностями

Часто возникает необходимость сравнить две модели и оценить отклонение их формы. Во многих задачах контроля точности требуется сравнение исходной и полученной в результате сканирования моделей. Эти задачи решаются с помощью инструмента измерений *Карта расстояний м/у поверхностями*.

Примечание: Artec Studio может сравнивать только модели или сканы, содержащие одну поверхность.

Для использования данного инструмента:

- 1. Нажмите кнопку 🖤 на панели Измерения.
- 2. Выберите две модели для сравнения и нажмите кнопку Далее.
- 3. Если необходимо, введите название карты расстояний в поле *Наименование* на панели *Измерения* (Рис. 116). По умолчанию программа создает новые карты расстояний с названиями Карта 1, Карта 2 и т. д.

Примечание: Направление вдоль нормали первого скана считается положительным; противоположное — отрицательным. Кнопка 🖾 меняет местами сканы.

- 4. Укажите *Paccmoянue noucka (мм)*, т. е. максимальный диапазон в миллиметрах для расчета расстояний между поверхностями. По завершении расчета вы сможете настраивать фактический диапазон в пределах этого максимума.
- 5. Нажмите *Рассчитать*. Как только расчет завершится, в окне *3D вида* появится карта расстояний наряду с результатами расчетов на панели *Измерения* (см. Рис. 117).
| 🎍 C:\Use | rs\Admin\Documents\Artec | Studio Projects\Drake\Drake.sproj - | Artec Studio 14 Ultimate | - 0 | × |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|----------|---|
| File Edit | View Window Help | | | | |
| | Measures | x | | | < |
| | Measurements > Surface d | istance map | | ÷ | |
| Scan | Name | Map 2 | | | |
| ([®]) | First scan | Fusion1 | Ζ- | TOP THIS | |
| Autopilot | Second scan | Smooth fusion 1 | | - A | |
| ₹C. | Search distance (mm) | 0.4 | | X. | |
| Editor | Distance at cursor (mm) | 0.000 | 1 States | | |
| | Error scale (mm) | • | | | |
| Tools | | 1.000 | | | |
| | | Calculate | | | |
| Align | Measurement | Value | CALL STREET CONTRACTOR | | |
| | RMS | 0.000000 | ACC MANY | | |
| | Mean absolute deviation | 0.000000 | | | |
| Fix holes | Mean of signed distances | 0.000000 | | - | |
| 1 | | | | 1 | |
| Measures | | | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | | |
| | | | A REPERC | | S |
| Multi | | | | | |
| | | | | | |
| Texture | | | | | |
| ſŤ | | | | | |
| Publish | Make another map | Apply | | | |
| Free RAM: 9 | 980 MB Total memory in u | ise: 1613 MB Ready | | | |

Рис. 116: Указание параметров для расчета карты расстояний

Вы можете анализировать полученные результаты расчетов и карту расстояний:

- По введенному значению *Расстояния поиска* Artec Studio рассчитает следующие результаты:
 - Среднеквадратичное отклонение квадратный корень среднего арифметического квадратов действительных расстояний
 - Среднее абсолютное отклонение
 - Среднее расстояние (со знаком)
- Карта расстояний представляет собой цветовую отрисовку определенных участков поверхностей. Соответствующие значения расстояний и их распределение можно определить по расположенной рядом градуированной шкале, совмещенной с гистограммой. Цвета карты изменяются от синего, обозначающего отрицательные расстояния, до красного, определяющего положительные расстояния.
 - Зеленый цвет означает, что расстояние между поверхностями на данном участке близко к нулю.
 - Серым подсвечиваются поверхности, расстояния между которыми лежат вне указанного диапазона *Расстояния поиска*.
 - Оранжевый и ролубой цвета обозначают расстояния, которые незначительно выше или ниже крайних значений шкалы соответственно.
- Диапазон градуированной шкалы начинается от отрицательного значения Масштаба отклонения и заканчивается его положительным значением. Вы можете



Рис. 117: Карта расстояний, рассчитанная для двух моделей

изменять диапазон шкалы с помощью ползунка или текстового поля *Масштаб отклонения (мм)*. Максимальное значение данного параметра не может превосходить величину *Расстояние поиска*.

• Если вы переместите курсор в определенную точку на карте расстояний, точное значение расстояние отобразится рядом с ним и в поле *Расстояние под курсором* на левой панели.

Чтобы сохранить текущую карту расстояний и выйти из данного режима измерений, нажмите кнопку *Применить*. Если вы желаете сохранить текущую карту и создать новую, нажмите *Построить новую карту*.

Примечание: Карты расстояний поддерживаются при создании аннотаций. В режиме *Аннотаций* вы можете использовать любую сохраненную карту (см. *Аннотации*).

10.3.5 Аннотации

Инструмент *Аннотаций* позволяет вам помечать заслуживающие внимания поверхности или карты расстояний. Аннотация может состоять из одной или нескольких меток, которые выглядят как прямоугольные ярлыки с соединительными линиями, указывающими на соответствующие элементы поверхностей (см. Рис. 118).

Чтобы создать аннотацию,

1. Нажмите кнопку *на* панели *Измерения*, выберите один или несколько сканов и нажмите кнопку *Далее*.

Примечание: Если вы хотите сделать аннотацию на ранее полученной карте расстояний, выберите необходимую карту из выпадающего списка *Карта расстояний*.

- 2. Укажите *Название аннотации* в верхней части панели или продолжите работу с автоматически созданным названием.
- 3. Нажмите кнопку ЛКМ на целевой точке поверхности в окне *3D вида*, метка появится рядом с ней, и курсор ввода текста начнет мигать в поле *Текст аннотации* на панели *Измерения*.

Примечание: Целевую точку невозможно переопределить. Так, если вы не совсем точно указали точку на поверхности, добавьте новую метку (повторите шаг 3) и удалите старую (см. приведенные ниже указания).

- 4. Напечатайте текст вашей аннотации, и он появится в текстовом поле на панели и на метке в окне *3D вида*.
- 5. Для создания новой метки повторите шаги 3 и 4. Каждая новая метка, помимо появления на поверхности, добавляется в список аннотаций на панели *Измерения* (см. Рис. 118). Вы можете скрыть/отобразить метки в списке или изменить их цвет. Для этого нажмите ПКМ и выберете соответствующую опцию из контекстного меню. Также можно использовать флаг . Для отображения/скрытия меток и квадратную кнопку для изменения их цвета.

Вы можете скорректировать расположение метки (непосредственно прямоугольного ярлыка, не целевой точки), нажав и удерживая нажатой ЛКМ в окне *3D вида* и перемещая курсор мыши. Ненужные метки можно удалить одним из следующих способов:

- Выберите метку в окне *3D вида* и ее граница станет красной (см. выделенную метку на Рис. 118). Нажмите клавишу Del.
- Выберите метку из списка, затем либо нажмите клавишу Del на клавиатуре, либо ПКМ и выберите в открывшемся меню команду Удалить.

Чтобы экспортировать аннотации (точнее, координаты меток и заголовки) в файл формата CSV или XML, нажмите кнопку Экспорт либо на панели Аннотации, либо на исходной панели Измерения. По умолчанию имя файла будет совпадать с названием аннотации. Примите его или введите другое имя на ваш выбор. Для завершения аннотации нажмите кнопку Применить в нижней части панели Измерения или перейдите по ссылке Измерения в верхней части.



Рис. 118: Аннотация на модели с картой расстояний

глава 11

Настройки

В данной главе описываются настройки приложения Artec Studio, которые могут быть изменены через диалог настроек. Для отображения диалога настроек в меню *Файл* выберите пункт *Настройки*... или нажмите клавишу F10.

Все настройки разбиты по группам, каждая из которых располагается на отдельной вкладке диалога. Для редактирования доступны следующие группы настроек:

- Общие
- Ресурсы
- Съемка
- Интерфейс
- Разное

11.1 Общие

Вкладка *Общие* содержит основные настройки приложения Artec Studio и включает в себя следующие опции (Рис. 119):

- Папка для сохранения проектов
- Настройки Автосохранения
- Опции Импорта/экспорта
- Стандартные единицы измерения при экспорте и Стандартные единицы измерения при импорте файлов
- Настройки Управления просмотром

Настройки	×
Общие Ресурсы Съемка Интерфейс Разное	
Папка для сохранения проектов	
CAllears Admin Decuments Adder Studie Deciete	-
C: (Users (Admin/Documents (Artec Studio Projects	Просмотр
Временная папка	
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp	Просмотр
Автосохранение	
Сохранять проект перед запуском алгоритмов	
Восстанавливать состояние загрузки скана после завершения алгоритма	
Импорт/экспорт	
Зарегистрировать Artec Studio как просмотрщик по умолчанию для: obj, ply, scan, sproj	Изменить
Открывать новую модель: в том же окне \vee	
Выявление целостности обнаруживать и исправлять ч	
Перемещать модель в начало координат при экспорте	
🗹 Запускать удаление опоры для сканов Leo	
Единицы измерения	
Единицы измерения при импорте: Миллиметры 🗸	
Единицы измерения при экспорте: Миллиметры 🗸	
🗹 Показывать диалог выбора единиц измерения при импорте	
☑ Только если объект меньше, чем 5.0 мм	
Управление просмотром	
Зуммирование от положения курсора (колесом прокрутки)	

Рис. 119: Страница настроек Общие

11.1.1 Путь к папке сохранения проектов

Папка для сохранения проектов — это стандартный путь, который Artec Studio будет использовать в диалоговом окне сохранения проекта (*Сохранение проекта*). По умолчанию используется папка Documents в Windows. Вы можете изменить этот путь, отредактировав содержимое поля или нажав *Просмотр...*, а затем указав нужную папку.

11.1.2 Временная папка

Только созданный и еще не сохраненный проект располагается по адресу, указанном в поле *Временная папка*. Путь по умолчанию – временная папка Windows. Чтобы изменить эту папку, используйте кнопку *Просмотр*... или введите новый путь в поле.

Artec Studio автоматически очищает папку проекта. При необходимости вы можете открыть временную папку Windows и удалить ненужные проекты.

- 1. Откройте окно Проводника.
- 2. Введите %temp% в адресной строке и нажмите Enter.
- 3. Найдите папки с именами, содержащими символы глобального уникального идентификатора в фигурных скобках { }.

11.1.3 Настройки автосохранения

Включенный флажок *Сохранять проект перед запуском алгоритмов* указывает приложению всегда сохранять проект перед запуском алгоритмов. Флажок *Восстанавливать состояние загрузки скана после завершения алгоритма* позволяет управлять состоянием загрузки выбранных сканов по окончании работы алгоритма. Выбранные сканы всегда загружаются в память перед запуском алгоритма. Если на момент запуска алгоритма скан был в выгруженном состоянии, то после его завершения приложение автоматически выгрузит его на диск, освободив память. Подробнее об автосохранении проектов см. *Автосохранение проекта*.

11.1.4 Регистрация Artec Studio в качестве стандартного средства просмотра

Artec Studio поддерживает различные форматы файлов. Чтобы зарегистрировать приложение как стандартное средство просмотра для поддерживаемых форматов файлов, нажмите кнопку *Изменить*... и в появившемся окне (Рис. 120) выберите форматы, которые вы хотите чтобы программа открывала по умолчанию:

sproj файлы проектов приложения Artec Studio

***scan** формат для экспорта/импорта отдельных сканов проекта

ply формат для хранения полигональных моделей, полученных с 3D-сканеров.

- *stl* формат экспорта трехмерных моделей для оборудования быстрого прототипирования
- *wrl* файлы виртуальной реальности формата VRML 1.0 и VRML 2.0
- *obj текстурированные 3D-модели; формат Wavefront OBJ

		×
Использ	овать Artec S	Studio 12 для следующих типов файлов
🔽 *.obj	▼ *.ply	▼ *.stl
🔳 *.wrl	v *.scan	✓ *.sproj
		ОК Отмена

Рис. 120: Назначение Artec Studio средством просмотра различных типов файлов

Более подробно об импорте и экспорте данных в приложении Artec Studio см. Экспорт моделей, сканов и облаков точек и Импорт моделей и сканов.

11.1.5 Открытие файлов

Artec Studio может использоваться как стандартное средство просмотра для файлов в форматах SPROJ, SCAN, PLY, STL, OBJ и VRML (*.wrm). Если вы хотите, чтобы каждый новый файл открывался в новом окне приложения, выберите режим *Открывать новую модель в новом окне*. Если установлен режим *Открывать новую модель в том же окне* то Artec Studio будет использовать ранее запущенное окно приложения для отображения вновь открываемых файлов.

11.1.6 Поиск дефектов поверхности во время импорта

Опция *Поиск дефектов поверхности во время импорта* позволяет настроить проверку поверхностей, импортируемых в Artec Studio, на наличие дефектов. Возможны следующие варианты поведения приложения:

- *Не проверять* автоматическая проверка поверхностей на наличие дефектов во время импорта отключена.
- **Обнаруживать и спрашивать** автоматическая проверка поверхностей во время импорта включена, в случае обнаружения ошибок пользователю будет предложено запустить алгоритм исправления дефектов для выбранных поверхностей.
- **Обнаруживать и исправлять** автоматическая проверка поверхностей и исправление обнаруженных ошибок.

11.1.7 Расположение модели

При выполнении операции экспорта сканы и модели могут быть автоматически размещены в начале координат. Для этого необходимо установить флажок *Перемещать модель в начало координат при экспорте*. Если флажок оставить снятым, то для экспортируемых поверхностей будет сохранено текущее положение модели относительно начала координат.

11.1.8 Удаление опоры для сканов Leo

Параметр *Включить автоматическое удаление опоры* на панели *Съемка* работает только для сканов с Eva, Spider и других ручных сканеров, подключенных к компьютеру. Чтобы включить автоматическое удаление опоры для сканов с Leo, установите флажок *Запускать удаление опоры для сканов Leo*. Алгоритм запустится после того, как приложение *импортирует этот проект*.

11.1.9 Экспорт облаков точек

Опция Экспортировать облака точек в РТХ со слитыми секциями обеспечивает успешный импорт экспортируемых файлов в сторонних программных продуктах. См. Объединение секций.

11.1.10 Единицы измерения

В приложении Artec Studio все программные операции используют миллиметры в качестве единиц измерения. Если требуется импортировать или экспортировать модель в других единицах измерения, измените настройки под блоком *Единицы измерения*. Программа будет использовать данные настройки только при импорте и экспорте моделей или сканов облаков точек.

Опция Показывать диалог выбора единиц измерения при импорте определяет, всегда ли при импорте модели спрашивать пользователя о том, в каких единицах измерения она была создана (Рис. 121). Поддерживаются следующие единицы: миллиметры, сантиметры, дюймы, метры. Если в большинстве случаев требуется загружать данные, сохраненные в каких-то одних единицах, но возможны ситуации, когда будут импортированы модели, созданные в других единицах, следует включить опцию *Только если объект меньше, чем* <u>м</u> и ввести пороговое значение. В этом случае окно выбора единиц измерения будет показываться только, если размеры загружаемой модели не превышают порогового значения.

Выпадающие списки *Стандартные единицы измерения при импорте* и *Стандартные единицы измерения при экспорте* определяют единицы измерения для импорта и экспорта моделей. При экспорте сканов облаков точек (облако точек Artec и облако точек Leica Geosystems Cyclone) приложение будет игнорировать указанные единицы измерения. Подробнее см. Экспорт облаков точек.

Unit selection
Select units for model "humanoid"
Millimeters -
Dimensions: 306.1 x 329.5 x 78.3
ОК

Рис. 121: Окно выбора единиц измерения

11.1.11 Настройки управления просмотром

Artec Studio позволяет масштабировать модели в окне 3D вида с помощью Колеса прокрутки. Воспользоваться преимуществом наличия этой возможности можно двумя путями:

- Снимите флажок Зуммирование от положения курсора (колесом прокрутки) для активации режима зуммирования от центра экрана. В этом случае вам необходимо следить за тем, чтобы целевая область находилась в центре экрана, и время от времени корректировать ее положение.
- Установите флажок Зуммирование от положения курсора (колесом прокрутки) для активации интерактивного зуммирования от положения курсора мыши. В это режиме вам нужно лишь держать курсор на целевой области все время, пока вы вращаете Колесо прокрутки на себя от себя.

11.2 Ресурсы

На вкладке *Ресурсы* (Рис. 122) можно настраивать такие параметры приложения, как многопоточность, использование оперативной памяти, сохранение истории команд, уровень сжатия данных при записи на диск, режим записи текстур, а также параметры склейки в реальном времени.

11.2.1 Многопоточность

Приложение Artec Studio на компьютерах с многоядерными процессорами использует все ядра процессора. Если по каким-либо причинам необходимо ограничить количество используемых приложением ядер процессора, снимите флажок Использовать все доступные ядра процессора и вручную введите количество используемых потоков.

11.2.2 Память

На вкладе Память диалога настроек отображается количество свободной оперативной памяти. В случае нехватки оперативной памяти вы можете освободить дополни-

<u>iiii</u> iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii			
Общие Ресурсы	Съемка Интеро	рейс Разное	
Многопоточность			
🗹 Использовать все до	оступные ядра процессо	ров	
Количество потоков:	8		
Память			
Свободно памяти: 1500	б Мбайт		
Очищать память по	сле завершения алгори	тма	
		Очистка памяти	
История команд			
Включить запись ис	тории команд		
🗹 Макс. длина истори	и команд 10	МБ 20000	
	()чистить историю команд	
Уровень сжатия данных	(
Уровень сжатия данных Максимальная скорос	сть		Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос	ть		Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос	с	ļ	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данны: Максимальная скорос Предлагать максима 6 ГБ памяти или бол	с тъ альное сжатие, если пр гее	рект требует	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максимы 6 ГБ памяти или бол Режим записи текстур	с тъ альное сжатие, если пр вее	рект требует	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максими 6 ГБ памяти или бол Режим записи текстур	с альное сжатие, если пр нее ким записи текстур	р рект требует	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максим. 6 ГБ памяти или бол Режим записи текстур ● Автоматический рез ○ Записывать текстур;	с эльное скатие, если пр ее ким записи текстур у каждый <u>1 </u>	р оект требует кадр	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максим. б ГБ памяти или бол Режим записи текстур ● Автоматический рез О Записывать текстур Склейка в реальном вр	с тъ альное сжатие, если при нее ким записи текстур у каждый <u>1 т</u> -й емени	рект требует кадр	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максимы 6 ГБ памяти или бол Режим записи текстур ● Автоматический рез О Записывать текстур Склейка в реальном вр 32 МБ	< тъ альное сжатие, если при нее ким записи текстур у каждый <u>1</u> — й емени	рект требует кадр	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос Предлагать максим. 6 ГБ памяти или бол Режим записи текстур ● Автоматический рез О Записывать текстур Склейка в реальном вр 32 МБ Размер буфера:	< альное сжатие, если при нее ким записи текстур у каждый <u>1</u> • й емени	рект требует кадр	Максимальное сжатие
Уровень сжатия данных Максимальная скорос □ Предлагать максим. □ Б ГБ памяти или бол Режим записи текстур ④ Автоматический рез ○ Записывать текстур; Склейка в реальном вр 32 МБ Размер буфера: □ Размер вокселя (мм):	с сть альное сжатие, если при нее ким записи текстур у каждый 1	рект требует	Максимальное сжатие 1 448 М

Рис. 122: Настройки производительности

тельный ее объем, нажав кнопку *Очистка памяти*. Artec Studio очистит историю команд и попробует оптимизировать объем используемой оперативной памяти. Нажатие кнопки *Очистка памяти* не удалит навсегда историю команд, а лишь выгрузит ее из оперативной памяти. Команда *Отменить* вернет ее обратно. Более подробно о сохранении истории изменений проекта см. *История изменений проекта*.

Примечание: Историю команд не удастся выгрузить из памяти, если вы не сохранили проект. Сохраните проект и повторите операцию.

Artec Studio автоматически оптимизирует распределение памяти после завершения каждого алгоритма. Эта функция управляется флажком *Очищать память после завершения алгоритма*. В отличие от кнопки, он не выгружает историю команд.

11.2.3 История команд

В разделе *История команд* можно ограничить длину истории изменений, сохраняемую в проекте. По умолчанию заданы максимальные величины для количества сохраняемых команд и объема, занимаемого на диске (в МБ). При необходимости вы можете снять флажок *Макс. длина истории*: это будет означать, что программа будет сохранять всю историю изменений каждого проекта, начиная с его создания. Очистить историю изменений проекта можно, нажав на кнопку *Очистить историю команд*, после чего программа попросит подтвердить данное действие.

Примечание: После очистки истории изменений вернуться к более раннему состоянию проекта будет невозможно.

11.2.4 Уровень сжатия данных

Ползунок *Уровень сжатия данных* позволяет вам изменить степень сжатия файлов при сохранении данных. Высокий уровень сжатия экономит место на диске, но загрузка и сохранение таких сканов длится дольше.

Важно: Настройки максимального сжатия оптимизированы, чтобы обеспечить неизменность формы моделей и кадров. Однако, могут появляться незначительные деформации. При необходимости измените положение ползунка.

	-	1	
Положение	Тип	Совместимость	Размер выходно-
ползунка			го файла
Левое	Без сжатия	Все версии	Большой
Среднее	Среднее сжатие (без по-	Все версии	Средний
	терь)		
Правое	Максимальное сжатие (с	Artec Studio 12 и	Маленький
	потерями)	позже	

Таблица 15: Сжатие файлов в Artec Studio.

11.2.5 Режим записи текстур

По умолчанию (*Автоматический режим записи текстур*) текстура снимается не в каждом кадре. Однако, вы можете вручную настроить частоту съемки текстурных кадров с помощью счетчика *Записывать текстуру каждый* _-*й кадр*.

Texture-recording mode	
 Automatic texture recording 	
Record texture every	

Рис. 123: Счетчик для настройки частоты съемки текстурных кадров

11.2.6 Настройки склейки в реальном времени

Настройки Склейки в реальном времени представлены двумя опциями (см. Сканирование со склейкой в реальном времени):

- **Размер вокселя (мм)** Разрешение для склейки. Оно влияет на производительность и качество алгоритма. Чем меньше значение, тем четче форма модели. Заметьте, что низкие значения могут способствовать появлению шумных поверхностей.
- Размер буфера Объем видеопамяти, используемый для реконструкции на сцене объекта склейки в реальном времени. Стандартное значение зависит от размера доступной на компьютере видеопамяти. Примите к сведению, что Artec Studio может некорректно определять верхнюю границу, если компьютер имеет видеокарту Intel HD Graphics. Чем больше доступно памяти, тем большую сцену вы можете отсканировать в режиме склейки в реальном времени. Однако, ползунок не определяет полный окончательный размер памяти; алгоритм использует оперативную память (RAM), когда видеопамять (GPU) израсходована.

Примечание: Не изменяйте *Размер буфера*, если только вы не стали замечать артефакты во время сканирования.

	Artec EVA	Artec Spider	Сторонние 3D-сенсоры
Размер вокселя (мм)	1	0.3	3

Таблица 16: Стандартные значения	Размера	вокселя
----------------------------------	---------	---------

11.3 Съемка

Вкладка настроек *Съемка* позволяет редактировать параметры, используемые Artec Studio как непосредственно в процессе съемки, так и при последующей обработке данных (Рис. 124).

Настройки				×
() ()	*****	8		
Общие Ресурсы	Съемка	Интерфейс	Разное	
Настройки алгоритмо	в			
Текущий тип сканера:	Сканер Artec	Eva / MHT / Mł	H/M	~
Текущие настройки:	<default user=""></default>		~	Сохранить настройки
		Восст	ановить исходные	
Настройки фотограмм Внутренний диаметр и Отключить гибрид	летрии летки (мм):(ный метод пози	5.0 Внешни ционирования	ій диаметр метки (мм): 12.0 для .obc	
Съемка 🗹 Режим триггера дл —	я кнопки на устр	ройстве		
Переопределить ди	апазон глубин 100 Лальня	я (мм): 24	500	
Сканирование с испол	тьзованием авто	осборки Вкл	×	
Обнаружение ошибо	с регистрации д	ля сканера EVA:	Вкл (только гибридный трекер) 🗸 🗸	
🗹 Использовать стан,	дартные настроі	йки съемки		

Рис. 124: Вкладка настроек сканирования

11.3.1 Настройки алгоритмов

Artec Studio автоматически выбирает и отображает настройки для каждого типа сканера в выпадающем списке *Текущий тип сканера* диалогового окна *Настройки* и выпадающем списке *Предустановка* на панели *Команды*. Если приложению не удается корректно определить тип вашего сканера или вы обрабатываете сканы с разных сканеров, выберите подходящий сканер вручную. Для сброса всех настроек к их стандартным значениям нажмите кнопку *Восстановить исходные*.

Опция Текущие настройки позволяет пользователям сохранять значения параметров, введенные на панели Команды. Все значения можно применить за раз, выбрав сохра-

ненные настройки из списка. Важно отметить, что Текущие настройки применяются только в рамках выбранного типа устройства.

11.3.2 Настройки фотограмметрии

Настройки фотограмметрии позволяют задать размеры меток. Внутренний диаметр метки (мм): соответствует диаметру белого круга в центре метки, Внешний диаметр метки (мм): соответствует внешнему диаметру черного кольца на метке. Самые популярные метки имеют размеры диаметров 6 и 12 мм, а размеры 5 и 10 соответствуют размерам маркеров из набора Scan Reference. Подробнее см. в подразделе Сканирование с помощью меток.

Флажок Отключить гибридный метод позиционирования для .obc гарантирует, что отслеживание траекторий базируется только на метках. Установите флажок, если вы не хотите, чтобы текстурные и геометрические характерные элементы помогали сканированию по меткам (Использование набора для фотограмметрии (Scan Reference)).

11.3.3 Съёмка

Раздел *Съемка* содержит настройки, касающиеся режима работы кнопки сканера Artec MHT, диапазона глубины сканирования и особенностей реконструкции получаемых со сканера кадров.

С помощью первой опции, флажка *Режим триггера для кнопки на устройстве* вы можете менять поведение кнопки на корпусе сканеров Artec MH и Artec MHT. Подробную информацию об этих кнопках можно найти в подразделе *Кнопки на сканере и режимы съемки*.

3D-сканер имеет определенный диапазон глубин. Если располагать сканер слишком близко к объекту, то сканер может не снять весь объект и его часть. С другой стороны, при значительном удалении сканера от объекта на сцене появляется 3D-шум различного типа. Он усложняет обработку и негативно влияет на конечные результаты. Поэтому во время сканирования следует располагать сканер как можно ближе к объекту, но не пересекая его плоскости отсечения. Стандартные настройки для каждого 3D-сканера включают минимальный и максимальный лимиты, в пределах которых задается положение плоскостей отсечения. Модель сканера определяет эти значения. Однако, если вы используете сканер Artec L или 3D-сенсор и высокая точность имеет меньшее значение, то положение ближней и дальней плоскостей отсечения можно переопределить. При этом вы сможете сканировать ближе или дальше от объекта, чем предписывают рекомендованные значения. Для этого надо установить флажок *Переопределить диапазон глубин*, после чего ввести новые границы диапазона сканирования.

Предупреждение: Переопределение значений рабочего диапазона расстояний сканера может привести к уменьшению точности.

11.3.3.1 Сканирование с использованием автосборки

Опция *Сканирование с использованием автосборки* включена по умолчанию и описана в подразделах *Возобновление сканирования после прерывания отслеживания траекторий* и *Совмещать новые сканы с отмеченными в Рабочей области*. Поведение приложение отличается в зависимости от значения этой опции, как показано на Таблица 17.

Таблица 17: Поведение приложения при включенной и выключенной опции.

Сканирование с ис- пользованием авто- сборки	Вкл	Выкл
Режим позициониро- вания	Геометрия + Текстура	Геометрия или Геометрия + Текстура
Звуковое оповеще- ние?	Да (см. Звуковое уведомление)	Да
Сообщение в окне <i>3D вида</i>	Поиск положения Направьте сканер на объект, чтобы продолжить съемку	Отслеживание траекто- рии прервано: Повторите сканирование медленнее или добавьте характер- ных элементов
Инструкции	Направьте сканер на любой уже от- снятый участок с достаточной тексту- рой, сохраняя исходную ориентацию сканера по отношению к объекту	Направьте сканер на последний отсканирован- ный участок
Запись данных	Осуществляется во вновь созданный скан	Осуществляется в тот же скан

11.3.4 Обнаружение ошибок регистрации

В некоторых случаях взаимное расположении поверхностей может быть определено неправильно и произойдет их неверное совмещение. В такой ситуации сканирование необходимо начать заново, а некорректно совмещенные поверхности — удалить. Также можно попробовать исправить результат некорректного совмещения, разбив скан на несколько. Методика устранения данной ошибки путем разбиения сканов описана в *Разбиение сканов*. Для предотвращения возможного неверного совмещения и улучшения сканирования Artec Studio имеет функцию *Обнаружение ошибок регистрации для сканера EVA*, работающая в процессе съемки. Однако, если вы заметили, что при сканировании определенных объектов стало труднее поддерживать отслеживание траекторий, вы можете отключить эту опцию.

Доступные варианты:

- **Вкл (только гибридный трекер)** стандартное значение, опция работает только для режима *Геометрия* + *Текстура*
- **Вкл** опция работает для всех методов позиционирования, включая метод *Геометрия*

Выкл – опция выключена для всех методов позиционирования

11.3.4.1 Стандартные настройки съемки

Artec Studio позволяет вам изменять характеристики получаемых со сканера однокадровых поверхностей. Для изменения параметров построения поверхностей при съемке, следует сбросить флажок *Использовать стандартные настройки* и изменить их вручную на появившейся панели. Для редактирования доступны следующие настройки:

Важно: Рекомендуется использовать настройки съемки по умолчанию. Неверные настройки параметров могут привести к снижению качеству данных.

Triangles step плотность точек однокадровой поверхности

- Minimum object size наименьший сканируемый объект (по числу полигонов)
- *Length filter threshold* порог фильтрации треугольников по длине ребра (максимально допустимый размер в миллиметрах)
- *Interpolate* использовать интерполяцию для частей поверхности, где отсутствуют данные
- *Max interpolated length* максимальный размер областей, подлежащих интерполяции (в миллиметрах)
- *Max angle* порог фильтрации треугольников по максимальному углу (в градусах) между нормалью треугольника и вектором видоискателя.
- *Geometry registration threshold* чем больше порог, тем жестче требования к качеству сканируемой геометрии. Поэтому определение пригодной геометрии в сцене более трудно в таких случаях. Следовательно, Artec Studio запускает геометрическую регистрации реже, уступая текстурной. Работает только с методом *Геометрия* + *Текстура*, принимает значения от 0 до 1.

11.4 Интерфейс

Вкладка *Интерфейс* позволяет редактировать настройки пользовательского интерфейса (Рис. 125) и включает следующие группы настроек:

- Звуковое оповещение
- Цвета рабочей области
- Предупреждения
- Поверхности, отображаемые во время сканирования

ac	гройки	>
ģ		(
0	бщие Ресурсы Съемка Интерфейс Р	азное
_	_	
	Включить звуковые предупреждения в режиме сканир	ювания
	ета рабочей области	
-		
Вь	ыберите цветовую схему: Светлые цвета	×
П	релупрежления	
$\mathbf{\nabla}$	Предупреждение на выходе, если в проекте есть несо	храненные изменения
$\mathbf{\nabla}$	Оказывать при старте проблемы совместимости Ор	enGL
		50000
\sim	Кисть восстановления текстуры: предупреждать, если	волее чем 50000 толигонов выделено.
\checkmark	Предупреждать об удалении текстуры Кистью удален	ия деталей
	Last Scanned Surfaces	5
	Visible Surfaces	200
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode	
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode	200 5000000 5000000
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit	200 5000000 5000000 146:000
	Visible Surfaces Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size	3 200
	Visible Surfaces Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Colors	3 200 5 5000000 5000000 5000000 145;200 2
	Visible Surfaces Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Colors Last	200 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173)
	Visible Surfaces Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Cotors Last Registered	200 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173) (0,180,0)
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Colors Last Registered Preview	3 200 5 5000000 5000000 5000000 145;200 2 2 (154,237,173) (0,180,0) (142,211,234)
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size Colors Last Registered Preview Dropped	3 200 5 5000000 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173) (0,180,0) (0,180,0) (142,211,234) (255,128,128) (255,128,128)
	Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size	3 3 200 5 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173) (0,180,0) (142,211,234) (255,128,128) (192,192,192) (192,192,192)
	Visible Surfaces Visibl	3 200 5 5000000 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173) (0,180,0) (142,211,234) (152,5128,128) (192,192,192) (192,192,192)
	Visible Surfaces Visibl	3 200 5 5000000 5000000 5000000 145;200 2 (154,237,173) (0,180,0) (142,211,234) (255,128,128) (192,192,192) (192,192,192)
	Visible Surfaces Visibl	J 200
	Visible Surfaces Visible Surfaces Disable smart simple rendering mode Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size Poin	3 200 5 5000000 5000000 145;200 2 2 (154,237,173) (0,180,0) (142,211,234) (255,128,128) (192,192,192) 15 (150,000,000) 15
	Visible Surfaces Visible Color Visible C	J 200
	Visible Surfaces Visible Surfaces Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size Poin	J 200
	Visible Surfaces Visible Surfaces Polygon limit for conventional simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size Colors Last Registered Preview Dropped Keyframes Playing Repeat FPS Background Color Dropped color Texture Gradient	J 200
	Visible Surfaces Visible Surfaces Poisable smart simple rendering mode Point-Cloud Polygon Limit Spherical Target Diameters Point Size Point Size Point Size Colors Last Registered Preview Dropped Keyframes Playing Repeat FPS Repeat FPS Color Propped color Texture Gradient Background for screenshots	J 200 □ 500000 5000000 5000000 145;200 2 □ (154,237,173) □ (0,180,0) □ (142,211,234) □ (152,128,128) □ (192,192,192) ✓ 15 □ (189,189,189) □ (255,192,192) по ітаде ✓ □ Позранный

Рис. 125: Вкладка настроек интерфейса

11.4.1 Звуковое уведомление

Во время сканирования возможны ситуации, когда системе автоматического совмещения не удается совместить вновь снятый кадр с предыдущими (см. *Возобновление сканирования после прерывания отслеживания траекторий*). В таких случаях Artec Studio выдает звуковое оповещение, которое прекращается, как только вы переместите сканер и программа снова найдет его положение в пространстве. Для включения или выключения этой функции, используйте флажок *Включить звуковые предупреждения в режиме сканирования*. По умолчанию проигрывается стандартный зуммер. В качестве предупреждающего сигнала можно использовать любой файл в формате WAV. Для этого нажмите кнопку ... и укажите путь к файлу.

См.также:

Предупреждения в Командах и Редакторе.

11.4.2 Цвета рабочей области

Artec Studio автоматически присваивает цвета вновь создаваемым сканам. Вы можете выбрать одну из стандартных палитр:

- Полная палитра
- Светлые цвета
- Упрощенная палитра
- Случайные цвета
- Монохромная

11.4.3 Предупреждения

Группа настроек Предупреждения позволяет включать/выключать определенные предупреждения. К ним относятся:

11.4.3.1 Проверки при старте

Показывать при старте проблемы совместимости OpenGL. Для корректной работы Artec Studio требуются OpenGL версии 2.0, а также некоторые расширения OpenGL, которые могут не поддерживаться вашим компьютером. Установка данного флажка включает отображение на старте приложения окна с информацией об отсутствующих расширениях.

11.4.3.2 Предупреждения в Командах и Редакторе

Если вы знакомы с этими особенностями алгоритма, вы можете отключить эти уведомления. Кисть восстановления текстуры: предупреждать, если более чем ___ выбрано. Этот флажок предписывает приложению выдавать предупреждения о превышении максимального количества полигонов, ретушируемых за раз. Ограничение вводится для предотвращения возможного зависания компьютера. Введите значение, подходящее для вашего компьютера, или снимите флажок, если вы не нуждаетесь в предупреждениях такого вида.

Предупреждать об удалении текстуры Кистью удаления деталей. Будьте готовы, что Кисть удаления деталей не сохранит текстуру в откорректированных областях, поэтому приложение уведомит вас об этом.

Рекомендовать Четкую склейку для сканов Spider. Artec Studio будет рекомендовать переключить *Гладкую склейку* на *Четкую склейку* для сканов со Spider, так как последнbzz дает более детальные модели.

Предупреждать о сканах в инструменте преобразования. Мы не рекомендуем вам перемещать исходные сканы, поскольку это может привести к неправильному наложению текстур. Сообщение может напомнить вам об этом.

Информировать о текстурных кадрах для Уменьшения бликов. Поскольку эта опция на панели *Текстура* требует множества текстурных кадров, Artec Studio предложит вам настроить параметры записи кадров.

Воспроизводить звук по завершению алгоритма продолжительностью более 30 секунд. Этот параметр позволяет вам отвлечься, пока приложение выполняет алгоритмы и команд. Как только приложение завершит любой из этих процессов, оно подаст звуковой сигнал.

11.4.4 Отображение в окне 3D вида

Вы можете изменить параметры отображения поверхностей, получаемых со сканера во время сканирования. подобрать их цвет, цвет фона и указать режим просмотра кадров. Для этой цели доступны следующие настройки:

11.4.4.1 Display

Last scanned surfaces. Количество видимых недавно отснятых поверхностей, которые появятся в окне 3D вида во время сканирования

Visible surfaces. Общее количество видимых в поверхностей, отображаемых во время сканирования (равно количеству недавно отсканированных поверхностей плюс число отображаемых ключевых кадров)

Disable smart simple rendering mode. Интеллектуальный режим упрощенной визуализации гарантирует, что 3D-контент отображается без упрощения, если ресурсы компьютера позволяют это. Как только начинаются задержки, система автоматически включает упрощение.

Polygon limit for conventional simple rendering mode. Максимальное количество полигонов в окне при просмотра, после которого Artec Studio переключится в режим упрощенной визуализации во время 3D-навигации

Point-cloud polygon limit. Если количество полигонов поверхности облака точек превышает указанное значение, Artec Studio отобразит упрощенную копию этой поверхности, насчитывающую не более заданного значения полигонов.

Spherical target diameters. Список диаметров сферических меток, используемых при сканировании с помощью Ray. Используйте точку с запятой ; как разделитель в поле между значениями в миллиметрах.

Point size. Количество пикселей для отрисовки каждой точки в режимах отображения Точечная модель или Точки и сплошная заливка

Animate movements. Отображает движение 3D-данных, когда Artec Studio изменяет их положение или ориентацию. Отключите эту опцию на медленных компьютерах.

11.4.4.2 Colors

Last цвет недавно отсканированных поверхностей

Registered цвет корректно совмещенных поверхностей

Preview цвет поверхностей в режиме предварительного просмотра

Dropped цвет несовмещенных поверхностей (сброшенных) поверхностей

Key frames цвет ключевых кадров (поверхностей)

11.4.4.3 Playback

См.также:

Выбор сканов и моделей

- *Repeat* зацикливает последовательность кадров в режиме просмотра поверхностей панели *Рабочая область*
- **FPS** скорость (кадров в секунду), с которой появляются кадры во время воспроизведения

11.4.4.4 Background

- *Color* цвет фона; приложение может автоматически изменять этот цвет в определенных режимах, таких как *Рентген*
- **Dropped color** цвет фона при возникновении ошибок регистрации во время сканирования
- *Texture* отображает фон рисунком (*шахматная доска*) или простой
- Gradient плавно меняющийся или постоянный цвет фона
- **Background for screenshots** приложение будет использовать этот цвет фона при *сохранении скриншотов*, фактический цвет фона останется неизменным



Рис. 126: Пример измененного фона

11.4.4.5 Welcome Screen

Don't show не показывать экран приветствия

11.4.4.6 Autopilot

Don't show greeting screen — отключить экран *Автопилота*, показывающий шаги, которые предстоит пройти в этом режиме

11.5 Разное

11.5.1 Информация об использовании

Вы можете помочь нам повысить качество и производительность Artec Studio, разрешив сбор и отправку в Artec 3D данных о ее использовании. Данная информация анонимна и не содержит ни данных из ваших проектов, ни 3D-поверхностей, ни текстур – никаких отснятых и обработанных в Artec Studio данных. По умолчанию флажок *Собирать и отправлять в Artec анонимные данные об использовании* установлен. Рекомендуется оставлять его включенным, чтобы мы могли совершенствовать приложение.

При установке программы вы можете определиться, желаете ли вы собирать и отправлять данные об использовании. Одноименный флажок, описанный выше, появится также в заключительном диалоге установки (см. Рис. 19).

Настройки				×
£03	Ö		æ	
Общие	Ресурсы	Съемка	Интерфейс	Разное
Помогите	нам улучшить	Artec Studio		
🗹 Собира	ть и отправлят	гь в Artec ано	нимные данны	е об использовании
Язык				
Auto	······································			
Chinese (S Chinese (T	raditional)			
Czech English (U	5)			
French				
German				
Japanese				
Korean				
Polish				
Russian				
Spanish				

Рис. 127: Вкладка настроек «Разное»

11.5.2 Язык

Интерфейс Artec Studio поддерживает несколько языков:

- Auto автоматический выбор языка в соответствии с настройками системы
- Chinese (Simplified) китайский (упрощенный)
- Chinese (Traditional) китайский (традиционный)
- Czech чешский
- English (U.S.) английский (США)
- French французский
- German немецкий
- Italian итальянский
- Japanese японский
- Korean корейский
- Polish польский

- Russian русский
- Spanish испанский

Для переключения между языками выберите нужный из списка и нажмите кнопку *OK*. Далее программа предложит перезапуск. В случае согласия приложение автоматически перезапустится с выбранным языком интерфейса. При отказе от перезапуска изменения вступят в силу в начале следующего сеанса работы с приложением.

Примечание: Смена языка требует перезапуска Artec Studio.

глава 12

Калибровка и коррекция сканера

Diagnostic Tool — это специальная утилита, используемая для калибровки сканеров Artec и для коррекции существующей калибровки. Калибровка в широком смысле слова — процесс проверки и настройки сделанных сканером измерений посредством сравнения их с эталонными значениями. Каждый сканер Artec поставляется уже откалиброванным.

В некоторых случаях вследствие небрежного обращения или транспортировки (тряска, случайные падения, некоторые другие причины), сканер может перестать снимать 3Dповерхности должным образом. В этом случае сканируемые поверхности могут реконструироваться лишь частично, могут появляться дырки (на Рис. 132 на синей поверхности заметны результаты плохой реконструкции). Эти проблемы могут быть решены с помощью коррекции или калибровки.

В зависимости от модели используемого сканера, Diagnostic Tool может работать в одном из трех режимов работы:

- Коррекция для сканеров Artec MHT, Artec MH, Artec L и Artec EVA
- Коррекция для сканера Artec Spider
- Калибровка сканера Artec Spider

Примечание: Калибровка доступна только для сканеров Artec Spider.

12.1 Рекомендации по использованию

Коррекция отличается от калибровки тем, что она сохраняет текущую калибровку, изменяя только коэффициент коррекции для улучшения реконструкции. **Важно:** Коррекция не гарантирует, что полученные геометрические фигуры и линейные измерения будут точными. Используйте эту процедуру как временную меру, пока не будет выполнена калибровка.

Режим	Характери-	Скорость	Для	Для EVA, L,
	СТИКИ		Spider?	MHT?
Коррек-	Неточный	Быстрый	Да	Да
ция				
Калибров-	Точный ¹	Требует приготовле-	Да	Нет
ка		ний		

Таблица 18: Коррекция и калибровка

12.2 Запуск Diagnostic Tool

Перед запуском Diagnostic Tool убедитесь, что сканер, который вы собираетесь диагностировать, отображается в Artec Installation Center в статусе *Арендован* или *Активирован*. Вы можете запустить приложение либо через меню *Пуск*, выбирая последовательно *Пуск* \rightarrow *Bce программы* \rightarrow *Artec Group* \rightarrow *Artec Studio* \rightarrow *Diagnostic Tool*, либо из Artec Studio, выбрав команду *Запустить Diagnostic Tool* в меню *Файл*.

Если подключено несколько сканеров, выберите необходимый сканер из выпадающего списка.

Окно рассматриваемой утилиты разделено на три зоны: окно *3D вида*, правая панель и инструментальная панель (см. Рис. 128).

12.3 Коррекция сканера

Важно: Умеренно применяйте коррекцию как временную меру, пока не будет выполнена калибровка.

12.3.1 Коррекция поля зрения для сканеров EVA, МНТ, МН и L

Для сканеров Artec EVA, Artec MHT, Artec MH и Artec L доступна только коррекция текущих данных калибровки по полю зрения.

- 1. Запустите Diagnostic Tool как сказано в *Запуск Diagnostic Tool*.
- 2. Выберите сканер, который вы хотите диагностировать.

🗹 Artec diagnostic tool						
Artec Scanner [EV.30.32308638]	Toolbar					
	Please point your scanner to some plane surface (e.g. wall)from a distance of ~ 700 mm. If poorly reconstructed, click 'Start Correction'. Start correction					
880	Right panel					
760						
640						
520						
	3D View 2D camera					

Рис. 128: Окно Diagnostic Tool



Рис. 129: Результаты корректировки сканера Artec EVA

- 3. Нажмите кнопку *Начать диагностику* или кнопку ▶, сканер запустит режим предпросмотра, а в окне *3D вида* появится дальномер и откроется правая панель с окном предпросмотра 2D камеры.
- 4. Направьте сканер под прямым углом на плоскую светлую (но не блестящую) однотонную поверхность, например, на стену или пол с расстояния 650–700 мм для сканеров Artec MHT, Artec MH, Artec EVA и 850–900 мм для сканеров Artec L. Поверхность начнет отображаться в окне *3D вида* синим цветом.

Примечание: Если отображаемая поверхность не плоская и имеет отверстия, стоит выполнить коррекцию.

- 5. Нажмите кнопку *Начать коррекцию* или кнопку **№** на корпусе сканера. В дополнение к синей поверхности в окне *3D вида* появится желтая. Синяя соответствует поверхности, снятой с исходными калибровочными данными, а желтая с корректированными данными.
- Два индикатора на правой панели помогут вам оценить качество поверхности (зеленый соответствует хорошим результатам коррекции, желтый — удовлетворительным, а красный — неудовлетворительным). Если на корректированной (желтой) поверхности отсутствуют дырки, она достаточно плоская и результаты коррекции соответствуют вашим ожиданиям, нажмите кнопку Применить или кнопку № на сканере. В противном случае нажмите кнопку Отменить или кнопку па сканере.

12.3.2 Коррекция калибровочных данных для сканера Spider

Коррекция для сканера Artec Spider немного отличается от коррекции для сканеров Artec MHT и Artec EVA.

- 1. Запустите Diagnostic Tool как сказано в *Запуск Diagnostic Tool*.
- 2. Выберите Artec Spider из выпадающего списка.
- 3. Нажмите кнопку *Начать диагностику* или кнопку **▶** сканера, и он запустит режим предпросмотра, в окне *3D вида* появится дальномер и откроется правая панель с окном 2D камеры.
- 4. Направьте сканер под прямым углом и с расстояния 190–270 мм на плоскую светлую однотонную поверхность, например, на стену. Утилита начнет отображать плоскость в окне *3D View* синим цветом.

Примечание: Если поверхность, снимаемая с расстояния в пределах предложенного диапазона, реконструируется не достаточно плоской или с отверстиями, то следует провести коррекцию.

5. Разместите сканер на столе или в штативе на расстоянии примерно 190 мм от плоской поверхности (см. дальномер в окне *3D вида*).



Рис. 130: Процесс коррекции Artec Spider

- 6. Нажмите *Начать коррекцию* или кнопку **▶** на сканере. На дальномере появится красная метка.
- 7. Плавно переместите сканер по направлению к плоской поверхности так, чтобы пик гистограммы совпал с красной меткой на дальномере (см. Рис. 131).
- 8. Выше на дальномере появится следующая красная метка. Плавно переместите сканер в направлении от плоскости, стараясь достичь красной метки.
- 9. Повторите шаг 8 еще три раза. Как только вы закончите, система начнет вычисления, и в окне *3D вида* появится желтая плоскость, соответствующая поверхности, снятой с корректированными калибровочными данными (см. Рис. 132).
- 10. Если желтая поверхность не имеет отверстий и достаточно плоская, а также результаты коррекции соответствуют вашим ожиданиям, нажмите кнопку Применить или кнопку № на сканере. В противном случае повторите шаги 7–9, нажмите кнопку Отменить или кнопку П на корпусе сканера. Два индикатора на правой панели служат для оценки качества реконструкции поверхности (зеленый соответствует хорошим результатам коррекции, желтый — удовлетворительным, а красный — неудовлетворительным).



Рис. 131: Положение сканера Artec Spider и соответствующее расстояние на дальномере

Сопоставление с красной меткой (вверху), достижение необходимой дистанции (внизу)

12.4 Калибровка Spider

Для калибровки вам понадобятся следующие дополнительные приспособления: калибровочный стенд, подставка для сканера и калибровочный шаблон. Инструкции по сборке подставки и стенда приведены в *Сборка подставки сканера* и *Сборка калибровочного стенда* соответственно.



Рис. 132: Результаты коррекции Artec Spider



Рис. 133: Подставка для сканера на калибровочном шаблоне



Рис. 134: Установка Artec Spider на подставку



Рис. 135: Калибровочный стенд, шаблон и подставка со сканером Artec Spider

- Разложите калибровочный шаблон и разместите его на столе или на любой другой плоской и твердой поверхности.
- Выровняйте подставку для сканера с прямоугольными метками на шаблоне, обращая внимание на ориентацию установочных отверстий в крышке подставки (см. Рис. 133).
- 3. Разместите сканер на подставке, убедившись, что три ножки сканера вошли в три соответствующих отверстия подставки (см. Рис. 134).
- 4. Разместите калибровочный стенд на шаблоне, повернув его стороной с нанесенными маркерами к сканеру, как показано на Рис. 135.
- 5. Запустите Diagnostic Tool как сказано в *Запуск Diagnostic Tool*.

Примечание: Калибровка должна выполняться, после того как сканер нагреется до оптимальной температуры.

- 6. Нажмите Начать калибровку. В открывшемся диалоге (Рис. 136) введите номер вашего калибровочного стенда (он нанесен на доске). Если температура сканера ниже оптимальной, например, сканер только что был подключен к USB-разъему или розетке, то на экране появится сообщение (см. Рис. 137). Настоятельно рекомендуется не нажимать кнопку Пропустить, а подождать, пока Artec Spider достигнет оптимальной температуры.
- 7. Разместите калибровочный стенд в его исходной позиции на шаблоне таким образом, чтобы передний край основания стенда совпал с цветной линией №1 на шаблоне. В процессе совмещения следите за положением плоскостей в окне 3D вида: красной (текущее положение) и зеленой (желаемое положение) см. Рис. 138. Как только красная плоскость совпадет с зеленой, прекратите перемещение стенда и дождитесь, пока сканер снимет плоскость.
- 8. После этого система попросит вас переместить калибровочный стенд в следующую позицию на шаблоне, номер которой покажется на экране. Переместите стенд и дождитесь, пока система снимет плоскость.
- 9. Повторите предыдущий шаг последовательно для оставшихся позиций. В зависимости от версии имеющегося у вас калибровочного набора, на калибровочном шаблоне может быть нанесено от 11 до 15 позиций.
- 10. Как только будет снята последняя позиция и выполнены все расчеты, появится сообщение, предлагающее или перезаписать существующую калибровку, или сохранить текущую. Прежде чем вы сделаете выбор, направьте сканер на небликующую плоскую поверхность (напр., лист бумаги) с расстояния примерно 200 мм. Оцените качество реконструируемой поверхности и проверьте ее на отсутствие дырок.
- 11. Если на поверхности нет дырок, и вы удовлетворены результатами реконструкции, нажмите кнопку *Да, применить калибровку*. Чтобы сбросить новую калибровку, нажмите кнопку *Нет, сохранить старую версию* (Рис. 139).



Рис. 136: Ввод серийного номера калибровочной доски

WARMING UP YOUR SCANNER	
Time Remaining: 3 minutes.	
Skip	

Рис. 137: Прогрев сканера



Рис. 138: Перемещение калибровочного стенда в положение № 1



Рис. 139: Оценка результатов калибровки

12.5 Краткие сведения о калибровочных файлах сканера

Результаты калибровки и коррекции записываются в файлы по следующему пути:

C:\Users\%name%\AppData\Roaming\Artec\Artec Installation Center \Devices\SP.00.00000000.

Где %name% — папка текущего пользователя и SP.00.0000000 — папка, соответствующая серийному номеру сканера. Ниже приведено несколько утверждений относительно процессов калибровки и коррекции.

- Как только вы примените результаты коррекции, программа создаст файл ACD.
- В результате применения новой калибровки создаются файлы ACD и CORR.
- У всех новых создаваемых файлов структура имени следующая: УУУУМMDD_ННМMSS. Символы соответствуют дате и времени создания файла.
- Исходные файлы ADD и CORR именуются на основе серийного номера сканера следующим образом: SP.00.00000000.

Примечание: Вы можете вернуть исходную калибровку, удалив файлы ACD и CORR с именами вида: 20131121 101010.

Примечание: Если сканер используется на нескольких компьютерах, нет необходимости повторять калибровку на каждом из них. Достаточно перенести файлы ACD и CORR в соответствующую директорию на каждом компьютере.
12.6 Сборка подставки сканера

Подставка для сканера поставляется вместе со сканером Artec Spider в разобранном виде и состоит из пяти деталей (см. Рис. 140: двух боковых стенок, передней и задней стенок (фактически, двух одинаковых деталей) и крышки. Перед сборкой разложите эти детали, как показано на Рис. 140. Затем выполните следующие действия:



Рис. 140: Части подставки сканера

- Поднимите две боковые стенки в вертикальное положение, как показано на Рис. 141. Обращая внимание на ориентацию Т-образных пазов, установите переднюю стенку на две пары крючков боковых стенок. Надавите на переднюю стенку и сдвиньте ее вниз до упора. Убедитесь, что все три стенки располагаются на одном уровне.
- 2. Установите заднюю стенку аналогичным способом (см. Рис. 142).
- 3. Обращая внимание на ориентацию пазов, установите крышку на верхние крючки боковых стенок (см. Рис. 143).
- 4. Надавите большими пальцами на крышку в районе Т-образных отверстий и сместите ее в направлении к задней стенке до щелчка (см. Рис. 144).

Теперь подставка для сканера готова к работе.

Примечание: Чтобы разобрать подставку, освободите защелки в Т-образных пазах в крышке (см. Рис. 140), используя тонкий предмет, например, шариковую ручку. Затем повторите шаги сборки в обратном порядке (с Рис. 144 до Рис. 141) и с перемещением деталей в противоположных направлениях.



Рис. 141: Сборка передней стенки



Рис. 142: Сборка задней стенки



Рис. 143: Монтаж крышки



Рис. 144: Защелкивание крышки

12.7 Сборка калибровочного стенда

Калибровочный стенд поставляется со сканером Artec Spider и состоит из основания и доски. Чтобы собрать стенд, выполните следующие шаги:

- 1. Прижмите шарнир основания к указательным пальцам.
- 2. Раскройте створки основания, надавив на их края большими пальцами.
- 3. Вставьте доску в образовавшуюся щель, как показано на Рис. 145.



Рис. 145: Сборка калибровочного стенда

глава 13

Клавиши быстрого вызова

13.1 Сканирование

Открыть панель Съемка	F7	Везде, кроме модальных диалогов
Переключиться между режимами Предпросмотр и Запись	Space	Панель Съемка
Открыть Многокамерную съемку	F8	Везде, кроме модальных диалогов

13.2 Рабочая область

Выбрать один скан и снять выде-	С+ r] + 2] + + ПКМ	Панель Рабочая область	
ление с остальных			
Выбрать один скан и снять выде-		Панель Рабочая область.	
ление с остальных		первая колонка	
Выбрать/снять выделение со ска-	SPif++V]++⊥LKW	Панель Рабоная область	
на	SIIIICIAICIJII		
Выбрать все сканы/модели или		Пацаль Рабоная области	
кадры		Панель Рабочия боласть	
Снять выделение со всех ска-	$C+\infty$] \Box	Ποιιοπι Ραδουσα οδπαςτι	
нов/моделей или кадров		Панель Рабочая боласть	
Выбрать/отменить выбор подсве-	Space	Панель Рабочая область	
ченного скана	space		
Инвертировать выделение ска-	$C+m$] $+ \lambda$] $+ + \lambda$		
нов/моделей	CULT+AIC+A	Панель Рассчая осластть	
	C+m] K	Панель Рабочая область	
выорать только ключевые кадры	CULL+K	ightarrow Список поверхностей	
Выбрать только текстурированные		Панель Рабочая область	
кадры		ightarrow Список поверхностей	
Переименовать скан/модель	F2	Панель Рабочая область	
Запустить/остановить автоматиче-	(tml)D		
ский просмотр кадров	CUTI+P	Панель Рабочая боластть	
		Панель Рабочая область	
Удалить выбранные кадры/сканы	Del	(включая список поверх-	
		ностей)	

13.3 Сохранить, экспортировать и импортировать

Создать новый проект	Ctrl+N	Везде, кроме модальных	
		диалогов	
Сохранить проект	C+ml+C	Везде, кроме модальных	
		диалогов	
Открыть существующий проект	C+m1+0	Везде, кроме модальных	
		диалогов	
Открыть проект (без загрузки ска-		Везде, кроме модальных	
нов) (в целях экономии памяти)		диалогов	
	Ctrlit	Везде, кроме модальных	
импортировать эр-файлы		диалогов	
Экспорт моделей		Везде, кроме модальных	
		диалогов	
Очистить историю команд		Везде, кроме модальных	
	CULLTALUTI	диалогов	
Сохранить скриншот окна 3D вида	Ctrl+Shift+S	Везде	

13.4 Просмотр 3D-контента

Масштабировать вид	F	окно	3D
		вида	
Поместить начало координат в центр точки обзора	Н	окно	3D
(Исходная позиция)		вида	
Отобразить/скрыть сетку координатных осей	G	окно	3D
		вида	
Установить центр вращения в центр масс объекта	Ctrl+Shift+C	окно	3D
		вида	
Установите центр вращения в начало координат	Ctrl+Shift+M	окно	3D
Сетки		вида	
Изменить режим отображения на Текстура	Ctrl+Alt+1	окно	3D
		вида	
Изменить режим отображения на Цвет скана	Ctrl+Alt+2	окно	3D
		вида	
Изменить режим отображения на Цвет поверхно-	Ctrl+Alt+3	окно	3D
сти		вида	
Изменить режим отображения на Макс. ошибка	Ctrl+Alt+4	окно	3D
		вида	
Включить/выключить освещение	L	окно	3D
		вида	
Отобразить/скрыть нормали	N	окно	3D
		вида	
Отобразить/скрыть границы	В	окно	3D
		вида	
Отобразить/скрыть границы текстуры	Shift+B	окно	3D
		вида	
Переключиться между перспективной и ортого-	5 (цифр. блок) или	окно	3D
нальной проекциями	Ctrl+5	вида	

13.4.1 Смена направления обзора

На прямое	1 (цифр. блок) или Ctrl+Shift+1	окно <i>3D вида</i>
На заднее	Ctrl+1	окно <i>3D вида</i>
На правое	3 (цифр. блок) или Ctrl+Shift+3	окно <i>3D вида</i>
На правое	Ctrl+3	окно <i>3D вида</i>
На верхнее	7 (цифр. блок) или Ctrl+Shift+7	окно <i>3D вида</i>
На нижний	Ctrl+7	окно <i>3D вида</i>

13.5 Редактор

Активировать режим Дву- мерное выделение	Shift+Alt+1	Редактор — Ластик
Активировать режим <i>Трех-</i> мерное выделение	Shift+Alt+2	Редактор — Ластик
Активировать режим Пря- моугольное выделение	Shift+Alt+3	Редактор
Активировать режим Вы- деление «Лассо»	Shift+Alt+4	Редактор
Активировать режим От- сечение плоскостью	Shift+Alt+5	Редактор
Активировать режим Вы- деление опоры	Shift+Alt+6	Редактор → Ластик
Отобразить орган на- стройки секущей плоско- сти	Alt	Ластик/Кисть удаления де- талей — Отсечение плоско- стью
Перемещать секущую плоскость	Ctrl+Shift+Колесо прокрутки	Ластик/Кисть удаления де- талей → Отсечение плоско- стью
Изменить размер инстру- мента	Ctrl+[ИCtrl+]ИЛИ Колесо прокрутки	Панель <i>Редактор →</i> любой инструмент
Выбрать всю поверхность ниже плоскости отсечения	Ctrl+Q	Ластик/Кисть удаления де- талей → Отсечение плоско- стью
Снять выделение 3D- областей	Ctrl+Alt+ЛКМ	Редактор
Инвертировать выделение	I	Панель <i>Редактор →</i> любой инструмент <i>→ 3D вид</i>
Удалить выбранную об- ласть	Delete	Редактор → Ластик

13.5.1 Панель преобразований

	-
Т	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
R	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
S	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
Х	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
	ightarrow любой режим $ ightarrow$ $3D$ вид
Y	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
	ightarrow любой режим $ ightarrow$ $3D$ вид
Ζ	Редактор $ ightarrow$ Преобразование
	ightarrow любой режим $ ightarrow$ 3D вид
	T R S X Y Z

13.6 Совмещение сканов

Отобразить зарегистрированные ска-	1	Панель Сборка
ны/модели		
Отобразить несовмещенные ска-	2	Панель Сборка
ны/модели		
Отобразить все сканы, выбранные для	3	Панель Сборка
сборки		
Совместить сканы вручную	Shift	Панель Сборка
Переключение между пара-	Пробел И	Панель <i>Сборка</i> → точ-
ми/наборами точек	Backspace	ки
Подтвердить создание набора точек	Space	Панель Сборка $ ightarrow$
		Сложная

13.7 Запуск команд, режимов и диалогов

Открыть Автопилот	F9	Везде, кроме модальных диалогов
Начать автоматическую обработку (не путать с <i>Автопилотом</i>)	Ctrl+G	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Команды	Ctrl+T	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Сборка	Ctrl+L	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Править дырки	Ctrl+B	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Дефекты	Ctrl+R	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Измерения	Ctrl+M	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Текстура	Ctrl+U	Везде, кроме модальных диалогов
Открыть панель Редактор	Ctrl+E	Везде, кроме модальных диалогов
Запустить инструмент Ластик	E	Панель Редактор
Запустить Кисть удаления деталей	D	Панель Редактор
Запустить инструмент Позициони- рование	Р	Панель Редактор
Запустить инструмент Преобразо- вание	Т	Панель Редактор
Запустить Сглаживающую кисть	S	Панель Редактор
Открыть веб-версию руководства	F1	Везде
Открыть сохраненное на диске ру- ководство	Ctrl+F1	Везде
Вызвать диалог Настроек	F10	Везде, кроме модальных диалогов
Отобразить/скрыть панель Рабо- чая область	F11	Везде, кроме модальных диалогов
Отобразить скрыть Журнал	Ctrl+Alt+L	Везде, кроме модальных диалогов

глава 14

Условные обозначения и сокращения

Фрагменты данного руководства пользователя выделены для привлечения внимания. Например,

Примечание: Важная информация появляется в специально отформатированных абзацах.

Следующие примеры иллюстрируют наши условные обозначения:

- Названия панелей и элементов в окне приложения обозначаются курсивом, например: *Рабочая область*, *Файл* и *Текстура*
- Кнопки, флажки и элементы выпадающих списков на панелях и в меню приложения выделяются курсивом и подчеркиваются: Инвертировать, Применить и т. д.
- Комбинации клавиш и отдельные клавиши, а также аппаратные кнопки выделены серым цветом например: Ctrl + A
- К символам, которые появляются в полях ввода, расширениям файлов, путям к файлам применяется следующее форматирование: Scan 1, SPROJ, C:\Program Files и т. д.

Примите во внимание следующие сокращения и пиктограммы:

- ЛКМ левая кнопка мыши
- ПКМ правая кнопка мыши
- **I** кнопка *Play/Pause* на корпусе сканера

Алфавитный указатель

Accuracy, 134 Adaptive, 117 buffer size, 185 By radius, 120 CAD модель, 13 colorMode, 117 decimationStep, 117 edgeLength, 117 effective_distance_from_scanner, 115 error, 134 feature search radius, 115 Fill holes, 120 Filter by threshold, 122 force_constraints, 135 Geometry for Fine registration, 100 for Global registration, 115 Geometry alignment, 115 Geometry and Texture for Fine registration, 100 for Global registration, 115 Geometry Ray, 115 keep boundary, 135 key_frame_ratio, 115

Leave_biggest_objects, 122

Manually, 120 max_hole_len, 131 max_hole_radius, 120 max_neighb_normals_angle, 135 maxEdgeLength, 117 maxIncidenceAngle, 117 maxTriangleAngularSize, 117 minDistBetweenDescriptors, 115 minimumAngle, 117 minTriangleAngle, 117 mode, 122

None, 117

registration_algorithm for Fine registration, 100 for Global registration, 115 Remesh, 134 remesh_edge_thr, 134 remove_targets, 120 resolution for Fusion, 120 for Outlier removal, 95

SectionColor, 117 Simple, 117 SourceColor, 117 std_dev_mul_threshold, 95 steps, 126 stop_condition value, 134

Targets, 115

Targets_Geometry, 115 threshold, 122 tri_num for Fast mesh simplification, 135 for Mesh simplification, 134 Triangle_quantity, 134

useWholeCloudTriangulation, 117 UV_Triangle_quantity, 134 UV_Vertex_quantity, 134

voxel size, 185 voxelSide, 115 vrt_num, 134

Watertight, 120

Автопилот, 13 Секцияв скане облака точек, 14 бандл, 13 ближняя и дальняя плоскости отсечения, 14 глобальная регистрация, 13 грубая регистрация, 14 кадры, 13 ключевые кадры, 14 метки, 14 модель, 14 опорная поверхность, 14 отслеживание траекторий, 14 полигональная модель, 14 проект, 14

разрешениеобщий термин, 14 сечениев измерениях, 14 скан, 14 склейка, 13 точная регистрация, 13 точностьобщий термин, 13